

КЦН 5121

U2 КЦН НН

U2 НН

max



Uл КЦН НН

Uab НН

Ubc НН

min



min

"1" *Выведено*
Введено КЦН НН

КЦН НН/ КЦН:
Вывод



Tcp КЦН НН

КЦН НН/ КЦН:
ИО U2

КЦН НН/ КЦН:
Пуск

КЦН НН/ КЦН:
ИО Uл

КЦН НН/ КЦН:
Срабатывание

КЦН НН/ КЦН:
Выведено