НВЧЗ 0771

ИО НВЧЗ 2051

dI1 блок НВЧЗ
dI1
max
dI1 откл НВЧЗ
max
dI2 блок НВЧЗ
dI2
max
dI2 откл НВЧЗ
max
U2 блок НВЧЗ
U2
max
U2 откл НВЧЗ
max
ОНМОП откл НВЧЗ
U
I
I2 блок НВЧЗ
I2
max
I2 откл НВЧЗ
max
ИО I2t пуск НВЧЗ
I1
Icp I2t пуск НВЧЗ
Kт I2t НВЧЗ
ИО I2t откл НВЧЗ
Icp I2t откл НВЧЗ
Kт I2t НВЧЗ
РС блок НВЧЗ
Zab
Zab
Zab
0771.2051.317(8, 9)
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: Zнг блок АВ(ВС, СА)
Rср РС блок НВЧЗ
Xср РС блок НВЧЗ
Ф1 РС блок НВЧЗ
0771.301
НВЧЗ: Выведено
1461.4511.313
БНН/ БНН: Срабатывание
БНН РС блок НВЧЗ
Zнг РС блок НВЧЗ
Zab
Zab
Zab
Rнг РС блок НВЧЗ
Фнг РС блок НВЧЗ
РС откл НВЧЗ
Rср РС откл НВЧЗ
Xср РС откл НВЧЗ
Ф1 РС откл НВЧЗ
0771.2051.324(5, 6)
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ОН откл АВ(ВС, СА)
0771.2051.327(8, 9)
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: Zнг откл АВ(ВС, СА)
0771.301
НВЧЗ: Выведено
1461.4511.313
БНН/ БНН: Срабатывание
БНН РС откл НВЧЗ
ОН РС откл НВЧЗ
Zab
Zbc
Zca
Ф2 РС откл НВЧЗ
Ф3 РС откл НВЧЗ
Zнг РС откл НВЧЗ
Rнг РС откл НВЧЗ
Фнг РС откл НВЧЗ
0771.301
НВЧЗ: Выведено
НВЧЗ: Вывод
"1"
Выведено
Введено
НВЧЗ

Контр. ИО dI1 НВЧЗ
Контр. ИО dI2 НВЧЗ
Контр. ИО I2 НВЧЗ
Контр. ИО I2t пуск НВЧЗ
Контр. ИО I2t откл НВЧЗ

НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО dI1 блок — 0771.2051.301
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО dI1 откл — 0771.2051.302
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО dI2 блок — 0771.2051.303
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО dI2 откл — 0771.2051.304
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО U2 блок — 0771.2051.305
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО U2 откл — 0771.2051.306
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ОНМОП откл — 0771.2051.307
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО I2 блок — 0771.2051.308
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО I2 откл — 0771.2051.309
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО I2t пуск — 0771.2051.310
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО I2t откл — 0771.2051.311
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: РС блок АВ — 0771.2051.312
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: РС блок ВС — 0771.2051.313
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: РС блок СА — 0771.2051.314
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: РС блок — 0771.2051.315
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: Ср. РС блок — 0771.2051.316
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: Zнг блок АВ — 0771.2051.317
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: Zнг блок ВС — 0771.2051.318
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: Zнг блок СА — 0771.2051.319
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: РС откл АВ — 0771.2051.320
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: РС откл ВС — 0771.2051.321
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: РС откл СА — 0771.2051.322
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: РС откл — 0771.2051.330
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: Ср. РС откл — 0771.2051.323
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ОН откл АВ — 0771.2051.324
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ОН откл ВС — 0771.2051.325
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ОН откл СА — 0771.2051.326
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: Zнг откл АВ — 0771.2051.327
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: Zнг откл ВС — 0771.2051.328
НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: Zнг откл СА — 0771.2051.329
НВЧЗ: Выведено — 0771.301

НВЧЗ 0771

НВЧЗ 2061

1811.5281.302 ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП отключена
Сброс БК НВЧЗ от РПО
Тбл повт. ввода РС откл
Твввода РС откл
0771.2051.301 НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО dI1 блок
0771.2051.303 НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО dI2 блок
0771.2051.310 НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО I2t пуск
0771.2051.323 НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: Ср. РС откл
0771.2051.302 НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО dI1 откл
0771.2051.304 НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО dI2 откл
0771.2051.309 НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО I2 откл
0771.2051.307 НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ОНМОП откл
0771.2051.306 НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО U2 откл
0771.2051.311 НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО I2t откл
150 мс
1801.305 Модуль управл. ВЧПП: ВЧ ПРМ
1491.4521.310 ОПТО/ ОПТО: Срабатывание
"1"
Контр. НВЧЗ от ОПТО
Tсраб НВЧЗ
Tср НВЧЗ
Стоп
Сброс
2 мс
Уск. НВЧЗ при вкл. В
0771.2051.302 НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО dI1 откл
0771.2051.304 НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО dI2 откл
0771.2051.309 НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО I2 откл
0771.2051.323 НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: Ср. РС откл
0771.2051.316 НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: Ср. РС блок
1311.4011.301 АУ/ АУ: Ввод ускорения
0771.2051.308 НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО I2 блок
0771.2051.301 НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО dI1 блок
0771.2051.303 НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО dI2 блок
250 мс
1481.4561.301 БСТО/ БСТО: Срабатывание
БСТО НВЧЗ
0771.2011.302 НВЧЗ/ Контроль КС: Блок. от ВЧПП
0771.301 НВЧЗ: Выведено
0771.2061.501 НВЧЗ/ НВЧЗ: Перевод на сигнал

НВЧЗ/ НВЧЗ: Ввод РС откл от БК — 0771.2061.301
НВЧЗ/ НВЧЗ: Блок. пуска ВЧ от откл. органов — 0771.2061.302
НВЧЗ/ НВЧЗ: Срабатывание — 0771.2061.303
НВЧЗ/ НВЧЗ: Ср. на откл. — 0771.2061.304
НВЧЗ/ НВЧЗ: Ср. ускорения — 0771.2061.305
НВЧЗ/ НВЧЗ: Пуск — 0771.2061.306
НВЧЗ/ НВЧЗ: Переведено на сигнал — 0771.2061.307

Управление ВЧПП 2071

1801.301 Модуль управл. ВЧПП: Ручной пуск ВЧ
0771.2051.323 НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: Ср. РС откл
0771.2051.316 НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: Ср. РС блок
0771.2051.308 НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО I2 блок
0771.2051.301 НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО dI1 блок
0771.2051.303 НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО dI2 блок
0771.2051.305 НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ИО U2 блок
0771.2051.307 НВЧЗ/ ИО НВЧЗ: ОНМОП откл
0771.2061.302 НВЧЗ/ НВЧЗ: Блок. пуска ВЧ от откл. органов
250 мс
Tср блок. НВЧЗ
Tпрод блок. НВЧЗ
1722.5301.301 Коммутация В2/ Коммутация В: Срабатывание
1721.5301.301 Коммутация В1/ Коммутация В: Срабатывание
250 мс
1481.4561.301 БСТО/ БСТО: Срабатывание
БСТО НВЧЗ
1461.4511.313 БНН/ БНН: Срабатывание
Пуск ВЧ при БНН
0771.2071.501 НВЧЗ/ Управл. ВЧПП: Внешний пуск ВЧ
4011.7511.302 ЛО/ ЛО: Останов ВЧ
0771.2071.502 НВЧЗ/ Управл. ВЧПП: Останов ВЧ внеш.
0771.2071.503 НВЧЗ/ Управл. ВЧПП: Прием Ср. ДЗШ
20 мс
200 мс
0771.2011.302 НВЧЗ/ Контроль КС: Блок. от ВЧПП
90.305 Общая логика: Неиспр. терминала
Пуск ВЧ при неиспр. терм.
0771.301 НВЧЗ: Выведено
Пуск ВЧ при выводе

НВЧЗ/ Управл. ВЧПП: Запрет АПК — 0771.2071.301
НВЧЗ/ Управл. ВЧПП: Пуск ВЧ — 0771.2071.302
НВЧЗ/ Управл. ВЧПП: Запрет пуска ВЧ — 0771.2071.303