ФПВ ВЗ (Фиксация положения выключателя ВЗ) 3461

ФПВ 6551



Р1 6531

Р2 (6532)

Коммутация В1 1821

Коммутация 5301



ФПВ ШСВ/СВ (Фиксация положения выключателя ШСВ/СВ) 3462

ФПВ 6551



Р1 6531

Р2 (6532)

Коммутация В2 1822

Коммутация 5301