

Входы ФСУ

ЛО вНеш ПЗ НН/ЛО вНеш ПЗ НН(НН) Откл от УРОВ В1 НН1(НН)	4451.7981.502
ЛО вНеш ПЗ НН/ЛО вНеш ПЗ НН(НН) Откл от УРОВ В2 НН1(НН)	4451.7981.503
ЛО вНеш ПЗ НН/ЛО вНеш ПЗ НН(НН) Откл от 3ДЗ В1 НН2(СН)	4451.7981.504
ЛО вНеш ПЗ НН/ЛО вНеш ПЗ НН(НН) Откл от 3ДЗ В2 НН2(СН)	4451.7981.505
ЛО вНеш ПЗ НН/ЛО вНеш ПЗ НН2(СН) Откл от ДЗО НН2	4451.7982.501
ЛО вНеш ПЗ НН/ЛО вНеш ПЗ НН2(СН) Откл от УРОВ В1 НН2(СН)	4451.7982.502
ЛО вНеш ПЗ НН/ЛО вНеш ПЗ НН2(СН) Откл от УРОВ В2 НН2(СН)	4451.7982.503
ЛО вНеш ПЗ НН/ЛО вНеш ПЗ НН2(СН) Откл от 3ДЗ В1 НН2(СН)	4451.7982.504
ЛО вНеш ПЗ НН/ЛО вНеш ПЗ НН2(СН) Откл от 3ДЗ В2 НН2(СН)	4451.7982.505
ЛО вНеш АПТ/ЛО вНеш АПТ: Откл от АПТ	4461.7991.501
ЛО вНеш АПТ/ЛО вНеш АПТ: Откл от ШАОТ	4461.7991.502
ЛО В1 НН1(НН)/ЛО Откл от УРОВ В1 НН1(НН)	4511.8041.501
ЛО В1 НН1(НН)/ЛО Откл от 3ДЗ В1 НН1(НН)	4511.8041.502
ЛО В2 НН1(НН)/ЛО Откл от УРОВ В2 НН1(НН)	4512.8041.501
ЛО В2 НН1(НН)/ЛО Откл от 3ДЗ В2 НН1(НН)	4512.8041.502
ЛО В1 НН2(СН)/ЛО Откл от УРОВ В1 НН2(СН)	4513.8041.501
ЛО В1 НН2(СН)/ЛО Откл от 3ДЗ В1 НН2(СН)	4513.8041.502
ЛО В2 НН2(СН)/ЛО Откл от УРОВ В2 НН2(СН)	4514.8041.501
ЛО В2 НН2(СН)/ЛО Откл от 3ДЗ В2 НН2(СН)	4514.8041.502

Блоки управления функциями

Вывод терминала

[illegible]

```

graph TD
    A[МТЗ НН2(СН): Вывод] --> B[МТЗ НН2(СН) / ТО НН2(СН): Вывод]
    A --> C[МТЗ НН2(СН) / МТЗ-1 НН2(СН): Вывод]
    A --> D[МТЗ НН2(СН) / МТЗ-1 НН2(СН): Вывод]
    A --> E[МТЗ НН2(СН): Вывод]
    A --> F[МТЗ НН2(СН) / ОНМ в Т: Вывод]
    A --> G[МТЗ НН2(СН) / ОНМ в сеть: Вывод]
    A --> H[МТЗ НН2(СН) / ОБ БНТ НН2(СН): Вывод]
    A --> I[Положение В: Вывод]
    A --> J[Положение В / В1 НН1(НН): Вывод]
    A --> K[Положение В / В2 НН1(НН): Вывод]
    A --> L[Положение В / В1 НН2(СН): Вывод]
    A --> M[Положение В / В2 НН2(СН): Вывод]
    A --> N[КЦН: Вывод]
    A --> O[КЦН / КЦН НН1(НН) 1СЦН: Вывод]
    A --> P[КЦН / КЦН НН1(НН) 2СЦН: Вывод]
    A --> Q[КЦН / КЦН НН2(СН) 1СЦН: Вывод]
    A --> R[КЦН / КЦН НН2(СН) 2СЦН: Вывод]
    A --> S[ТЗНП РЗН1: Вывод]
    A --> T[ТЗНП РЗН1 / БНТ: Вывод]
    A --> U[ТЗНП РЗН2 / ТЗНП: Вывод]
    A --> V[ТЗНП РЗН2 / БНТ: Вывод]
    A --> W[ТЗНП РЗН2 / ТЗНП: Вывод]
    A --> X[ТЗНП ВН / ТЗНП: Вывод]
    A --> Y[ТЗНП ВН / БНТ: Вывод]
    A --> Z[КИ НН: Вывод]
    A --> AA[КИ НН / ИО КН1: Вывод]
    A --> AB[КИ НН / ИО КН2: Вывод]
    A --> AC[ЗПО Т: Вывод]
    A --> AD[ЗПО Т / РТ ЗПО ВН: Вывод]
    A --> AE[ЗПО Т / РТ ЗПО НН(НН): Вывод]
    A --> AF[ЗПО Т / РТ ЗПО НН2(НН): Вывод]
    A --> AG[ЗПО Т / ЗПО ст.1 Вывод]
    A --> AH[ЗПО Т / ЗПО ст.2 Вывод]
    A --> AI[ЗПО Т / ЗПО ст.3 Вывод]
    A --> AJ[КИ НН: Вывод]
    A --> AK[КИ НН / ИО КН1: Вывод]
    A --> AL[КИ НН / ИО КН2: Вывод]
    A --> AM[РТ бл. РПН Т: Вывод]
    A --> AN[РТПО Т: Вывод]
    A --> AO[РТПО Т / РТПО ВН: Вывод]
    A --> AP[РТПО Т / РТПО НН1(НН): Вывод]
    A --> AQ[РТПО Т / НН2(СН): Вывод]
    A --> AR[ТК ЗДЗ: Вывод]
    A --> AS[ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ ВН: Вывод]
    A --> AT[ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ НН1(НН): Вывод]
    A --> AU[ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ НН2(СН): Вывод]
    A --> AV[ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ РЗН1: Вывод]
    A --> AW[ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ РЗН2: Вывод]
    A --> AX[ЗНР: Вывод]
  
```

The diagram illustrates the internal structure of the K1000 microcontroller, organized into several functional blocks:

- KОН: Вывод** (Output):
 - KОН/ РН НН1(НН) 1СШ: Вывод
 - KОН/ РН НН1(НН) 2СШ: Вывод
 - KОН/ РН НН2(СН) 1СШ: Вывод
 - KОН/ РН НН2(НН) 2СШ: Вывод
 - KОН/ РТ ВН: Вывод
 - KОН/ РТ НН1(НН): Вывод
 - KОН/ РТ НН2(СН): Вывод
- ЗПН: Вывод** (Output):
 - ЗП/ ЗП ВН: Вывод
 - ЗП/ ЗП НН1(НН): Вывод
 - ЗП/ ЗП НН2(СН): Вывод
- ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН: Вывод** (Output):
 - ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Вывод
 - ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ Р1: Вывод
 - ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ Р2: Вывод
 - ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ Р3: Вывод
- ФПВ В2(ОВ)ВН: Вывод** (Output):
 - ФПВ В2(ОВ)ВН/ ФПВ: Вывод
 - ФПВ В2(ОВ)ВН/ Р1: Вывод
 - ФПВ В2(ОВ)ВН/ Р2: Вывод
 - ФПВ В2(ОВ)ВН/ Р3: Вывод
 - ФПВ В1 ВН/ Р4: Вывод
- КПОВ ВН/ ФПВ: Вывод** (Output)
- КСВ В1(ЛВ)ВН: Вывод** (Output)
- КСВ В1(ЛВ)ВН/ КСН: В2 ОНТ + ННСШ** (Output)
- КСВ В1(ЛВ)ВН/ КСН: В2 ОНТ + ННСШ** (Output)
- КСВ В1(ЛВ)ВН/ КСН: В2 ОНТ + ННСШ** (Output)
- АПВ В1(ЛВ)ВН: Вывод** (Output):
 - АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: В1 без контролей
 - АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Вывод АПВТ-2
 - АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Вывод АПВТ-2
- АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ СШ: Вывод** (Output)
- УВ В1(ЛВ)ВН/ УВ: Вывод** (Output)
- ЛО внеш Р3 ВН/ ЛО внеш Р3: Вывод** (Output)
- ЛО внеш Р3 НН/ ЛО внеш Р3 НН1(НН): Вывод** (Output)
- ЛО внеш Р3 НН/ ЛО внеш Р3 НН2(СН): Вывод** (Output)
- ЛО СВ ВН/ ЛО: Вывод** (Output)
- ЛО ШСВ ВН/ ЛО: Вывод** (Output)
- ЛО СВ СН/ ЛО: Вывод** (Output)
- ЛО см. Т/ ЛО см. Т. от ТЗНП: Вывод** (Output)
- ЛППТ Т/ ЛППТ Т(АТ): Вывод** (Output)
- ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Вывод** (Output)
- ЛД ОК/ ЛЗ ОК: Вывод** (Output)
- ЛД СН: Вывод** (Output)
- ЛД СН/ ЛД от МТ3-1: Вывод** (Output)
- ЛД СН/ ЛД от МТ3-2: Вывод** (Output)
- ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Вывод** (Output)
- ЛД НН: Вывод** (Output)
- ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от МТ3-1: Вывод** (Output)
- ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от МТ3-2: Вывод** (Output)
- ЛД НН/ ЛД НН2 от МТ3-1: Вывод** (Output)
- ЛД НН/ ЛД НН2 от МТ3-2: Вывод** (Output)
- ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от ТЗНП Р3Н: Вывод** (Output)
- ЛД НН/ ЛД НН2 от ТЗНП Р3Н2: Вывод** (Output)

ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО:
Вывод

ЛО В3 ВН/ ЛО:
Вывод

ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО:
Вывод

ЛО В1 НН1(НН)/ ЛО:
Вывод

ЛО В2 НН1(НН)/ ЛО:
Вывод

ЛО В1 НН2(СН)/ ЛО:
Вывод

ЛО В2 НН2(СН)/ ЛО:
Вывод

Общая логика 90

