ФПВ В1(ЛВ) (Фиксация положения выключателя) 3381

ФПВ 6551



Р1 6531

Р2 6532

Р3 6533



ФПВ В2(ОВ) (Фиксация положения выключателя) 3471

ФПВ 6551



Р1 6531

Р2 6532



Р3 6533



Р4 (6543)



ФПВ В2(ОВ) (Фиксация положения выключателя) 3471