КСВ (Контроль силового выключателя) 3071

Блокировка управления 6901

3071.302 КСВ: Запр. вкл.ШР(БСК)
3071.6861.303 КСВ / Контроль В: Неиспр. ЦУ
3071.6861.306 КСВ/ Контроль В: Ср. Автомат ШП
507 ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Ремонт
3071.6901.501 КСВ/ Блокировка управления: Пруж. не заведены
3071.6901.502 КСВ/ Блокировка управления: Внеш. блок. вкл.
3071.6901.503 КСВ/ Блокировка управления: Авар. давл. SF6
3071.6901.504 КСВ/ Блокировка управления: Внеш. блок. упр.
3071.6901.505 КСВ/ Блокировка управления: Пруж. не заведены ф.А
3071.6901.506 КСВ/ Блокировка управления: Внеш. блок. вкл. ф.А
3071.6901.507 КСВ/ Блокировка управления: Авар. давл. SF6 ф.А
3071.6901.508 КСВ/ Блокировка управления: Внеш. блок. упр. ф.А
3071.6901.509 КСВ/ Блокировка управления: Пруж. не заведены ф.В
3071.6901.510 КСВ/ Блокировка управления: Внеш. блок. вкл. ф.В
3071.6901.511 КСВ/ Блокировка управления: Авар. давл. SF6 ф.В
3071.6901.512 КСВ/ Блокировка управления: Внеш. блок. упр. ф.В
3071.6901.513 КСВ/ Блокировка управления: Пруж. не заведены ф.С
3071.6901.514 КСВ/ Блокировка управления: Внеш. блок. вкл. ф.С
3071.6901.515 КСВ/ Блокировка управления: Авар. давл. SF6 ф.С
3071.6901.516 КСВ/ Блокировка управления: Внеш. блок. упр. ф.С
3371.301 КСВ: Выведено

КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения → 3071.6901.301
КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения → 3071.6901.302
КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения ф.А → 3071.6901.303
КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения ф.А → 3071.6901.304
КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения ф.В → 3071.6901.305
КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения ф.В → 3071.6901.306
КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения ф.С → 3071.6901.307
КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения ф.С → 3071.6901.308

КСВ: Вывод — "1" — Выведено / Введено — КСВ
КСВ: Выведено → 3071.301
КСВ: Ожид. разряда БСК → 3071.301
КСВ: Запр. вкл.ШР(БСК) → 3071.302

0861.301 ЗН БСК: В. отключены — Тожид. разряда БСК — "0" — Выведено / Введено — Конт. разр. БСК
5341.8541.301 ЛО В1(ЛВ)/ ЛО: Отключение
526 Ср. РЗ КР
501 Сброс
3071.503 КСВ: Разр. вкл. САУ — "0" — Выведено / Введено — Разр. вкл. САУ

УВ УПНКП (Управление выключателем через синхронизатор) 3081

УВ УПНКП 6911

527 Вкл. АПВ
3431.6661.301 БКУ Опер./ БКУ: РКВ
3432.6661.301 БКУ ав. СКРМ/ БКУ: РКВ
3071.6901.301 КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения
3431.6661.302 БКУ Опер./ БКУ: РКО
3432.6661.302 БКУ ав. СКРМ/ БКУ: РКО
3071.6901.302 КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения
УВ УПНКП/ УВ УПНКП: Вывод — "1" — Выведено / Введено — УВ УПНКП
3081.6911.502 УВ УПНКП/ УВ УПНКП: УВ УПНКП

УВ/ УВ УПНКП: Отключить → 3081.6911.301
УВ/ УВ УПНКП: Включить → 3081.6911.302
УВ/ УВ УПНКП: Выведно → 3081.6911.303

УВ (Управление выключателем) 3091

УВ 6921

3321.6821.301 УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание на себя
3071.6581.304 КСВ/ Контроль ТТ Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ
3514.6701.301 ЗНФ ВН/ ЗНФ: Срабатывание
5341.8541.301 ЛО В1(ЛВ)/ ЛО: Отключение
526 Ср. РЗ КР
3091.6921.502 УВ/ УВ: Ср. РЗ ЛЭП
3431.6661.302 БКУ Опер./ БКУ: РКО
3432.6661.302 БКУ ав. СКРМ/ БКУ: РКО
3071.6901.302 КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения
518 Работа ЭМО1
502 Контр. ЭМО1
522 Работа ЭМО2
510 Контр. ЭМО2
527 Вкл. АПВ
3431.6661.301 БКУ Опер./ БКУ: РКВ
3432.6661.301 БКУ ав. СКРМ/ БКУ: РКВ
3071.6901.301 КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения
514 Работа ЭМВ
506 Контр. ЭМВ
3071.6901.304 КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения ф.А
519 Работа ЭМО1 ф.А
503 Контр. ЭМО1 ф.А
523 Работа ЭМО2 ф.А
511 Контр. ЭМО2 ф.А
3071.6901.303 КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения ф.А
510 Работа ЭМВ ф.А
518 Контр. ЭМВ ф.А
3071.6901.306 КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения ф.В
520 Работа ЭМО1 ф.В
508 Контр. ЭМО1 ф.В
524 Работа ЭМО2 ф.В
512 Контр. ЭМО2 ф.В
3071.6901.305 КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения ф.В
516 Работа ЭМВ ф.В
508 Контр. ЭМВ ф.В
3071.6901.308 КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения ф.С
521 Работа ЭМО1 ф.С
505 Контр. ЭМО1 ф.С
525 Работа ЭМО2 ф.С
513 Контр. ЭМО2 ф.С
3071.6901.307 КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения ф.С
517 Работа ЭМВ ф.С
509 Контр. ЭМВ ф.С
УВ / УВ: Вывод — "1" — Выведено / Введено — УВ
3091.6921.504 УВ/ УВ: УВ УПНКП

УВ/ УВ: Отключить → 3091.6921.301
УВ/ УВ: Включить → 3091.6921.302
УВ/ УВ: Отключить ф.А → 3091.6921.303
УВ/ УВ: Включить ф.А → 3091.6921.304
УВ/ УВ: Отключить ф.В → 3091.6921.305
УВ/ УВ: Включить ф.В → 3091.6921.306
УВ/ УВ: Отключить ф.С → 3091.6921.307
УВ/ УВ: Включить ф.С → 3091.6921.308
УВ/ УВ: Выведно → 3091.6921.309