

Левая бабина 1 секции

		X	Цепи сигнализации		
WE2 WE4	кч кч с с	A1-M1XP-2	X-383	383	
				384	
				385	
				386	
				387	
				388	
				389	
				390	
				391	
				392	
				393	
				394	
		HL12	X-395	395	
				396	
		X	Цепи регистрации		
A1-M1XP-5	X-297	397			
A1-M1XP-15	X-398	398			
		399			
A1-M1XP-4	X-400	400			
A1-M1XP-14	X-401	401			
		X	Освещение		
SQ111	X-402	402			
SQ311	X-403	403			
SQ121	X-404	404			
SQ321	X-405	405			
		X	Резерв/Транзит		
			406		
			407		
			408		
			409		
			410		
			411		
			412		
			413		
			414		
			415		
			416		
			417		
			418		
			419		
			420		
			421		
			422		
			423		
			424		
			425		
			426		
			427		
			428		
			429		
			430		
			431		
			432		
			433		
			434		
			435		