

TH3NP-1

3IOcp TH3NP-1

3IO

max

Вывод TH3NP

Вывод терминала

1

1

ОНМНП в АТ

ОНМНП в сеть

1

1

1

1

ОНМОП в АТ

ОНМОП в сеть

1

1

1

1

Ср. TH3NP

БНН

П. БНТ НП

Вывод ЧС TH3NP

Выведено Введено TH3NP-1

Контр направл TH3NP-1

Направл TH3NP-1

Разр Блок

Разр или блок

Разр Блок

Разр или блок

Разр Блок

Разр или блок

Разр Блок

Разр или блок

Вывод напр при ср TH3NP

Режим БНН TH3NP-1

Выведено РНМ TH3NP

Режим БНТ TH3NP-1

Режим БЧС TH3NP-1

Направл TH3NP-1

Ненапр В АТ В сеть

Тип ОНМ TH3NP-1

НП ОП

НП или ОП

НП и ОП

ИО TH3NP-1

П. TH3NP-1

Ср. TH3NP-1

Тсп TH3NP-1

Направл TH3NP-1

Ненапр В АТ В сеть

П. TH3NP-1 ненапр

П. TH3NP-1 в АТ

П. TH3NP-1 в сеть