




Логика отключения ТЗ (ЛО ТЗ) (ARTTECHLGC)




Логика отключения датчика температуры масла (ЛО ДТМ) (TECHPTRC) OILPTRC1




SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)
SGF2 - Блок_от_НИ - Блокировка от низкой изоляции
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)




Логика отключения датчика температуры обмотки (ЛО ДТо) (WINTCHPTRC) WINPTRC1



SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)
SGF2 - Блок_от_НИ - Блокировка от низкой изоляции
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)



Логика отключения от реле давления (ЛО РД) (TECHPTRC) VLVPTRC1



SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)
SGF2 - Блок_от_НИ - Блокировка от низкой изоляции
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)