




ОВ КОНШ

Вывод терминала

UAB,
UBC, UCA

U2

БННш: Срабатывание

Отсутствие Uш

U_{макс}

U<

U2>

SGF1

SGF2

КОНш: Ввод

КОНш: Оперативный
ВЫВОД

КОНш: ИО U<

КОНш: ИО U2>

КОНш: Пуск