


КЦТст1-3 - контроль исправности токовых цепей стороны 1 (2,3)

RCTR2-6:DIFRCTR_UIRZ)



SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF2 - Контр_обр_пров - Режим контроля обрыва провода (Не предусмотрено/ Предусмотрено)