


Контроль силового выключателя (КСВ) (LVCSBSUP)

Контроль силового выключателя (КСВ) (LVTRRCBF) RCBF1



SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF2 - Блок_вкл_низ_изол_В - Блокировка включения при низком уровне изоляции В (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF3 - Блок_вкл_полож_В - Блокировка включения при неисправности положения В (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF4 - Блок_вкл_ресурса_В - Блокировка включения при превышении ресурса В (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF5 - Контроль_ОТ_ЭМ - Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 (Не предусмотрено/ ЭМВ и ЭМО1/ ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2)

SGF6 - Контроль_ЭМ - Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ

(Не предусмотрено/ ЭМВ и ЭМО1/ ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2)

SGF7 - Контроль_кнопки - Разрешение сброса "РФК" от кнопки (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF8 - Блок_упр_КИ_В - Блокировка управления при снижении уровня изоляции В (Не предусмотрено/ От аварийного/ От аврийного и низкого)