



Контроллер присоединения (КП) (SWCTRL)




УР: Ввод

УЗН: Ввод




Оперативная блокировка разъединителя (ОБР Р) (LVCILO) DSCILO1



SGF1 - Контр_КА1 - Контроль КА1 (Не предусмотрено / Предусмотренно)

SGF2 - Контр_КА2 - Контроль КА2 (Не предусмотрено / Предусмотренно)


Оперативная блокировка заземляющего ножа (ОБР ЗН) (LVCILO) ESCILO1




SGF1 - Контр_КА3 - Контроль КА3 (Не предусмотрено / Предусмотренно)

SGF2 - Контр_КА4 - Контроль КА4 (Не предусмотрено / Предусмотренно)

Управление выключателем (УВ) (LWCBCSWI) CBCSWI1




Оперативная блокировка выключателя (ОБР В) (???) ???



SGF1 - ОБР_В - Ввод ОБР В в работу (Не предусмотрено / Предусмотренно)

SG1 - ОБР_КА - Ввод ОБР КА в работу (Не предусмотрено/ Предусмотренно)




SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотренно)

SGF2 - Бл_вкл_от_авар_откл - Блокировка включения от аварийного отключения В (Не предусмотрено/ Предусмотренно)

T1 - Тперекл (Допустимое время переключения)

T2 - Тблк (Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено")

Управление заземляющим ножом (УЗН) (LVCSWI) ESCSWI1




SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотренно)

T1 - Тперекл (Допустимое время переключения)

T2 - Тблк (Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено")

Управление разъединителем (УР) (LVCSWI) DSCSWI1



SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотренно)

T1 - Тперекл (Допустимое время переключения)

T2 - Тблк (Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено")