


Логическая защита трансформатора (ЛЗТ) (ТТОСЛГС)

Логическая защита трансформатора (ЛЗТ) (TLGCPTRC) PTRC1



SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF2 - Пуск_от_МТЗ-2 - Пуск от МТЗ 2 ступени (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF3 - Пуск_от_МТЗ-3 - Пуск от МТЗ 3 ступени (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

T1 - Тср - Выдержка времени срабатывания