




setting	СС	Контроль положения SA1	Контр_полож_SA1	SGF1	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt
setting	СС	Контроль положения SA2	Контр_полож_SA2	SGF2	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt
setting	СС	Контроль положения SA3	Контр_полож_SA3	SGF3	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt
setting	СС	Контроль положения SA4	Контр_полож_SA4	SGF4	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt
setting	СС	Контроль положения SA5	Контр_полож_SA5	SGF5	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt
setting	СС	Контроль положения SG1	Контр_полож_SG1	SGF6	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt
setting	СС	Контроль положения SG2	Контр_полож_SG2	SGF7	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt
setting	СС	Контроль опер. тока цепей ГЗ	Контр_OT_ГЗ	SGF8	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt
setting	СС	Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС	Контр_OT_ТЗ_ТС	SGF9	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt
setting	СС	Контроль опер. тока цепей сигнализации выключателя	Контр_OT_сирн_В	SGF10	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt
setting	СС	Контроль опер. тока цепей 3ДЗ НН	Контр_OT_3ДЗ	SGF11	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt
setting	СС	Контроль опер. тока цепей УРОВ НН	Контр_OT_УРОВ	SGF12	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt
setting	СС	Контроль опер. тока ИЗУ ТН	Контр_OT_ТН	SGF13	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt