



Контроллер присоединения (КП) (SWCTRL)



Управление выключателем (УВ) (LWCBCSWI) CBCSWI1



SGF1 - Ввод функции - Ввод функции в работу
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)
SGF2 - Бл_вкл_от_авар_откл - Блокировка включения от аварийного отключения В (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

T1 - Тперекл (Допустимое время переключения)
T2 - Тблк (Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено")