


Для ЮНИТ-М300-Т2

Сигнализация неисправности цепей напряжения сторон НН1, НН2 Т 35 кВ (КЦН1, КЦН2) (LVRBVTR1, LVRBVTR2)



Для ЮНИТ-М300-Т

Сигнализация неисправности цепей напряжения стороны НН Т 35 кВ (КЦН НН) (LVRBVTR)

