

M179 (7I+9U)

ЦОС.02		
XA1:1	Ia B1*	Ia
XA1:2	Ia B1	Ib
XA1:3	Ib B1*	Ic
XA1:4	Ib B1	Iab
XA1:5	Ic B1*	Ibc
XA1:6	Ic B1	Ica
XA1:7	Ia B2*	I1
XA1:8	Ia B2	I2
XA1:9	Ib B2*	I30
XA1:10	Ib B2	I2/I1
XA1:11	Ic B2*	Ua
XA1:12	Ic B2	Ub
XA1:13	3I0 пар. ЛЭП*	Uc
XA1:14	3I0 пар. ЛЭП	U1
XA1:15	Ua*	U2
XA1:16	Ua	3U0 звезда
XA1:17	Ub*	Uз1 (линия)
XA1:18	Ub	Uз2 (шины)
XA1:19	Uc*	
XA1:20	Uc	
XA1:21	Уни(Унф)*	
XA1:22	Уни(Унф)	
XA1:23	Уик(Уфк)*	
XA1:24	Уик(Уфк)	
XA1:25	Уиф(Унк)*	
XA1:26	Уиф(Унк)	
XA1:27	Уотб ЛЭП*	
XA1:28	Уотб ЛЭП	
XA1:29	Уотб Э1*	
XA1:30	Уотб Э1	
XA1:31	Уотб Э2*	
XA1:32	Уотб Э2	

Входы ФСУ		
Сброс сигнализации	501	
Местное управление	502	
Общая логика: Цепи тока	90.501	
Общая логика: Цепи напряжения	90.502	
Общая логика: Цепи отб. напр.	90.503	
Общая логика: Цепи управления В	90.504	
Общая логика: Цепи откл. от УРОВ	90.505	
Общая логика: Цепи выходные	90.506	
Общая логика: Цепи включения в ДЗШ	90.507	
Общая логика: Дверь шкафа открыта	90.508	
Сигнализация: Внesh. неиспр.	91.501	
ЗНФ/ ЗНФ: Неперекл. фаз	3511.6841.501	
ЗНР/ ЗНР: Ср. ЗНФ В1 в ЗНР	0421.1011.501	
ЗНР/ ЗНР: Ср. ЗНФ В2 в ЗНР	0421.1011.502	
ЗНР/ ЗНР: В2 отключен в ЗНР	0421.1011.503	
ЗНР/ ЗНР: В3 отключен в ЗНР	0421.1011.504	
УРОВ/ УРОВ: Пуск УРОВ №1	3311.6631.501	
УРОВ/ УРОВ: Пуск УРОВ №2	3311.6631.502	
УРОВ/ УРОВ: Пуск УРОВ НН	3311.6631.503	
УРОВ/ УРОВ: Пуск УРОВ от ср. защит	3351.6681.504	
КСН/ КСН: Внesh. сигнал КС(УС)	3351.6681.501	
АПВ/ АПВ Э1: Сброс АПВ Э1 от ДЗШ	3011.6691.501	
АПВ/ АПВ Э2: Сброс АПВ Э2 от ср. защит	3011.6881.501	
ФПВ/ ФПВ: Б/К В вкл	3461.6551.501	
ФПВ/ ФПВ: Б/К В вкл ф.А	3461.6551.502	
ФПВ/ ФПВ: Б/К В вкл ф.В	3461.6551.503	
ФПВ/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С	3461.6551.504	
ФПВ/ ФПВ: Б/К В откл	3461.6551.505	
ФПВ/ ФПВ: Б/К В откл ф.А	3461.6551.506	
ФПВ/ ФПВ: Б/К В откл ф.В	3461.6551.507	
ФПВ/ ФПВ: Б/К В откл ф.С	3461.6551.508	
ФПВ/ ФПВ: Ремонт	3461.6551.509	
ФПВ/ Р1: Б/К Р вкл	3461.6531.501	
ФПВ/ Р1: Б/К Р вкл ф.А	3461.6531.502	
ФПВ/ Р1: Б/К Р вкл ф.В	3461.6531.503	
ФПВ/ Р1: Б/К Р вкл ф.С	3461.6531.504	
ФПВ/ Р1: Б/К Р откл	3461.6531.505	
ФПВ/ Р1: Б/К Р откл ф.А	3461.6531.506	
ФПВ/ Р1: Б/К Р откл ф.В	3461.6531.507	
ФПВ/ Р1: Б/К Р откл ф.С	3461.6531.508	
ФПВ/ Р2: Б/К Р вкл	3461.6532.501	
ФПВ/ Р2: Б/К Р вкл ф.А	3461.6532.502	
ФПВ/ Р2: Б/К Р вкл ф.В	3461.6532.503	
ФПВ/ Р2: Б/К Р вкл ф.С	3461.6532.504	
ФПВ/ Р2: Б/К Р откл	3461.6532.505	
ФПВ/ Р2: Б/К Р откл ф.А	3461.6532.506	
ФПВ/ Р2: Б/К Р откл ф.В	3461.6532.507	
ФПВ/ Р2: Б/К Р откл ф.С	3461.6532.508	

Входы ФСУ		
КСВ/ Контроль В: Контр. ЭМО1	3371.6571.501	
КСВ/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.А	3371.6571.502	
КСВ/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.В	3371.6571.503	90.501
КСВ/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.С	3371.6571.504	90.502
КСВ/ Контроль В: Контр. ЭМО2	3371.6571.505	90.503
КСВ/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.А	3371.6571.506	90.504
КСВ/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.В	3371.6571.507	90.505
КСВ/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.С	3371.6571.508	90.506
КСВ/ Контроль В: Контр. ЭМВ	3371.6571.509	90.507
КСВ/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.	3371.6571.510	90.508
КСВ/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.В	3371.6571.511	
КСВ/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С	3371.6571.512	
КСВ/ Контроль В: Низк. давл. SF6	3371.6571.513	
КСВ/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.А	3371.6571.514	
КСВ/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.В	3371.6571.515	
КСВ/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.С	3371.6571.516	
КСВ/ Контроль В: Авар. давл. SF6	3371.6571.517	90.304
КСВ/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.А	3371.6571.518	90.301
КСВ/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.В	3371.6571.519	90.302
КСВ/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.С	3371.6571.520	3371.6571.306
КСВ/ Контроль В: Пруж. не заведены	3371.6571.521	3371.6581.302
КСВ/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.А	3371.6571.522	3371.6571.312
КСВ/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.В	3371.6571.523	3371.6601.301
КСВ/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.С	3371.6571.524	3371.6601.305
КСВ/ Контроль В: Неиспр. обогр.	3371.6571.525	91.501
КСВ/ Контроль В: Автомат ШП	3371.6571.526	501
КСВ/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1	3371.6571.527	
КСВ/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМО2	3371.6571.528	3511.6841.301
КСВ/ Контроль В: Контр. ОТ сигн.	3371.6571.529	3311.6331.302
КСВ/ Блокировка упр.: Внesh. блок. упр.	3371.6611.501	3311.6331.303
КСВ/ Блокировка упр.: Внesh. блок. вкл.	3371.6611.502	3371.6581.304
КСВ/ Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ	3371.6581.501	
КСВ/ Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ ф.А	3371.6581.502	
КСВ/ Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ ф.В	3371.6581.503	
КСВ/ Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ ф.С	3371.6581.504	
КСВ/ Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ	3371.6581.505	
КСВ/ Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ ф.А	3371.6581.506	
КСВ/ Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ ф.В	3371.6581.507	
КСВ/ Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ ф.С	3371.6581.508	
КСВ/ Контроль ТТ: Неиспр. обогр. ТТ	3371.6581.509	
КСВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ	3371.6601.501	
КСВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.А	3371.6601.502	
КСВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.В	3371.6601.503	
КСВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.С	3371.6601.504	
КСВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1	3371.6601.505	
КСВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.А	3371.6601.506	
КСВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.В	3371.6601.507	
КСВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.С	3371.6601.508	
КСВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2	3371.6601.509	
КСВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.А	3371.6601.510	
КСВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.В	3371.6601.511	
КСВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.С	3371.6601.512	
БКУ/ БКУ: Опер. вкл.	3431.6661.501	
БКУ/ БКУ: Опер. откл.	3431.6661.502	
ЛО В/ ЛО В: Внешнее отключение	4041.7551.501	
ЛО В/ Запрет АПВ В: Запрет АПВ от смежного В	4041.7561.501	
ЛО В/ Запрет АПВ В: Внesh. запрет АПВ	4041.7561.502	
Коммутация В: Коммутация внesh.	1821.501	

