ДЗО 0641

ДЗО 1611

I2г/I1г ДЗО
Iад2г/Iад1г
max
Iчто
max
Iдто
max
ДОТХ
Iад
Iат
1771.5191.301
ЛОЧ/ ОЧ: Очувст. ДЗО
Id нач
Id нач очув
It нач
It нач очув
Kт
Kт очув
БВКЗ
Ia1
Ia2
I2г/I1г ДЗО
Ibд2г/Ibд1г
max
Iчто
max
Iдто
max
ДОТХ
Ibд
Ibт
1771.5191.301
ЛОЧ/ ОЧ: Очувст. ДЗО
Id нач
Id нач очув
It нач
It нач очув
Kт
Kт очув
БВКЗ
Ib1
Ib2
I2г/I1г ДЗО
Iсд2г/Iсд1г
max
Iчто
max
Iдто
max
ДОТХ
Iсд
Iст
1771.5191.301
ЛОЧ/ ОЧ: Очувст. ДЗО
Id нач
Id нач очув
It нач
It нач очув
Kт
Kт очув
БВКЗ
Ic1
Ic2
Реж КЦТ
0641.1611.501
ДЗО/ ДЗО: Блок. ДЗО от КЦТ
0641.1621.314
ДЗО/ КЦТ: Обрыв ЦТ
0641.004
ДЗО: Выведено
&
"0" Выведено Введено ДТО
"0" Выведено Введено БВКЗ
ДЗО/ ДЗО: Блок. по 2-й гарм. A
0641.1611.307
ДЗО/ ДЗО: ИО ЧТО A
0641.1611.301
ДЗО/ ДЗО: ДТО A
0641.1611.302
ДЗО/ ДЗО: ДОТХ A
0641.1611.303
ДЗО/ ДЗО: БВКЗ A
0641.1611.306
ДЗО/ ДЗО: Блок. по 2-й гарм. B
0641.1611.317
ДЗО/ ДЗО: ИО ЧТО B
0641.1611.311
ДЗО/ ДЗО: ДТО B
0641.1611.312
ДЗО/ ДЗО: ДОТХ B
0641.1611.313
ДЗО/ ДЗО: БВКЗ B
0641.1611.326
ДЗО/ ДЗО: Блок. по 2-й гарм. C
0641.1611.327
ДЗО/ ДЗО: ИО ЧТО C
0641.1611.321
ДЗО/ ДЗО: ДТО C
0641.1611.322
ДЗО/ ДЗО: ДОТХ C
0641.1611.323
ДЗО/ ДЗО: БВКЗ C
0641.1611.326
ДЗО/ ДЗО: Блок. ДЗО от КЦТ введена
0641.1611.330
ДЗО/ ДЗО: Блок. ДЗО от КЦТ
0641.1611.331

ДЗО 0641

ДЗО 1611

0641.1611.303 ДЗО/ ДЗО: ДОТХ A
0641.1611.306 ДЗО/ ДЗО: БВКЗ A
0641.1611.302 ДЗО/ ДЗО: ДТО A
1341.303 ЛОП: Блок. ДЗО при опроб.
0641.1611.307 ДЗО/ ДЗО: Блок. по 2 й гарм. A
0641.1611.332 ДЗО/ ДЗО: Перекр. блок. по 2 й гарм.
0641.1611.331 ДЗО/ ДЗО: Блок. ДЗО от КЦТ
0641.1611.301 ДЗО/ ДЗО: ИО ЧТО A
0641.1611.313 ДЗО/ ДЗО: ДОТХ B
0641.1611.316 ДЗО/ ДЗО: БВКЗ B
0641.1611.312 ДЗО/ ДЗО: ДТО B
1341.303 ЛОП: Блок. ДЗО при опроб.
0641.1611.317 ДЗО/ ДЗО: Блок. по 2 й гарм. B
0641.1611.332 ДЗО/ ДЗО: Перекр. блок. по 2 й гарм.
0641.1611.331 ДЗО/ ДЗО: Блок. ДЗО от КЦТ
0641.1611.311 ДЗО/ ДЗО: ИО ЧТО B
0641.1611.323 ДЗО/ ДЗО: ДОТХ C
0641.1611.326 ДЗО/ ДЗО: БВКЗ C
0641.1611.322 ДЗО/ ДЗО: ДТО C
1341.303 ЛОП: Блок. ДЗО при опроб.
0641.1611.327 ДЗО/ ДЗО: Блок. по 2 й гарм. C
0641.1611.332 ДЗО/ ДЗО: Перекр. блок. по 2 й гарм.
0641.1611.331 ДЗО/ ДЗО: Блок. ДЗО от КЦТ
0641.1611.321 ДЗО/ ДЗО: ИО ЧТО C
1341.303 ЛОП: Блок. ДЗО при опроб.
0641.1611.307 ДЗО/ ДЗО: Срабатывание ф.A
0641.1611.317 ДЗО/ ДЗО: Срабатывание ф.B
0641.1611.327 ДЗО/ ДЗО: Срабатывание ф.C
0641.1611.309 ДЗО/ ДЗО: ЧТО A
0641.1611.319 ДЗО/ ДЗО: ЧТО B
0641.1611.329 ДЗО/ ДЗО: ЧТО C
0641.1611.307 ДЗО/ ДЗО: Блок. по 2-й гарм. A
0641.1611.317 ДЗО/ ДЗО: Блок. по 2-й гарм. B
0641.1611.327 ДЗО/ ДЗО: Блок. по 2-й гарм. C
1
&
Tср ДЗО
ДЗО/ ДЗО: Срабатывание ф.A
0641.1611.307
ДЗО/ ДЗО: Пуск ф.A
0641.1611.308
ДЗО/ ДЗО: ЧТО A
0641.1611.309
ДЗО/ ДЗО: Срабатывание ф.B
0641.1611.317
ДЗО/ ДЗО: Пуск ф.B
0641.1611.318
ДЗО/ ДЗО: ЧТО B
0641.1611.319
ДЗО/ ДЗО: Срабатывание ф.C
0641.1611.327
ДЗО/ ДЗО: Пуск ф.C
0641.1611.328
ДЗО/ ДЗО: ЧТО C
0641.1611.329
ДЗО/ ДЗО: Срабатывание
0641.1611.334
ДЗО/ ДЗО: Срабатывание при опроб.
0641.1611.335
ДЗО/ ДЗО: Срабатывание ЧТО
0641.1611.333
Перекр. блок.
Tперекр. блок.
ДЗО/ ДЗО: Перекр. блок. по 2-й гарм.
0641.1611.332

КЦТ 1621

Iад
Iбд
Iсд
Iкцт
max
КЦТ
Ткцт
S
R
T
0641.1621.501 ДЗО/ ДЗО: Возврат КЦТ
0641.004 ДЗО: Выведено
ДЗО: Вывод
"1" Выведено Введено ДЗО
ДЗО/ КЦТ: ИО обрыв ЦТ A
0641.1621.301
ДЗО/ КЦТ: Обрыв ЦТ A
0641.1621.311
ДЗО/ КЦТ: ИО обрыв ЦТ B
0641.1621.302
ДЗО/ КЦТ: Обрыв ЦТ B
0641.1621.312
ДЗО/ КЦТ: ИО обрыв ЦТ C
0641.1621.303
ДЗО/ КЦТ: Обрыв ЦТ C
0641.1621.313
ДЗО/ КЦТ: ИО обрыв ЦТ C
0641.1621.304
ДЗО/ КЦТ: Обрыв ЦТ
0641.1621.314
ДЗО: Выведено
0641.004