




Контроль положения дверей шкафа
Отключение от УРОВ 1 секции
Отключение от УРОВ 2 секции
Отключение от УРОВ СВ
Отключение от ЗНР СВ
Включение В1
Включение В2
Включение В3
Включение В4
Включение В5
Включение В6
Включение В7
Включение В8
Включение В9
Включение СВ

