

Правая боковина (продолжение на листе 3)

			339		
			340		
			341		
			342		
			343		
			344		
			345		
			346		
			347		
			348		
	X	Цепи сигнализации А2			
—	A2-M1.XP-2	X:349	349 ♂		
			350 ♂		
			351 ♂		
			352 ♂		
			353		
			354		
—	A2-M1.XP-3	X:355	355	X:355	X:287
			356		
			357		
			358		
			359		
			360		
			361 ♂		
			362 ♂	X:362	X:294
	X	Цепи РАС А2			
—	A2-M1.XP-5	X:363	363 ♂		
—	A2-M1.XP-15	X:364	364 ♂		
			365		
—	A2-M1.XP-4	X:366	366		
—	A2-M1.XP-14	X:367	367		
	X	Цепи освещения			
WE2	кч	SQ1-11	X:368	368 ♂	
				369 ♂	
	с	SQ1-21	X:370	370 ♂	
				371 ♂	
	X	Резерв/Транзит			
			372		
			373		
			374		
			375		
			376		
			377		
			378		
			379		
			380		
			381		
			382		
			383		
			384		
			385		
			386		
			387		
			388		
			389		
			390		
			391		
			392		
			393		
			394		
			395		
			396		
			397		
			398		
			399		
			400		
			401		