

ОУ2 ТЗНП 0752

Ступень ОУ2 ТЗНП

Выведено

Введено

Направл ОУ2 ТЗНП

Тср ОУ2 ТЗНП

Ступень ОУ2 ТЗНП

"0"

Выведено

1 ст

2 ст

3 ст

4 ст

Вывод напр при ср ТЗНП

БНН ОУ2 ТЗНП

Выведено

Вывод напр

Вывод ст

БНТ ОУ2 ТЗНП

ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП:
Пуск

ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП:
Срабатывание

ТЗНП/ ТЗНП-1:
ИО

ТЗНП/ ТЗНП-2:
ИО

ТЗНП/ ТЗНП-3:
ИО

ТЗНП/ ТЗНП-4:
ИО

ТЗНП/ ТЗНП-1:
ИО напр

ТЗНП/ ТЗНП-2:
ИО напр

ТЗНП/ ТЗНП-3:
ИО напр

ТЗНП/ ТЗНП-4:
ИО напр

ТЗНП:
Срабатывание

БНН 1СШ/ БНН:
Срабатывание

ТЗНП/ БНТ:
Срабатывание

ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП:
Ввод

