


БК-Z 4551

ИО dZ/dt



Zab

Zbc

Zca

БК/ БК-Z:
ИО DZ AB

БК/ БК-Z:
ИО DZ BC

БК/ БК-Z:
ИО DZ CA

БК/ БК-Z:
ИО DZ

I2 БК-Z



I2

Тзад БК-Z

БК/ БК-Z:
ИО DZ

БК/ БК-Z:
ИО I2

ФПВ СВ/ ФПВ:
В отключен



Сброс БК-Z
от РПО

БНН 1СШ/ БНН:
Срабатывание

БК/ БК-Z:
Вывод

БК/ БК-Z:
ИО I2

БК/ БК-Z:
Срабатывание БК-Z

Тв БК-Z

"1" Выведено
Введено

БК-Z

БК/ БК-Z:
Выведено