

Контроль опертока В1(ЛВ)ВН

Контр. опертока ЭМВ/ЭМО1 В1(ЛВ)ВН

1 с



Ср. Контр. опертока ЭМВ/ЭМО1 В1(ЛВ)ВН

Контр. опертока ЭМО2 В1(ЛВ)ВН

1 с



"1" Один
Два

Кол-во ЭМО
В1(ЛВ)ВН

Ср. Контр. опертока ЭМО2 В1(ЛВ)ВН

Контр. опертока сигн. В1(ЛВ)ВН

1 с



Ср. Контр. опертока сигн. В1(ЛВ)ВН



Неиспр. сигн. В1(ЛВ)ВН/ТТ В1(ЛВ)ВН