

КПОН НН
U2 КПОН НН
Тип КПОН НН
U2 НН
max
1
Umin,U2
Umin
Внеш
&
П. КПОН НН
1
&
Ср. КПОН НН
Uл КПОН НН
Uab НН
Ubc НН
min
min
Внеш. КПОН НН
"1"
Выведено
Введено
КПОН НН
Вывод КПОН НН
Вывод терминала
Ср. КЦН НН
1
Неиспр ТН НН
Выведено
Пуск КПОН
Блок КПОН