



Выходные цепи



Отключение В5  
через ЭМ01

Отключение В5  
через ЭМ02


Пуск УРОВ В5



Отключение В7  
через ЭМ01

Отключение В7  
через ЭМ02


Пуск УРОВ В7




Отключение В9  
через ЭМ01

Отключение В9  
через ЭМ02


Пуск УРОВ В9




Запрет АПВ В5



Запрет АПВ В7




Запрет АПВ В9



Отключение В6  
через ЭМ01

Отключение В6  
через ЭМ02


Пуск УРОВ В6



Отключение В8  
через ЭМ01

Отключение В8  
через ЭМ02


Пуск УРОВ В8




Отключение В10  
через ЭМ01

Отключение В10  
через ЭМ02


Пуск УРОВ В10



Запрет АПВ В6



Запрет АПВ В8



Запрет АПВ В10