






Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Состо- яние	Наименование состояния индикации
1	Управление ИЗУ	0	Дистанционное
		1	Местное
2	Группа уставок	-	-
		-	-
3	Режим работы ГЗ	0	Отключение
		1	Сигнализация
4	Режим работы ГЗ РПН	0	Отключение
		1	Сигнализация
5	Сброс бл.к. ГЗ	0	Деактивировано
		1	Активировано
6	Режим работы сигн. ступени ГЗ Т	0	Сигнализация
		1	Отключение
7...16	Резерв	0	Резерв
		1	Резерв
С	Сброс	0	Выведено
		1	Введено
✱	Опробование световой индикации	0	Выведено
		1	Введено

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внешнее отключение	с фиксацией	
2	Защиты от внутр. повреждения	с фиксацией	
3	Рез. защиты	с фиксацией	
4	ЗНР	с фиксацией	
5	Сраб. откл. ст. ГЗ	с фиксацией	
6	Сраб. сигн. ст. ГЗ	с фиксацией	
7	Неиспр. ГЗ	с фиксацией	
8	Неиспр. ГЗ РПН	с фиксацией	
9	Неиспр. ОТ ГЗ	без фиксации	
10	Неиспр. ОТ ввода НН, СН	без фиксации	
11	Неисправность ЦН НН, СН	с фиксацией	
12	Выходные цепи разодраны	без фиксации	
13	БИ выведены	без фиксации	
14...16	Резерв	Резерв	