



Питание оперативных цепей
Питание ИЧМ
Питание ИЗУ
Контроль положения испытательных блоков
Контроль положения переключателей



Контроль положения дверей шкафа
Отключение от УРОВ 1 секции
Отключение от УРОВ 2 секции
Отключение от УРОВ СВ
Отключение от ЗНР СВ
Включение В1
Включение В2
Включение В3
Включение В4
Включение В5
Включение В6
Включение В7
Включение В8
Включение В9
Включение СВ



Положение «включено» ШР-1 ОВ
Положение «включено» ШР-2 ОВ
Контроль питания цепей сигнализации положения КА

