

Левая доковина 1 секции

		X	Цепи сигнализации			
		A1-M1.XP:2	X:383	383	○	
				384	○	
				385	○	
				386	○	
				387		
				388		
				389		
				390		
				391		
				392		
				393		
				394		
		HL1:2	X:395	395	○	
				396	○	
		X	Цепи регистрации			
		A1-M1.XP:5	X:397	397		
		A1-M1.XP:15	X:398	398		
				399		
		A1-M1.XP:4	X:400	400		
		A1-M1.XP:14	X:401	401		
		X	Освещение			
WE2	кч	SQ1:11	X:402	402	○	
WE4	кч	SQ3:11	X:403	403	○	
	с	SQ1:21	X:404	404	○	
	с	SQ3:21	X:405	405	○	
		X	Резерв/Транзит			
				406		
				407		
				408		
				409		
				410		
				411		
				412		
				413		
				414		
				415		
				416		
				417		
				418		
				419		
				420		
				421		
				422		
				423		
				424		
				425		
				426		
				427		
				428		
				429		
				430		
				431		
				432		
				433		
				434		
				435		