




Цепи сигнализации




Цепи РАС




Цепи освещения шкафа



Цепи портов связи терминала



Цепи связи терминала с ИЧМ



Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЗУ1

№	Наименование	Состояние	Наименование состояния индикации
1	Управление ИЗУ	0	Дистанционное
		1	Местное
2	Группа уставок	-	-
		-	-
3	ДЗО	0	Введено
		1	Блокировано
4	Режим блокировки ДЗО	0	Блокирование
		1	Сигнализация
5	Очувствление	0	Выведено
		1	Введено
6	Запрет АПВ	0	Выведено
		1	Введено
7...16	Резерв	0	Резерв
		1	Резерв
С	Сброс	0	Выведено
		1	Введено
☀	Опробование световой индикации	0	Выведено
		1	Введено

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ ИЗУ1

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внешнее отключение	с фиксацией	
2	Срабатывание ДЗО	с фиксацией	
3	Сраб. при опрб. В1	с фиксацией	
4	Сраб. при опрб. В2	с фиксацией	
5	Неисправность ЦТ	с фиксацией	
6	Неисправность ЦН	с фиксацией	
7	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
8	БИ выведены	без фиксации	
9...16	Резерв	Резерв	

