


Ускорение от защит параллельной линии
РПВ ШСВ/СВ
Прием ТО
Прием ТУ ОТФ
Прием ТУ ДЗ
Прием ТУ ТНЗНП
Пуск УРОВ З1
Пуск УРОВ З2
Запрет АПВ
Пуск УРОВ НН
Оперативное включение с РЩ
Оперативное отключение с РЩ

Цепи оперативного тока



Контроль оперативного тока цепей сигнализации выключателя
Блок-контакт В «включено»
Блок-контакт В «отключено»
Низкий уровень изоляции В
Аварийный уровень изоляции В
Пружины не заведены
Срабатывание ЗНФ
Низкий уровень изоляции ТТ
Аварийный уровень изоляции ТТ

Оперативная фиксация режима ремонта выключателя

РПО от ИЗУ
РПВ от ИЗУ
РПО
РПВ

Цепи сигнализации выключателя/ТТ

