

БНТ 0791

ИО МТЗ

фазный
линейный

$0.04I_{ном}$

$I_{2г}/I_{1г} МТЗ$

$I_{2г}/I_{1г} МТЗ$

$I_{2г}/I_{1г} МТЗ$

"1" Выведено
Введено БНТ МТЗ

Блок БНТ МТЗ

ИО МТЗ
фазный
линейный

МТЗ/ БНТ:
Срабатывание фА(АВ)

МТЗ/ БНТ:
Срабатывание фВ(ВС)

МТЗ/ БНТ:
Срабатывание фС(СА)

МТЗ/ БНТ:
Выведено

МТЗ/ БНТ:
Срабатывание

