

Левая боковина (продолжение на листе 3)

		170			
		171			
		172			
		173			
		174			
		175			
		176			
		177			
		178			
	Цепи сигнализации			X	
		179	X:179	A1-M1.XP:2	
		180			
		181			
		182			
		183			
		184			
		185			
		186			
		187			
		188			
		189			
		190			
		191	X:191	HL1:2	
		192			
	Цепи регистрации			X	
		193	X:193	A1-M1.XP:5	
		194	X:194	A1-M1.XP:15	
		195			
		196	X:196	A1-M1.XP:4	
		197	X:197	A1-M1.XP:14	
	Цепи освещения			X	
		198	X:198	SQ1:11	кч
		199			WE2
		200	X:200	SQ1:21	с
		201			
	Резерв/Транзит			X	
		202			
		203			
		204			
		205			
		206			
		207			
		208			
		209			
		210			
		211			
		212			
		213			
		214			
		215			
		216			
		217			
		218			
		219			
		220			
		221			
		222			
		223			
		224			
		225			
		226			
		227			
		228			
		229			
		230			
		231			