

ЛО 8021

ЛО СВ СН/ ЛО:
Вывод

"1" | *Выведено*
Введено | ЛО СВ ВН

ЛД СН:
Отключение СВ(ШСВ)

Положение В/ В1 НН2(СН):
В включен

Положение В/ В2 НН2(СН):
В включен

1

"1" | *Выведено*
Введено | Откл СВ СН
с контр РПВ

&

&

ЛО СВ СН/ ЛО:
Выведено

ЛО СВ СН/ ЛО:
Отключение