





OB БНТ 0791

ИО БНТ



OB БНТ ВВ/ OB БНТ:
Вывод



12г/11г БНТ ВВ

0.04I_{ном}


0.04I_{ном}

0.04I_{ном}


"1" Выведено
Введено БНТ ВВ

1Блок БНТ ВВ


ИО БНТ ВВ
фазный
линейный




max



max



max



max



max



OB БНТ ВВ/ OB БНТ:
ИО фА(АВ)

OB БНТ ВВ/ OB БНТ:
ИО фВ(ВС)

OB БНТ ВВ/ OB БНТ:
ИО фС(СА)

OB БНТ ВВ/ OB БНТ:
Выведено

OB БНТ ВВ/ OB БНТ:
Срабатывание