

ЦОС 08		
XA1:1	Ia B1*	Ia B1
XA1:2	Ia B1	Ib B1
XA1:3	Ib B1*	Ic B1
XA1:4	Ib B1	Ia B4
XA1:5	Ic B1*	Ib B4
XA1:6	Ic B1	Ic B4
XA1:7	Ia B2*	Ia2r/Ia1r B1
XA1:8	Ia B2	Ib2r/Ib1r B1
XA1:9	Ib B2*	Ic2r/Ic1r B1
XA1:10	Ib B2	Ia2r/Ia1r B4
XA1:11	Ic B2*	Ib2r/Ib1r B4
XA1:12	Ic B2	Iad
XA1:13	Ia B3*	Iat
XA1:14	Ia B3	Iad2r/Iad1r
XA1:15	Ib B3*	Ia1
XA1:16	Ib B3	Ia2
XA1:17	Ic B3*	Ibd
XA1:18	Ic B3	Ibt
XA1:19	Ia B4*	Ibd2r/Ibd1r
XA1:20	Ia B4	Ib1
XA1:21	Ib B4*	Icд
XA1:22	Ib B4	Ict
XA1:23	Ic B4*	Icd2r/Icd1r
XA1:24	Ic B4	Ic1
XA1:25	Ua*	Ic2
XA1:26	Ua	Uab
XA1:27	Ub*	Ubc
XA1:28	Ub	Uca
XA1:29	Uc*	U2
XA1:30	Uc	
XA1:31	Резерв	
XA1:32	Резерв	

Входы ФСУ		
Общая логика: Контр. ОТ терм	90.501	
Общая логика: Цепи тока В1	90.502	
Общая логика: Цепи тока В4	90.505	
Общая логика: Цепи напряжения	90.506	
Общая логика: Цепи отключения В1	90.507	
Общая логика: Цепи пуска УРОВ В1	90.508	
Общая логика: Цепи отключения В4	90.513	
Общая логика: Цепи пуска УРОВ В4	90.514	
Общая логика: Цепи отключения Т (АТ)	90.515	
Общая логика: Цепи пуска УРОВ Т (АТ)	90.516	
Общая логика: Цепи отключения Т (АТ) от 2к	90.517	
Общая логика: Контр питания цепей сигн.	90.518	
ДЗО / ДЗО: Блок. ДЗО от КЦТ	0641.1611.501	
ДЗО / ДЗО: Возврат КЦТ	0641.1621.501	
ЛОЧ / ООЧ: Нормальный режим очув.	1771.5191.501	
ЛОЧ / ООЧ: Оперативный ввод очув.	1771.5191.502	
ЛОП: Опробование	1341.501	
ЛОП: РКВ В1	1341.502	
ЛОП: РКВ В4	1341.505	
УРОВ СШ / УРОВ: Центр. УРОВ	1921.5201.501	
Пуск УРОВ В1	501	
Пуск УРОВ В1 НН	502	
Ср. УРОВ В1	503	
УРОВ В1 / УРОВ: Готовность ЦО	3591.6561.502	
УРОВ В1 / УРОВ: В отключен	3591.6561.504	
УРОВ В1 / УРОВ: Ремонт В	3591.6561.506	
Пуск УРОВ В4	510	
Пуск УРОВ В4 НН	511	
Ср. УРОВ В4	512	
УРОВ В4 / УРОВ: Готовность ЦО	3594.6561.502	
УРОВ В4 / УРОВ: В отключен	3594.6561.504	
УРОВ В4 / УРОВ: Ремонт В	3594.6561.506	
ЛО СШ / ЗАПВ: Оперативный запрет АПВ	4241.7781.501	
Сигнализация: Сброс	91.501	

