

# ООВП 0131

ИО 3I0 ООВП  
с торможением

3I0<sub>ср</sub> ООВП  
K<sub>т</sub> ООВП

I<sub>ср</sub> блок. торм.

3U0<sub>ср</sub> ООВП

Выбор 3U0

Расчетн.

Измерен.

Контр 3U0

"1" Выведено  
Введено

&

ДЗ/ ООВП:  
ИО 3I0

&

ДЗ/ ООВП:  
ИО БТ

&

ДЗ/ ООВП:  
ИО 3U0

&

ДЗ/ ООВП:  
Ввод ДЗ-ФЗ

mid

max

max

ДЗ/ ООВП:  
Вывод

ДЗ/ ООВП:  
ИО 3I0

ДЗ/ ООВП:  
ИО БТ

ДЗ/ ООВП:  
ИО 3U0

3I0

Ia

Ib

Ic

3U0 1СШ звезда

3U0 1СШ треуг.