КСН СВ 3361

КСН 6741

U2 макс Ш1 КСН
U2 1СШ
max
3U0 макс Ш1 КСН
3U0 1СШ звезда
max
U1отс Ш1 КСН
U1 1СШ
min
U1нал Ш1 КСН
max
U2 макс Ш2 КСН
U2 2СШ
max
3 фазы
1 фаза
"0"
ТН 2СШ
3U0 макс Ш2 КСН
3U0 2СШ звезда
max
3 фазы
1 фаза
"0"
U1отс Ш2 КСН
U1 2СШ
Ua*k 2СШ
min
3 фазы
1 фаза
U1нал Ш2 КСН
max

Блок ΔU<ΔUуст	*ΔU макс КС(УС)*
Блок Δφ<Δφуст	*Δφ макс КС*
Блок Δf<Δfуст	*Δf макс КС*
Блок Δf<Δfуст	*Δf пред доп*
Блок УС	*Т опереж вкл*

КС
УС

КСН СВ/ КСН: АПВ ОНШ1+ННШ2
КСН СВ/ КСН: ОНШ1 + ННШ2
КСН СВ/ КСН: Разр. КС(УС)
КСН СВ/ КСН: ОНШ2 + ННШ1
КСН СВ/ КСН: АПВ ОНШ2+ННШ1
КСН СВ/ КСН: КС
КСН СВ/ КСН: УС
КСН СВ/ КСН: ОНШ1 + ННШ2
КСН СВ/ КСН: ОНШ2 + ННШ1
КСН СВ/ КСН: ОНШ1
КСН СВ/ КСН: ОНШ2
АПВ СВ/ АПВ: Режим без контролей
КСН СВ/ КСН: Внеш. сигнал КС(УС)
КСН СВ/ КСН: Вывод

3361.6741.310
3361.6741.312
3361.6741.309
3361.6741.311
3361.6741.313
3361.6741.310
3361.6741.309
3361.6741.303
3361.6741.307
3031.6751.301
3361.6741.501

Контр опер вкл
Внутр
Внеш
Опер вкл с КОН
Опер вкл без контролей
"1" Выведено Введено КСН

КСН СВ/ КСН: ИО U2 Ш1	3361.6741.301	
КСН СВ/ КСН: ИО 3U0 Ш1	3361.6741.302	
КСН СВ/ КСН: ОНШ1	3361.6741.303	
КСН СВ/ КСН: ННШ1	3361.6741.304	
КСН СВ/ КСН: ИО U2 Ш2	3361.6741.305	
КСН СВ/ КСН: ИО 3U0 Ш2	3361.6741.306	
КСН СВ/ КСН: ОНШ2	3361.6741.307	
КСН СВ/ КСН: ННШ2	3361.6741.308	
КСН СВ/ КСН: ОНШ2 + ННШ1	3361.6741.309	
КСН СВ/ КСН: ОНШ1 + ННШ2	3361.6741.310	
КСН СВ/ КСН: КС	3361.6741.311	
КСН СВ/ КСН: Разр. КС(УС)	3361.6741.312	
КСН СВ/ КСН: УС	3361.6741.313	
КСН СВ/ КСН: Режим ОНШ1+ННШ2	3361.6741.314	
КСН СВ/ КСН: Разр. АПВ 1СШ	3361.6741.315	
КСН СВ/ КСН: Разр. АПВ 2СШ	3361.6741.316	
КСН СВ/ КСН: Режим ОНШ2+ННШ1	3361.6741.317	
КСН СВ/ КСН: Разр. опер. вкл	3361.6741.318	
КСН СВ/ КСН: Выведено	3361.6741.319	

АПВ СВ 3031

АПВ 6751

3361.6741.313	КСН СВ/ КСН: УС
3361.6741.311	КСН СВ/ КСН: КС
3361.6741.310	КСН СВ/ КСН: ОНШ1 + ННШ2
3361.6741.309	КСН СВ/ КСН: ОНШ2 + ННШ1
	АПВ СВ/ АПВ: АПВ без контролей
3361.6741.315	КСН СВ/ КСН: Разр. АПВ 1СШ
3361.6741.316	КСН СВ/ КСН: Разр. АПВ 2СШ
3371.6621.302	КСВ СВ/ РФ: Сигнал несоотв.
	АПВ СВ/ АПВ: Вывод
3461.6551.304	ФПВ СВ/ ФПВ: В включен
5121.8821.301	Общая ЛО/ ЗАПВ: Запрет АПВ
3031.6751.302	АПВ СВ/ АПВ: Нет усл. вкл.
3031.6751.305	АПВ СВ/ АПВ: Пуск
3031.6751.303	АПВ СВ/ АПВ: Включить

"1" Выведено Введено АПВ
Тожид усл вкл
Тгот АПВ
Тср АПВ
Тимп АПВ
5 мс
200 мс
Тгот АПВ 1 с

АПВ СВ/ АПВ: Режим без контролей	3031.6751.301
АПВ СВ/ АПВ: Нет усл. вкл.	3031.6751.302
АПВ СВ/ АПВ: Включить	3031.6751.303
АПВ СВ/ АПВ: Готовность	3031.6751.304
АПВ СВ/ АПВ: Пуск	3031.6751.305
АПВ СВ/ АПВ: КЗ отключено	3031.6751.306
АПВ СВ/ АПВ: В включен от АПВ	3031.6751.307
АПВ СВ/ АПВ: Успешно	3031.6751.308
АПВ СВ/ АПВ: Неуспешно	3031.6751.309

УРОВ СВ 3301

УРОВ 6801

Ia
Ib
Ic
max
Iср УРОВ
max

3301.6801.501	УРОВ СВ/ УРОВ: Внеш. пуск УРОВ от РЗА 1СШ
3301.6801.502	УРОВ СВ/ УРОВ: Внеш. пуск УРОВ от РЗА 2СШ
5121.8811.301	Общая ЛО/ ЛО: Ср. защит
3371.6571.302	КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦО
3301.6801.503	УРОВ СВ/ УРОВ: Пуск УРОВ НН 1СШ
3301.6801.504	УРОВ СВ/ УРОВ: Пуск УРОВ НН 2СШ
3461.6551.305	ФПВ СВ/ ФПВ: В отключен
3461.6551.306	ФПВ СВ/ ФПВ: В в ремонте
	УРОВ СВ/ УРОВ: Вывод

"1" Выведено Введено Контр по I УРОВ на себя
Фикс УРОВ
Фикс УРОВ
Режим УРОВ с дубл пуском
УРОВ на себя
Тср УРОВ на себя
Тср УРОВ
"1" Выведено Введено УРОВ

УРОВ СВ/ УРОВ: ИО	3301.6801.301
УРОВ СВ/ УРОВ: Срабатывание на себя	3301.6801.302
УРОВ СВ/ УРОВ: Срабатывание	3301.6801.303
УРОВ СВ/ УРОВ: Выведено	3301.6801.304