

ТЗНП 1 ст.: Пуск

ТЗНП 2 ст.: Пуск

ТЗНП 3 ст.: Пуск

ТЗНП 4 ст.: Пуск

SGF1

0

1

2

3

4

5

АУ ТЗПН: Пуск

1

1