
#### Exercice 1 en bare Métal



Mettre en place 3 clignoteurs indépendants :

- 1 Rouge 1Hz (0,3s ON 0,7s OFF)
- 1 Vert 2,5Hz (0,1s ON 0,3s OFF)
- 1 Bleu qui commute entre 1, 2, 3, 4 Hz
- à chaque appui d'un bouton scruté à 10Hz,
- durée allumage 0,1s



aucune tâche n'est bloquante

# Conception bare Métal



Le programme principale est une boucle while(1) dans laquelle :

- certaines taches vont être réalisées en interruption pour réduire le temps de réaction
- chaque pseudo tâche est une fonction parfois à exécution conditionnelle while(1) { if(cond\_lancement\_tache1) {tache1();} tache2(); if(semaphore\_tache3) {tache3(); semaphore\_tache3=0;} }
- Le pire des cas pour le temps de réaction des taches de la boucle, est le plus grand temps de parcours de la boucle avec un maximum d'interruptions

#### **CONTRAINTES** d'implémentation:

- Un processeur ne peut faire qu'une chose à la fois, faire plusieurs choses à la fois revient à changer périodiquement de chose à faire sans trop tarder à reprendre.
- Attendre étant bloquant, le concept doit être remplacé par :
   un test de levée d'obstacle : soit on réalise maintenant soit on fera plus tard
- faire plus tard nécessite :
   mémoriser où on en est (variable d'état) pour pouvoir y revenir
   rendre la main
   avoir la garantie de récupérer la main à un moment
   refaire le test de levée d'obstacle dans des conditions identiques

# EI-SE 4 Outils à mettre en place sur petits systèmes



# Machines à états Tâche1 flag\_hardware cpt1 = 150;cond1\_2 2 + cpt1==0 (150ms) 3 flag tache5 **Sémaphores**


#### IT\_timer\_tick //acq IT tick ++; **FIFOs** if (cpt1) cpt1--; if (cpt2) cpt2--; typedef unsigned char \ uchar; uchar FifoSend[16]; uchar pwFifo = 0; uchar prFifo = 0; uchar PlaceFifo = 16; Boucle principale Interruption1 Tâche1 collaborative Préemption Tâche2 collaborative Tâche3 collaborative Tâche4 collaborative Interruption2 Tâche5 collaborative


aucune tâche n'est bloquante

#### animation3leds + lecture périodique bouton



#### Machines à états





cptled2= 300;

#### code exemple



```
Chaque tâche est non bloquante:
Pas de délai dans les fonctions, u
```

Pas de délai dans les fonctions, usage d'une IT qui gère le timing pour tout le processeur on remplacera le concept par un test de fin de délai, ce test est non bloquant :

Il faudra revenir dans la tâche à l'endroit où elle en est : découpage en blocs exécutés d'une traite et changement de bloc à l'aide d'un switch case

```
technique_interdite_gere_led()
{ allume_led();
  delai(300);
  eteint_led();
  delai(700);
}
```

#### IT\_timer\_tick

```
acq_IT(); // it toutes les ms
tick ++;
if (cptledR) cptledR--;
if (cptledV) cptledV--;
if (cptledB) cptledB--;
if (!(--cptbouton))
{ flag_BP=1;
  cptbouton =100; }
```

Chaque tâche doit avoir une mémorisation de là où elle doit reprendre quand elle rend la main pour ne pas bloquer la collectivité: UTILISATION DE MACHINE A ETAT

#### code exemple



```
Chaque tâche est non bloquante:
Pas de délai dans la fonction,
on a remplacé le concept par un test de fin de délai,
ce test est non bloquant : Il faut revenir dans la tâche
à différents endroits du code via un switch case
```

```
unsigned char mae_R = 0;
void tache_cligneR()
{switch(mae_R)
{case 0:
    if(cptledR==0) {mae_R=1;cptledR=700;actualise_ledR(0);}
    break;
    case 1:
    if(cptledR==0) {mae_R=0;cptledR=300;actualise_ledR(1);}
    break;
}
```

```
acq_IT(); // it toutes les ms
tick ++;
if (cptledR) cptledR--;
if (cptledV) cptledV--;
if (cptledB) cptledB--;
if (!(--cptbouton))
{ flag_BP=1;
```

IT timer tick

cptbouton =100; }

minimisation du nombre d'états avec action au franchissement (quand le compteur atteint 0)

```
void tache_cligneV()
{ if(cptledV==0)
    {cptledV=(etat_ledR() ==0)?100:300;
    actualise_ledR( etat_ledR() ==0)?1:0);
}
```

Ici, on ne semble plus avoir de machine à état, elle existe pourtant implicitement : c'est l'état de la led auquel on accède via la fonction etat\_ledR() qui donne l'étape de la tâche

Rappel: l'opérateur ternaire renvoie une valeur différente en fonction d'un test: (test) ? (valeur\_si\_test\_vrai) : (valeur\_si\_test\_faux) on peut alors affecter une variable ou un paramètre de fonction

#### code exemple



```
Chaque tâche est non bloquante:
Pas de délai dans la fonction,
on a remplacé le concept par un test de fin de délai,
ce test est non bloquant : Il faut revenir dans la tâche
à différents endroits du code via un switch case
```

```
unsigned char mae_R = 0;
void tache_cligneR()
{switch(mae_R)
{case 0:
    if(cptledR==0) {mae_R=1;cptledR=700;actualise_ledR(0);}
    break;
    case 1:
    if(cptledR==0) {mae_R=0;cptledR=300;actualise_ledR(1);}
    break;
}
```

```
acq_IT(); // it toutes les ms
tick ++;
if (cptledR) cptledR--;
if (cptledV) cptledV--;
if (cptledB) cptledB--;
if (!(--cptbouton))
{ flag_BP=1;
  cptbouton =100; }
```

IT timer tick

minimisation du nombre d'états avec action au franchissement (quand le compteur atteint 0)

```
void tache_cligneV()
{ if(cptledV==0)
    {cptledV=(etat_ledR() ==0)?100:300;
    actualise_ledR( etat_ledR() ==0)?1:0);
}
```

lci, on ne semble plus avoir de machine à état, elle existe pourtant implicitement : c'est l'état de la led auquel on accède via la fonction etat\_ledR() qui donne l'étape de la tâche

Rappel: l'opérateur ternaire renvoie une valeur différente en fonction d'un test: (test) ? (valeur\_si\_test\_vrai) : (valeur\_si\_test\_faux) on peut alors affecter une variable ou un paramètre de fonction

#### code exemple

```
POLYTECI
```

```
unsigned int reload B= 900; // variable globale partagée
void tache cligneB()
{static unsigned char mae B=0;
 switch(mae B)
           if(cptledB==0)
 {case 0:
            {mae_B=1;cptledB=reload_B;actualise_ledB(0);}
 break;
          if(cptledB==0)
 case 1:
            {mae_B=0;cptledB=100;actualise_ledB(1);}
 break:
void tache scrutation bouton()
{static unsigned char old bouton=0;
 unsigned char bouton;
    bouton = ((LPC GPIO0->FIOPIN)&(1<<10))?1:0;
 if(old bouton && !bouton) // test front descendant
   {switch (reload_B)
   {case 900: reload B = 400; break;//1hZ période 900+100ms
    case 400: reload_B = 233; break;//2Hz période 400+100ms
    case 233: reload B = 150; break;//3 Hz période 233 +100ms
    case 150: reload B = 900; break;//4Hz période 150+100ms
 old bouton=bouton;
```

```
acq_IT(); // it toutes les ms
tick ++;
if (cptledR) cptledR--;
if (cptledV) cptledV--;
if (cptledB) cptledB--;
if (!(--cptbouton))
{ flag_BP=1;
  cptbouton =100; }
```

IT timer tick

reload\_B est une grandeur de réglage mise à jour dans une autre tâche Ainsi le code est très simple, on l'écrit en postulant qu'une autre tâche a pour mission de mettre à jour le réglage:

La variable est nécessairement globale

Ici, on utilise des variables statiques, soit pour garder la mémoire de la machine à état, soit pour mémoriser l'état précédent d'un bouton pour créer un détecteur d'appui de bouton

2023

# Dernière optimisation : appeler les tâches seulement si leur attente est finie moins d'appel, et réduction du nombre d'état de MAE



```
unsigned char mae R = 0;
void tache cligneR()
                                                                            IT timer tick
{switch(mae R)
                                                                     acq_IT(); // it toutes les ms
{case 0: mae R=1;cptledR=700;actualise ledR(0); break;
                                                                     tick ++;
 case 1: mae R=0;cptledR=300;actualise ledR(1); break;
                                                                     if (cptledR) cptledR--;
                                                                     if (cptledV) cptledV--;
                                                                     if (cptledB) cptledB--;
                                                                     if (!(--cptbouton))
int main (void)
                                                                     { flag BP=1;
{ init_proc();
                                                                      cptbouton =100; }
 SysTick_Config(100);
                          /* Interruption chaque 1 ms */
 while (1)
         if(!cptledR) tache_cligneR();
         if(!cptledV) tache cligneV();
         if(!cptledB) tache cligneB();
         if(flag BP) {flag BP=0;tache scrutation bouton();}
```

Attention : SE RAPPELER QUE LES VARIABLES de type SEMAPHORE (flag\_BP) ainsi que les <u>variables gérant les attentes</u> doivent non seulement être globales mais aussi être déclarées en tant que volatile pour provoquer un véritable accès à la mémoire.

# BILAN DES COMPETENCES A AVOIR Décrire sous forme de GRAFCET



#### **GRAphe Fonctionnel Commande Etapes Transitions**

Cela fait apparaître naturellement :

- la nécessité de pluralité de tâches (plusieurs jetons nécessaires pour décrire le système)
- les notions d'attente
- les notions de synchronisation (avancer dépend de la position d'un autre jeton)
- les notions de boucles (durée de boucle, nombre de boucle)
- les notions de réglages (information disponible utilisée en lecture seulement et mise à jour en permanence par un autre code )
- une attente se fait dans une étape dédiée, la mémorisation du numéro d'étape permet de reprendre là où on en était
- la gestion du temps est gérée en interruption pour décompter les durées restantes
- Le découpage en étapes permet de repérer des fragments de code à executer d'un seul tenant, on peut les symboliser par une fonction dont le nom est explicite

# Découpage en tâches et sous tâches (1)



- repérer les entités de base qui peuvent être réalisées d'un jet et en décrire les séquences:
  - c'est une sous tâche (case xxx: ) d'une machine à état propre à la tâche
- repérer les évènements déclencheurs ou bloquants (attente évènement)
   Utiliser un sémaphore(flag) hardware (bit de registre) qui est activé par l'évènement
   Espionner un sémaphore sofware (variable globale) qui est activé par une autre tâche
- repérer les attentes temporelles bloquantes ... durée que l'on attend cela va nécessiter un mécanisme pour les notions d'attente :
  - Créer autant de variables globales qu'il y a d'attentes simultanées cpt\_xx
  - Utiliser une décrémentation si non nulle en IT : if(cpt xx) cpt xx--;
  - Configurer la variable cpt\_xx pour choisir une durée (jitter = durée d'une IT)
  - --- Avoir un état d'attente distinct pour chaque attente différente d'une tâche
  - +- Avoir un premier état de machine à état dédié à l'attente et une variable etat\_futur, case Attente : if (!cpt\_xx) {mae\_tache=etat\_futur;} //etat\_futur initialisé avant de basculer en état d'attente
  - ++ Appeler la tâche que si l'attente est terminée, les étapes ne testent plus cpt\_xx : if(!cpt\_xx) {tache\_xx();} // évite de rentrer/sortir de la tâche pour tester cpt\_xx

## Découpage en tâches et sous tâches (2)



Identifier les paramètres de réglage :

Créer une variable globale,

Exploitée en lecture seule dans une tâche sans se préoccuper de quoi que ce soit... Mettre à jour la variable dans une autre tâche totalement indépendante

- repérer les actions répétitives :
  - utiliser une boucle for seulement si la durée totale est compatible avec les latences tolérables des autres tâches
  - fragmenter la boucle for en plusieurs morceaux si c'est possible et nécessaire, mettre chaque fragment de boucle dans des cases différents, en créant les variables statiques indispensables à passer des informations intermédiaires d'un bloc de calcul à l'autre :

```
tache_boucle_fractionnee()
{static unsigned char mae=0; static int accumule; int boucle
  switch(mae){
  case 0: accumule =0;mae++;
    for(boucle=0; boucle < 10;boucle++) {accumule+=calcul(boucle);}
    break;
  case 1: for(boucle=10; boucle < 20;boucle++) {accumule+=calcul(boucle);}
    transfert = accumule; flag_calcul_dispo =1;mae=0; break;
  }
}</pre>
```

### Découpage en tâches : Priorités



- identifier le temps de boucle du While(1) du main : quelle tâche possède la contrainte maximale de temps de réaction+ traitement ?
- repérer les séquences trop longues par rapport ce temps de boucle et les fragmenter.... pour intercaler plusieurs fois la tâche critique (beurk....)
- repérer les actions critiques, nécessitant la plus faible latence :

envisager de les gérer par IT (si temps de réaction faible) envisager de les faire gérer par un périphérique nécessitant moins d'attention immédiate (ex capture d'un Timer)

Attention en cas d'ITs multiples se poser la question de la priorité entre ITs

 identifier les flux à gérer et les risques d'écrasement de l'information précédente

vérifier qu'on a le temps de récupérer, traiter, revenir avant l'arrivée du suivant envisager d'utiliser un DMA pour du transfert automatique (économie d'IT)

# Partage du temps d'exécution ordonnancement sur petite cible



Chaque tâche doit rendre régulièrement la main volontairement :

- •Fragmenter une tâche longue en de multiples états d'un "switch () case ... :
- •Fragmenter une tâche longue en petites tâches qui se déclenchent en cascade
- La boucle du main est l'ordonnanceur des tâches de fond :

ATTENTION aux faux découpages, aux phénomènes de cascades directes

→ penser à ordonner à l'envers pour garantir une seule étape par boucle

AVOIR EN TÊTE le pire des cas pour savoir si toutes les tâches sont réalisables,

au besoin re-intercaler une même tâche dans la boucle.

Le processeur a la capacité de suspendre une tâche en cours pour passer la main à une Interruption :

METTRE en Interruption les fonctionnalités les plus urgentes, les plus contraignantes en terme d'échéances.

NE PAS METTRE en Interruption une tâche réalisable par scrutation, dont l'échéance n'est pas une contrainte au niveau du temps de boucle

## Limitation du modèle



### Besoin de commutation de tâche

- → Limite de consommation de temps CPU à scrupter trop de sémaphores
- → Répétition de code dans la boucle du main() pour gérer une tâche plus urgente
- → Un Os maison n'est pas compatible avec des librairies externes : Les librairies pour le réseau, l'utilisation d'une mémoire avec FAT sont souvent dédiées à un OS particulier
- → Périphériques ou developpements consommateurs de ressources et de temps CPU : Ecran graphique SDCard avec ou sans FAT Réseau
- → Limitation des capacités du programmeur à évaluer le pire des cas