
# Kabel und Leitungen Geschichtliches (Das Drahtproblem)



So konnte die Drahtverbindung NICHT bleiben....

### Kabel und Leitungen Geschichtliches

Vor über 100 Jahren begann mit der Entwicklung der Fernmeldekabel, die eng verbunden war mit der Entwicklung in der Nachrichtentechnik, die

Übertragung von elektrischen Signalen zur Nachrichtenübermittlung auf


KABELN ...

## Kabel und Leitungen Geschichtliches (Kupfer)

Von Anfang an stand
Kupfer (Cu)
als Leitermaterial im Mittelpunkt

**WARUM?** 

# Kabel und Leitungen Periodensystem der Elemente



## Kabel und Leitungen Kupfer

#### Wodurch wird ein Stoff zum Leiter oder Nichtleiter

- Atommodell von Nils Bohr
- Elektronen als Ladungsträger
- Schalen, max. Elektronen pro Schale
- Valenzelektronen, frei beweglich
- Bindungen der Atome
- Halbleiter... Silizium

# Kabel und Leitungen Leitfähigkeiten

Die elektrische Leitfähigkeit eines Leiters hängt davon ab, wie sich die Elektronen im Inneren des Leiters bewegen können und Wechselspiel zwischen Elektronen, Atomrümpfen (Ionen) und äußeren elektrischen Feld...

PLATZ 1: Silber elektrische Leitfähigkeit 62 · 10^6 S/m

PLATZ 2: Kupfer elektrische Leitfähigkeit 58 · 10^6 S/m

PLATZ 3: Gold elektrische Leitfähigkeit 45 · 10^6 S/m

Von der Leitfähigkeit her ist Silber der beste elektrische Leiter

Gold ist die beste Wahl, wenn es um Kontakt geht da Gold nicht oxidiert Silber "läuft an", bildet eine isolierende Oxidschicht.

## Kabel und Leitungen Leitfähigkeit

- 1. Platz an Silber mit 6% Vorsprung
- 2. Platz hält Kupfer außer Supraleitern-
- 3. Platz, an Gold
  - 4. Platz Aluminium folgt mit 40% Abstand

Wegen ihrer hohen Preise fallen Gold und Silber trotz hervorragender technologischer Eigenschaften für den praktischen Einsatz aus

Kupfer auf Platz, 1 und Aluminium auf Platz, 2 der technisch-wirtschaftlich verwertbaren Leiterwerkstoffe Alle anderen Metalle kommen als Stromleiter nicht in Betracht, und Gemische (Legierungen) haben ganz, generell eine erheblich niedrigere Leitfähigkeit als reine Metalle

### Kabel und Leitungen Leitermaterial

als Leitermaterial verwendet man

#### ELEKTROLYTKUPFER

**Kupfer ist:** 

sehr korrosionsfest gut lötbar schweißbar gut formbar temperaturbeständig

## Kabel und Leitungen Geschichtliches -die Freileitungen-

Die ersten Verbindungen wurden mit Hilfe von so genannten Freileitungen (Fachbegriff: oberirdische Fernmeldelinien) realisiert.

- Holzmasten wurden mit Stahlquerträgern versehen
- an Isolatoren aus Porzellan wurden die Kupfer-Blankdrähte befestigt

## Kabel und Leitungen Geschichtliches (die Freileitungen)


Freileitungen hatten lange Jahre Bestand weil:

- •Kupfer mit d = 1,5 mm war ein guter Leiter
- Luft als hervorragendes Dielektrikum (Isolatoreigenschaft)
- Die Problematik der Kapazität
- (max. 40 Teilnehmer pro Fernmeldelinie)

erforderten aber neue Lösungen = Kabel und Leitungen

#### **Oberirdische Fernmeldelinien**

1970 und 2012









#### "moderne" Fernmeldelinien

#### in... Griechenland 2011








#### **Oberirdische Fernmeldelinien**


in Schildow... ©





#### **Oberirdische Fernmeldelinie**

#### Schutzhütte Hochobir in Österreich...




BFW Berlin-Brandenburg e.V. KLAIBER

#### oberirdische Fernmeldelinie in Deutschland B 87 Elbe/Elster Kreis



BFW Berlin-Brandenburg e.V. KLAIBER

#### oberirdische Fernmeldelinie in Deutschland B 87 Elbe/Elster Kreis



### Kabel und Leitungen Geschichtliches die Herausforderung

folgende Probleme mussten bei der Herstellung von Kabeln bewältigt werden:

Schutz vor äußeren Einflüssen (Feuchtigkeit, Erdfeuchte, UV)

Schutz vor äußeren elektrostatischen und elektromagnetischen Beeinflussungen

NEU: Verringerung elektrostatischer und elektromagnetischer Einflüsse zwischen den Adern und Paaren (Isolation; Schirmung)

## Kabel und Leitungen Geschichtliches (Isolierstoffe)

Als Isoliermaterial verwendete man vorwiegend Faserstoffe z.B:

Wolle, Jute, Papier, Naturseide

Um die Adern vor Feuchtigkeit zu schützen, wurden sie mit wachs und asphaltartigen Massen getränkt.

# Kabel und Leitungen Geschichtliches (Guttapercha)

Da diese Isoliermaterialien sich bei einer Verlegung im Erdreich doch nicht als feuchtigkeitsbeständig erwiesen, wurde durch den Einsatz von

Guttapercha (kautschukartiger Stoff)
bessere Erfolge erreicht.

Durch die Entwicklung der *Guttaperchapresse* in der Fertigungstechnik konnte man größere Längen Kabel fortlaufend in einem Stück herstellen.

## Kabel und Leitungen Geschichtliches (der Bleimantel 1)

Ein weiterer Fortschritt bei der Entwicklung von Kabeln war im Jahre 1880 der Einsatz der

#### **Bleipresse**

Wurden vorher die isolierten Drähte in Eisen- und Bleirohre eingezogen, um sie somit vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und gegen mechanische Beschädigung zu schützen, wurde mit der Einführung der Bleipresse eine fortlaufende fabrikmäßige Herstellung des *Bleimantels* möglich.

## Kabel und Leitungen Geschichtliches (der Bleimantel 2)

#### Wesentliche Vorteile des Bleimantels:

- 1. Biegbar
- 2. Geschmeidig
- 3. Lötbar
- 4. Hoher Schutz vor Feuchtigkeit

Bleimantelkabel sind z.T. heute noch im Einsatz

Problematisch ist der jedoch gesundheitliche Aspekt

# Kabel und Leitungen Geschichtliches (Dämpfung 1)

Je länger die Verbindungen wurden, um so stärker und öfter konnte man feststellen, dass die am Leitungsanfang eingegebenen Signale am Leitungsende völlig verzerrt und nicht mehr erkennbar ankamen.

Die zu großen Kapazitäten der Kabeladern im Verhältnis zu den Induktivitäten hatten eine Vergrößerung der Dämpfung zur Folge.

# Kabel und Leitungen Geschichtliches (Dämpfung 2)

Mit der Einführung der

Papier-Hohlraumisolierung

wurde diese Schwierigkeit beseitigt.

Luft besitzt eine sehr niedrige Dielektrizitätskonstante

Diesen Vorteil machte man sich zunutze, indem man den Kupferleiter schraubenförmig mit einer Papierkordel umspann und darüber ein sich überlappendes Papierband aufbrachte.

# Kabel und Leitungen Geschichtliches (Kunststoff 1)

Erst mit den zunehmenden Entwicklungs- und Forschungstätigkeiten beschäftigte man sich auch mit dem Mantelwerkstoff

#### Kunststoff

Nach anfänglichen Schwierigkeiten (Wasserdampfdurchlässigkeit) gelangte man über einen Doppelmantel, der zwischen den beiden Kunststoffmänteln einen Schirm aus Kupferband besaß, zum heute bekannten

#### Schichtenmantel

# Kabel und Leitungen Geschichtliches (Schichtenmantel)

Der Schichtenmantel ist mit einem Aluminiumband als Wasserdampfsperre ausgestattet

Weiterer Vorteil ist die Schutzwirkung gegen Starkstrombeeinflussung

Außerdem ist eine elektrisch leitende Verbindung über den Kabelmantel zwischen der Vermittlungsstelle und dem Endverzweiger - wie beim Blei und Stahlwellmantel - weiterhin gegeben.

## Kabel und Leitungen Geschichtliches (Leiterisolierung 1)


Heute werden praktisch nur noch

zwei grundsätzliche Kunststoffarten

zur Isolierung der Adern bzw. als Kabelmantel eingesetzt:

- 1. PE (Polyethylen) (Außen und TP)
- 2. PVC (Polyvinylchlorid) (Innen)

### Kabel und Leitungen ÜBERTRAGUNGSMEDIEN



28.09.2012

## Kabel und Leitungen Einteilung der Kabel

Kabel und Leitungen können nach verschiedenen

Gesichtpunkten aufgeteilt werden:

- •Anzahl der Adern
- •Außen oder Innenkabel
- •Einsatzgebiete
- •Preis
- •Materialien

## Kabel und Leitungen Einteilung der Kabel

#### Folgende Einteilung hat sich als praktisch bewiesen:

- 1. FERNMELDEKABEL (Cat.3)
- 2. DATENKABEL (TP, Cu)
- 3. BREITBANDKOMMUNIKATIONSKABEL (Koax)
- 4. LICHTWELLENLEITERKABEL (GfK, POF)
- 5. STROM/-Energie KABEL

In den einzelnen Bereichen erfolgen dann noch weitere Einteilungen

## Kabel und Leitungen Vorschriften (VDE 0100)

bei der Entwicklung von Kabeln und Leitungen sind bestimmte Vorschriften vom

VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker)

zu beachten

**VDE 0100** 

Planung elektrischer Anlagen Verlegen von Kabeln und Leitungen Schutzmaßnahmen

# Kabel und Leitungen -Isolierung-

- Isolierhülle (elektrische) Isolierung, die auf einen Leiter aufgebracht ist um die geforderten elektrischen und mechanischen Eigenschaften zu erreichen.
- Die Isolierung wirkt als Dielektrikum
   Als Isoliermaterialen findet man:
- 1. Voll Papier, Papierkordel mit einer Lage Papier
- 2. PVC
- 3. Voll PE, Zell-PE, Foam Skin

## Kabel und Leitungen Vorschriften (VDE 0800)

#### Die VDE 0800 befasst sich unter anderem mit:

- •Fernmeldetechnik: Sicherheit, Prüfung, Fernspeisung
- •Installationskabel für Fernmelde- und Informationsanlagen
- •Außenkabel, Etagenkabel, Verteilerkabel
- •Gefahrmeldekabel

#### Kabel und Leitungen Anforderungen an elektrische Nachrichtenkabel

#### Übertragung elektrischer Signale für:

- Sprachkommunikation (Telephonie)
- Textkommunikation (Telex)
- Festbildübertragung (Faksimile)
- Datenkommunikation (PC-Netzwerke)
- Rundfunkübertragung (Radio)
- Fernsehübertragung (Bewegtbilder)
- Fernspeisung (Steuer bzw. Speisungsspannung)

### Kabel und Leitungen elektrische Parameter für Nachrichtenkabel mit Kupferleitern

- •SCHLEIFENWIDERSTAND
- •ISOLATIONSWIDERSTAND
- •BETRIEBSKAPAZITÄT
- •DÄMPFUNG
- •WELLENWIDERSTAND
- •NEBENSPRECHDÄMPFUNG

(Frequenzabhängige Größen)

34

# Kabel und Leitungen –Isolierung 1-

Isolier- werkstof		en E <sub>r</sub>	Vorteile	Nachteile
Papier Papier	P	4	preisgünstig quellfähig	nur bis 300 kHz einsetzbar
PVC	Y	3,5-5,5	flammwidrig gut verarbeitbar	-frequenzabhängig -kälteempfindlich -bei Verbrennung entstehen Salzsäure- dämpfe

# Kabel und Leitungen –Isolierung 2-

Isolier- werkstoff	_	$\mathcal{E}_r$	Vorteile	Nachteile
Voll-PE	2Y	2,3	nahezu frequenzunabhängig gut verarbeitbar	brennbar
Zell-PE	<b>02Y</b>	1,6	frequenzunabhängig gut verarbeitbar	-brennbar -bei gefüllten Kabeln Eindiffundieren von Petrolat
foam skin	02YS	1,9	frequenzunabhängig gut verarbeitbar	-brennbar -bei gefüllten Kabeln kaum Eindiffundieren von Petrolat

### Kabel und Leitungen –Einsatz der Isolierstoffe-

Material	Dicke in mm	Anwendung	
Papier	nicht festgelegt	Sternverseilte Kabel 0,4mm älterer Bauart	
Voll-PE für Petrolatkabel	0,25	Sternverseilte Kabel 0,35-0,5 mm	
Voll-PE für ungefüllte Kabel	0,2	Sternverseilte Kabel 0,35-0,5 mm	

### Kabel und Leitungen -Einsatz der Isolierstoffe-

Material	Dicke in mm	Anwendung
Zell-PE für ungefüllte I	0,25-0,4 Kabel	Sternverseilte Kabel 0,4-0,9 mm
foam skin	0,25	Sternverseilte Kabel 0,6-0,9 mm
PVC	0,2	Sternverseilte Kabel 0,4-0,9 mm DA-verseilte Kabel
	BFW Brandenburg KLAIB	0,6-0,6 mm

# Kabel und Leitungen –Begriffe-

#### foam skin

"aufgeschäumte Haut" Zell PE mit einer Schicht aus unverzellten Polyolefinen

# Kabel und Leitungen -Begriffe-

#### Dielektrizitätskonstante (Permittivität),

Stoffwert eines Dielektrikums, der angibt, in welchem Maße ein äußeres elektr. Feld durch Polarisation im Inneren des Dielektrikums abgeschwächt wird.

Lässt sich als Produkt  $\varepsilon = e_0 \cdot \varepsilon_r$  darstellen, wobei  $\varepsilon_r$  die auch als relative D. (relative Permittivität) bezeichnete Dielektrizitätsoder Permittivitätszahl und  $\varepsilon_0$  die elektr. Feldkonstante (absolute D. des Vakuums) mit dem Wert  $\varepsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12}$  F/m ist. Dielektrizitätszahlen einiger Stoffe: Luft 1,000 592, Glas 2–16, Hartgummi 2,5–3,5, Holz 2,5–6,8, Wasser 80,8, keramische Werkstoffe 100–10 000.

# Kabel und Leitungen –Begriffe2-

#### Dielektrikum:

elektrisch nicht leitender Stoff (Isolator), der ein elektr. Feld im Ggs. zu einer geerdeten Metallplatte nicht abschirmt, sondern hindurchlässt. Ein D. zw. den Platten eines Kondensators vergrößert dessen Kapazität um einen vom Material des D. abhängigen Faktor (relative Dielektrizitätskonstante).

## Fernmeldekabel -Verseilung 1-

Unter Verseilung versteht man die Anordnung der einzelnen Verseilelemente in der Kabelseele


durch Verseilung wird (so weit wie möglich) die Gleichheit der Kopplung zwischen den Paaren und Symmetrie der Paare gegen Erde hergestellt

Bei Fernmeldekabeln werden zwei Verseilarten eingesetzt:

- 1. Stern- Vierer Verseilung
- 2. DA- Verseilung

# Fernmeldekabel -Verseilung 2-

Die Beeinflussung des Adernpaares durch magnetische und kapazitive Effekte aus der Umwelt werden durch die Verdrillung verringert




### Fernmeldekabel -Gegenüberstellung der Verseilungen-

Merkmal	DA	Stern
verdrallte Adern	2	4
Platzbedarf	100%	<b>70%</b>
Seelenverseilung	in Lagen	in Lagen in BÜNDELN
Farbfolge	5 DA	10 DA

### Fernmeldekabel -der Stern-Vierer-

Bei richtiger Beschaltung ergibt sich durch die Symmetrie eine abgeglichene Brücke


- •minimale induktive Kopplung der DA
- minimale kapazitive Kopplungzwischen den DA
- •bis 500 kHz einsetzbar



### Kabel und Leitungen –Lagenverseilung-


Die Verseilelemente werden in aufeinanderfolgenden konzentrischen Lagen verseilt


Zur Entkopplung der Sprechkreise benachbarter Lagen wird die SCHLAGRICHTUNG oder SCHLAGLÄNGE verändert




# Kabel und Leitungen –Bündelverseilung-

- Jeweils 5 Stern-Vierer werden zu einem Grundbündel verseilt
- **Jeder Vierer hat eine andere Schlaglänge**
- > 5 oder 10 Grundbündel bilden dann ein HAUPTBÜNDEL zu 50 DA bzw. 100 DA







### Kabel und Leitungen –Farbcodierung 1-

### VDE 0815 Farbcode für Fernsprech-Innenkabel J-YY

Die Kennzeichnung der Adern erfolgt durch Ringe

Grundfarben der Aderisolation der

5 Sternvierer eines Bündels

Vierer 1 rot

Stamm 1

Vierer 2 grün

a-Ader ohne Ring

Vierer 3 grau

b-Ader

Vierer 4 gelb

Vierer 5 weiß

Stamm 2

a-Ader

Die Zählbündel sind mit roten

b-Ader

Wendeln gekennzeichnet.

### Kabel und Leitungen –Farbcodierung 2-

VDE 0815 Farbcode für Fernsprech-Innenkabel J-Y(St)Y

2-paarige

1.Paar

4- und mehrpaarige Installationskabel

Installationskabel

1 DA	weiß	blau	bei Beginn der Lagen

b-Ader

a-Ader rot 2 DA weiß gelb wird die a-Ader

a-Ader

b-Ader schwarz 3 DA weiß grün ROT

4 DA weiß braun

5 DA weiß schwarz

# Kabel und Leitungen –Farbcodierung 3-

#### VDE 0816 Farbcode für Fernsprech-Außenkabel

Die Kennzeichnung der Adern erfolgt durch Ringe

Grundfarben der Aderisolation der 5 Sternvierer eines Bündels

Vierer 1 rot

Stamm 1 Vierer 2 grün

a-Ader ohne Ring \_\_\_\_\_\_ Vierer 3 grau

b-Ader Vierer 4 gelb

Vierer 5 weiß

Stamm 2

a-Ader Die Zählbündel sind mit roten

b-Ader Wendeln gekennzeichnet.

# Kabel und Leitungen –Seelenbewicklung und Abschirmung-

- •Die Kabelseele wird zum Schutz gegen gegen Überspannungen mit einer Plastikfolie versehen
- •Spannungsfestigkeit ca. 2KV
- •Zur elektrostatischen Abschirmung wird ein metallener Werkstoff um die Kabelseele gebracht (Aluminium-, Kupfer-, Eisenband, Stahldrahtgeflecht)
- **Besonderheit SCHICHTENMANTEL:** 
  - •PE Mantel, innen mit einer beidseitig mit Kunststoff beschichteten Aluminiumfolie
  - •Kunststoffbeschichtung ist dauerhaft mit PE Mantel verschweißt

# Kabel und Leitungen –Feuchtigkeitsschutz-

#### Arten von SCHUTZMAßNAHMEN

- \*KEIN Schutz bei Innenkabeln
- Petrolat-Füllung
  das Kabel wird mit Petrolat (Fett) gefüllt
- **L**uftfüllung
- das Kabel wird **dauerhaft** mit einem Überdruck von 0,3 –0,5 bar versehen
- durch Druckluftanlage (Luftverlust pro h ca. 251)
- teilweise mit perforierten Röhrchen