Core Datacenter Network

distribution switch (c1)
Cisco

Distribution-switch (c2)
Cisco

edge switch (p0)
pica8

edge switch (c0)
Cisco

edge switch (p1)
pica8

edge switch (p2)
pica8

Core Datacenter Network

distribution switch (c1)
Cisco

Distribution-switch (c2)
Cisco

edge switch (p0)
pica8

edge switch (c0)
Cisco

edge switch (p1)
pica8

edge switch (p2)
pica8

Customer1 – svlan 444
Edge interfaces:
p0 – ge-1/1/1
p1 – ge-1/1/1
p2 – ge-1/1/1

Trunk interfaces:
p0 – ae10
p1 – ae10
p2 – ae10

Core interfaces/
switches:
c1 – FastEthernet 1/1
c1 – FastEthernet 1/2
c2 – FastEthernet 1/1
c2 – FastEthernet 1/2

Customer2 – svlan 777
Edge interfaces:
c0 – FastEthernet 1/0
p2 – ge-1/1/2
p2 – ge-1/1/3

Trunk interfaces:
c0 – FastEthernet 1/2
p2 – ae10

Core interfaces/
switches:
c1 – FastEthernet 1/1
c1 – FastEthernet 1/2
c2 – FastEthernet 1/1
c2 – FastEthernet 1/2