RiegoS *plus* Manual de Usuario Autor: Gregory Guevara



# Hidráulica aplicada al riego a presión



# Tipos de tubería

En todo proyecto de riego presurizado, además de los emisores, las tuberías conforman el eje medular de distribución del agua a lo largo y ancho de la parcela, de ahí que el conocimiento de sus características será de importancia para tomar decisiones de diseño. A continuación se citan las principales características de algunas de las tuberías más utilizadas en riego

### **Aluminio:**

Esta tubería viene generalmente diseñada para presiones de trabajo de 8,8 Kg/cm². La longitud de los tubos de aluminio es de 9 mts

Cuadro 7.1 Diámetros en tuberías de aluminio.

| Diámetro Nominal (mm) | Diámetro interno (mm) |
|-----------------------|-----------------------|
| 50                    | 48.81                 |
| 75                    | 74.01                 |
| 100                   | 99.21                 |
| 125                   | 124.36                |
| 150                   | 149.45                |
| 175                   | 174.55                |
| 200                   | 199.54                |
| 250                   | 249.38                |

## Tubería plástica de cloruro de polivinilo (P.V.C):

Al compra la tubería lo que se pide es el diámetro nominal y el SDR que necesita; la forma para conocer cuál es el SDR requerido se despeja de la siguiente fórmula:

$$SDR = \frac{2 \cdot S}{P} + 1$$

donde:

S: esfuerzo hidrostático de diseño (140 kg/cm²)

SDR: relación entre el diámetro externo de la tubería y espesor de la pared.

P: presión de trabajo de la tubería (kg/cm<sup>2</sup>)

Actualmente se fabrican tuberías de P.V.C. para usar en sistemas móviles de riego; estas tuberías son de color celeste y resisten los rayos ultravioleta. Las tuberías de P.V.C. móviles, generalmente se diseñan con un SDR de 32,5 o sea para una presión de trabajo de 8,8 kg/cm²; las longitudes de estas tuberías son de 6 m.

Cuadro 7.2 Especificaciones para tubería móvil de riego, distribuido en el país

| Dia ext (mm) | Dia Int<br>(mm) | SDR  | P. trabajo<br>/kg/cm <sup>2</sup> ) |
|--------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| 48.26        | 45.22           | 32.5 | 8.8                                 |
| 73.03        | 68.55           | 32.5 | 8.8                                 |
| 50.00        | 56.63           | 32.5 | 8.8                                 |
| 75.00        | 83.42           | 32.5 | 8.8                                 |
| 100.00       | 107.28          | 32.5 | 8.8                                 |

Cuadro 7.3 Especificaciones de tuberías PVC.

| Dián | netro |       | Presión            | Lon. | Dia.     | Dia.     | Presión            | Peso   |
|------|-------|-------|--------------------|------|----------|----------|--------------------|--------|
| Non  | ninal | SDR   | de                 | tubo | Exterior | Interior | de                 | por    |
| (mm) | Pulg. |       | trabajo            | (m)  | (mm)     | (mm)     | ruptura            | tubo   |
|      | ,     |       | Kg/cm <sup>2</sup> |      |          |          | Kg/cm <sup>2</sup> | (Kg)   |
| 12   | 1/2   | 13,5  | 22.1               | 6    | 21.34    | 18.20    | 70.2               | 0.87   |
| 12   | 1/2   | Sch40 | 42                 | 6    | 21.34    | 15.80    |                    | 1.34   |
| 18   | 3/4   | 17    | 17,6               | 6    | 26.67    | 23.53    | 56.2               | 1.11   |
| 18   | 3/4   | Sch40 | 34                 | 6    | 26.70    | 20.90    |                    | 1.79   |
| 25   | 1     | 17    | 17.6               | 6    | 33.40    | 29.48    | 56.2               | 1.73   |
| 25   | 1     | Sch40 | 32                 | 6    | 33.40    | 26.60    |                    | 2.67   |
| 31   | 11/4  | 17    | 17.6               | 6    | 42.16    | 37.18    | 56.2               | 2.75   |
| 38   | 11/2  | 17    | 17.6               | 6    | 48.26    | 42.58    | 56.2               | 3.62   |
| 50   | 2     | 17    | 17.6               | 6    | 60.33    | 53.21    | 56.2               | 5.62   |
| 62   | 21/2  | 17    | 17.6               | 6    | 73.03    | 54.45    | 56.2               | 8.22   |
| 75   | 3     | 17    | 17.6               | 6    | 88.90    | 78.44    | 56.2               | 12.19  |
| 100  | 4     | 17    | 17.6               | 6    | 114.30   | 100.84   | 56.2               | 20.16  |
| 150  | 6     | 17    | 17.6               | 6    | 168.28   | 148.46   | 56.2               | 43.69  |
| 200  | 8     | 17    | 17.6               | 6    | 219.08   | 193.28   | 56.2               | 74.24  |
| 25   | 1     | 26    | 11.2               | 6    | 33.40    | 30.36    | 35.1               | 30.36  |
| 31   | 11/4  | 26    | 11.2               | 6    | 42.16    | 38.90    | 35.1               | 38.90  |
| 38   | 11/2  | 26    | 11.2               | 6    | 48.26    | 44.56    | 35.1               | 44.56  |
| 50   | 2     | 26    | 11.2               | 6    | 60.33    | 55.71    | 35.1               | 55.71  |
| 62   | 21/2  | 26    | 11.2               | 6    | 73.03    | 67.45    | 35.1               | 67.45  |
| 75   | 3     | 26    | 11.2               | 6    | 88.90    | 82.04    | 35.1               | 82.04  |
| 100  | 4     | 26    | 11.2               | 6    | 114.30   | 105.52   | 35.1               | 105.52 |
| 150  | 6     | 26    | 11.2               | 6    | 168.28   | 155.32   | 35.1               | 155.32 |
| 200  | 8     | 26    | 11.2               | 6    | 219.08   | 202.22   | 35.1               | 202.22 |
| 250  | 10    | 26    | 11.2               | 6    | 273.05   | 252.07   | 35.1               | 252.07 |
| 300  | 12    | 26    | 11.2               | 6    | 323.85   | 298.95   | 35.1               | 298.95 |
| 31   | 11/4  | 32,5  | 8.8                | 6    | 422.00   | 390.00   | 28.1               | 1.67   |
| 38   | 11/2  | 32,5  | 8.8                | 6    | 48.26    | 45.22    | 28.1               | 1.86   |
| 50   | 2     | 32,5  | 8.8                | 6    | 60.33    | 56.63    | 28.1               | 2.90   |
| 62   | 21/2  | 32,5  | 8.8                | 6    | 73.03    | 68.55    | 28.1               | 4.25   |
| 75   | 3     | 32,5  | 8.8                | 6    | 88.90    | 83.42    | 28.1               | 6.58   |
| 100  | 4     | 32,5  | 8.8                | 6    | 114.30   | 107.28   | 28.1               | 10.84  |

\_\_\_\_\_

## Continuación Cuadro 7.3

| Dián | netro |      | Presión            | Lon. | Dia.     | Dia.     | Presión            | Peso  |
|------|-------|------|--------------------|------|----------|----------|--------------------|-------|
| Non  | ninal | SDR  | de                 | tubo | Exterior | Interior | de                 | por   |
| (mm) | Pulg. |      | trabajo            | (m)  | (mm)     | (mm)     | ruptura 2          | tubo  |
|      |       |      | Kg/cm <sup>2</sup> |      |          |          | Kg/cm <sup>2</sup> | (Kg)  |
| 150  | 6     | 32,5 | 8.8                | 6    | 168.28   | 157.92   | 28.1               | 23.54 |
| 200  | 8     | 32,5 | 8.8                | 6    | 219.08   | 205.62   | 28.1               | 39.94 |
| 250  | 10    | 32,5 | 8.8                | 6    | 273.05   | 256.23   | 28.1               | 62.22 |
| 300  | 12    | 32,5 | 8.8                | 6    | 323.85   | 303.93   | 28.1               | 87.51 |
| 31   | 11/4  | 41   | 7.0                | 6    | 42.16    | 39.80    | 22.1               | 1.08  |
| 38   | 11/2  | 41   | 7.0                | 6    | 48.26    | 45.90    | 22.1               | 1.45  |
| 50   | 2     | 41   | 7.0                | 6    | 60.32    | 57.38    | 22.1               | 2.23  |
| 62   | 21/2  | 41   | 7.0                | 6    | 73.03    | 69.46    | 22.1               | 3.10  |
| 75   | 3     | 41   | 7.0                | 6    | 88.90    | 84.58    | 22.1               | 5.18  |
| 100  | 4     | 41   | 7.0                | 6    | 144.30   | 108.72   | 22.1               | 8.74  |
| 150  | 6     | 41   | 7.0                | 6    | 168.28   | 160.08   | 22.1               | 18.90 |
| 200  | 8     | 41   | 7.0                | 6    | 219.08   | 208.42   | 22.1               | 31.92 |
| 250  | 10    | 41   | 7.0                | 6    | 273.05   | 259.75   | 22.1               | 49.58 |
| 300  | 12    | 41   | 7.0                | 6    | 323.85   | 308.05   | 22.1               | 69.86 |
| 380  | 15    | 41   | 7.0                | 6    | 388.60   | 369.70   | 22.1               | 93.60 |

# Polietileno (p.e):

Se conocen dos tipos de polietileno:

- 1. baja densidad "blando". Posee mayor resistencia al agrietamiento y es más flexible.
- 2. Alta densidad "duro"

Cuadro 7.4 Características tubería polietileno blando.

| P.trabajo<br>(kg/cm <sup>2</sup> )                        | Dia. nominal (mm) | Dia. Interior (mm) |
|---|-------------------|--------------------|
| 2,5   | 12                | 9,8                |
| 2,5   | 16                | 13,1               |
| 2,5   | 20                | 16,9               |
| 2,5   | 25                | 21,7               |
| 2,5   | 32                | 28,7               |
| 2,5<br>2,5<br>2,5<br>2,5<br>2,5<br>2,5<br>2,5<br>2,5<br>4 | 40                | 36,0               |
| 2,5   | 50                | 45,0               |
|   | 12                | 9,6                |
| 4   | 16                | 12,7               |
| 4   | 20                | 16,5               |
| 4   | 25                | 21,1               |
| 4   | 32                | 27,0               |
| 4   | 40                | 33,8               |
| 4   | 50                | 42,3               |
| 6   | 12                | 9,2                |
| 6   | 16                | 12,3               |
| 6   | 20                | 15,1               |
| 6   | 25                | 19,2               |
| 6   | 32                | 24,5               |
| 6   | 40                | 30,8               |
| 6   | 50                | 38,4               |
| 8   | 12                | 7,9                |
| 8   | 16                | 10,4               |
| 8   | 20                | 13,0               |
| 8   | 25                | 16,3               |
| 8   | 32                | 20,9               |
| 8   | 40                | 26,3               |
| 8   | 50                | 33,0               |

Cuadro 7.5 Características tubería polietileno duro.

| P. trabajo            | Dia. nominal. | Dia. interior |
|-----------------------|---------------|---------------|
| (kg/cm <sup>2</sup> ) | (mm)          | (mm)          |
|                       | 50            | 46,7          |
| 2,5<br>2,5            | 63            | 59,7          |
| 2,5                   | 75            | 71,1          |
| 2.5                   | 90            | 85,5          |
| 2,5                   | 110           | 104,4         |
| 4                     | 32            | 28,7          |
| 4                     | 40            | 36,7          |
| 4                     | 50            | 45,8          |
| 4                     | 63            | 58,0          |
| 4                     | 75            | 69,0          |
| 4                     | 90            | 82,8          |
| 4                     | 110           | 101,3         |
| 6                     | 25            | 21,7          |
| 6                     | 32            | 28,1          |
| 6                     | 40            | 35,0          |
| 6                     | 50            | 43,8          |
| 6                     | 63            | 55,2          |
| 6                     | 75            | 65,7          |
| 6                     | 90            | 78,9          |
| 6                     | 110           | 96,4          |
| 8                     | 20            | 16,7          |
| 8                     | 25            | 21,7          |
| 8                     | 32            | 27,0          |
| 8                     | 40            | 33,8          |
| 8                     | 50            | 42,4          |
| 8                     | 63            | 53,3          |
| 8                     | 75            | 63,7          |
| 8                     | 90            | 76,4          |
| 8                     | 110           | 93,4          |

# Diseño de tubería y estimación de pérdidas

## Tuberías principales o sin salida

Para conocer la relación existente entre las pérdidas por fricción que se dan, al transportar un caudal en una tubería de determinada sección transversal, utilizamos la ecuación de Hazen Williams:

$$J = 1.131*10^9 \left(\frac{Q}{C}\right)^{1.852} D^{-4.872}$$

donde:

J: Pérdida por fricción en (m/m).

Q: Caudal en la tubería (m³/h).

D: Diámetro interno de la tubería (mm).

C: Coeficiente de Hazen Williams. Este depende del tipo de material en que se construye la tubería

La fórmula anterior, si se multiplica por la longitud de la tubería, se obtiene la pérdida total.

$$Hf = 1.131*10^9 \left(\frac{Q}{C}\right)^{1.852} * D^{-4.872} * L$$

Algunos valores de coeficientes C, se dan a continuación:

Conductor Configuration de material antiliana de la constitución de

Cuadro 7.6 Coeficientes de material a utilizar en la ecuación de Hazen Williams

| Material                  | Coeficiente C |
|---------------------------|---------------|
| Acero Nuevo               | 140           |
| Aluminio Nuevo            | 140           |
| Acero Viejo (15 años)     | 120           |
| Acero Remachado (10 años) | 110           |
| Aluminio con acoples      | 120           |
| Galvanizado con uniones   | 115           |
| P.V.C                     | 150           |
| Polietileno               | 140           |

Existen tres métodos generales para el diseño líneas principales

## Diseño por el Método de Carga Unitaria

Este método consiste en seleccionar un diámetro de tubería de tal forma que las pérdidas por fricción no sobrepasen un límite establecido. Un límite que se utiliza muchas veces es el de decir que se admite como pérdida de carga 2.3m/100 m de longitud de tubería.

$$J = 1.131 \cdot 10^9 \left(\frac{Q}{C}\right)^{1.852} \cdot D^{-4.87} ;$$

$$0.023 \frac{m}{m} = \frac{1.131 \cdot 10^9 \cdot Q^{1.852}}{C^{1.852} \cdot D^{4..872}};$$

si se quiere conocer el Diámetro se tendría que:

$$D = \left[ \frac{1.131 \cdot 10^9 \cdot Q^{1.852} \cdot L}{0.023 \cdot C^{1.852}} \right]^{0.205}$$

Este diámetro es teórico, se debe verificar cuales son los diámetros comerciales superior e inferior y recalcular la pérdida que se produce con esos diámetros.

## Diseño por el método de la Velocidad Permisible

Se aceptan como velocidades permisibles un rango comprendido entre 1.5 y 3 m/s como máximo. En forma general y para evitar posibles problemas con golpes de ariete se recomiendan velocidades límites de 1.5 m/s.

Para la selección del diámetro utilizamos la ecuación de continuidad:

$$V = \frac{Q}{A}$$

$$V = \frac{Q}{\pi \cdot D^2 / 4} \qquad \Rightarrow \qquad D = \sqrt{\frac{4 \cdot D}{V \cdot \pi}}$$

donde:

Q: caudal que circula en la tubería

A: área de la tubería

V : velocidad media en la tubería (1.5 m/s)

D: diámetro de la tubería

Este diámetro es teórico, se debe verificar cuales son los diámetros comerciales superior e inferior y recalcular la pérdida que se produce con esos diámetros.

### Diseño por el método de pérdidas de carga

Este método consiste en tratar de perder la diferencia de presiones que hay desde un punto inicial A, hasta el punto de salida B. Para el cálculo de estas pérdidas se debe hacer un balance de energías utilizando Bernoulli:

$$Hf = H_A \pm \Lambda Z_{A-B} - H_B$$

donde

H<sub>A</sub>: Carga en A.H<sub>B</sub>: Carga en B.

ΔZ: Diferencia de alturas Hf: Pérdida de carga.

Al conocer las pérdidas en el tramo, podemos estimar el diámetro utilizando la ecuación de Hazen Williams

$$D = \left[ \frac{1.131 \cdot 10^9 \cdot Q^{1.852} \cdot L}{Hf \cdot C^{1.852}} \right]^{0.205}$$

## Combinación de diámetros en tubería sin salidas múltiples:

Algunas veces se hace necesario llevar a cabo una combinación de diámetros de tal forma de poder llegar con cierta presión a un punto determinado, o en otros casos con la finalidad de "consumir" toda la carga disponible que se tenga. La combinación de diámetros es necesaria ya que como se sabe en el mercado solo existen ciertos diámetros que se fabrican en forma comercial, por lo que muchas veces se debe recurrir a combinarlos para tener las presiones que se requieren en los diseños.




Figura 7.1 Esquema para la realización de una combinación de diámetros en tuberías sin salidas

### Ejemplo. Diseño de tubería sin salidas

Se desea conducir 11.76 m³/h a lo largo de 398 mts en tubería PVC SDR 32.5, la presión en el punto inicial y final es de 20 m.c.a y el punto inicial se encuentra a 1.95 mts más arriba que el final. Diseñe la tubería.

#### **SOLUCION**

Primero estimamos las pérdidas admisibles Por Bernoulli

$$Hf = H_{inicio} + \Lambda Z - H_{final}$$
 Inicio Z=1.95 m  
 $Hf = 20 + 1.95 - 20 = 1.95$  m.c.a Final Z=0

Posteriormente se digitan los datos básicos para el diseño y se oprime el botón de evaluar. El programa se encarga de el diámetro teórico, así como la recomendación de los diámetros superior e inferior. Si el usuario lo desea al oprimir el botón de Combinación de Diámetros inmediatamente se despliega la modelación de distancias de cada diámetro para alcanzar las pérdidas justas.




Se puede usar el diámetro comercial superior, ya que no supera el máximo de las pérdidas admisibles Una forma de gastar todas las pérdidas admisibles es combinando los diámetros.

Figura 7.2

# Tuberías con salidas múltiples ó laterales

Las principales características hidráulicas de un lateral es el ser una tubería con una serie de salidas espaciadas a una misma distancia, donde se da un detrimento en el caudal que circula desde un inicial (Q) hasta el de última salida (q)



q: Caudal en el aspersor.

 $\hat{Q}$ : Caudal total del lateral (Q = q \* # salidas)

Figura 7.3 Descarga de aspersores

Para modelar las condiciones de caudal, material y pérdidas utilizamos la ecuación de Hazen Williams modificada con un factor F, así tenemos,

$$hf_{consalidas} = hf_{\sin salidas \text{ (Calculado con Hazen Williams)}} * F$$

$$J = 1.131 \cdot 10^9 \left(\frac{Q}{C}\right)^{1.852} \cdot D^{-4.87} * F$$

### Donde:

hf <sub>con salidas</sub>: Pérdida en tubo con salida. hf <sub>sin salidas</sub>: Pérdida en tubo sin salida. F: Factor según el número de salidas.

Crhistiansen desarrollo la serie del factor F en función a la ubicación de la primer salida, el cuadro 7.7 muestra las fórmulas pertinentes para el calculo de F:

Cuadro 7.7 Factor F desarrollado por Christiansen para diferentes ubicaciones del primer aspersor

| Lagrangar a Eag  |
|--|
| I aspersor a Eas   |
| Eas — Eas—   |
| $F = \frac{1}{m+1} + \frac{1}{2N} + \frac{\sqrt{m-1}}{6N^2}$                                     |
| I aspersor al Inicio del lateral   |
| Eas  |
| $F_{(0)} = \frac{N\left[\frac{1}{m+1} + \frac{1}{2N} + \frac{\sqrt{m-1}}{6N^2}\right] - 1}{N-1}$ |
| I aspersor a Easp/2  |
| 1/2 Eas — Eas —  |
| $F = \frac{2N}{2N - 1} \left[ \frac{1}{m+1} + \frac{\sqrt{m-1}}{6N^2} \right]$                   |

## Donde:

N: Número de salidas
M: Constante en función del material

Plástico
Aluminio 1.852

Cuadro 7.8 Coeficientes F para laterales de aluminio y plástico<sup>1</sup>

| N°<br>Salida | Plástico (1.760) |           |                             | Aluminio (1.852) |           |                             |
|--------------|------------------|-----------|-----------------------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| Sanua        | $F_1^{a}$        | $F_2^{b}$ | F <sub>3</sub> <sup>c</sup> | $F_1^{a}$        | $F_2^{b}$ | F <sub>3</sub> <sup>c</sup> |
| 5            | 0.469            | 0.337     | 0.410                       | 0.457            | 0.321     | 0.396                       |
| 10           | 0.415            | 0.350     | 0.384                       | 0.402            | 0.336     | 0.371                       |
| 12           | 0.406            | 0.352     | 0.381                       | 0.393            | 0.338     | 0.367                       |
| 15           | 0.398            | 0.355     | 0.377                       | 0.385            | 0.341     | 0.363                       |
| 20           | 0.389            | 0.357     | 0.373                       | 0.376            | 0.343     | 0.360                       |
| 25           | 0.384            | 0.358     | 0.371                       | 0.371            | 0.345     | 0.358                       |
| 30           | 0.381            | 0.359     | 0.370                       | 0.368            | 0.346     | 0.357                       |
| 40           | 0.376            | 0.360     | 0.368                       | 0.363            | 0.347     | 0.355                       |
| 50           | 0.374            | 0.361     | 0.367                       | 0.361            | 0.348     | 0.354                       |
| 100          | 0.369            | 0.362     | 0.366                       | 0.356            | 0.349     | 0.352                       |
| 200          | 0.366            | 0.363     | 0.365                       | 053              | 0.350     | 0.352                       |

<sup>(</sup>a): Cuando la distancia desde la entrada del lateral a la  $\,$  primera salida es  $E_{asp}$  (m).

### Combinación de diámetros en tuberías con salidas múltiples

Algunas veces si se coloca un diámetro  $\mathbf{X}$  las pérdidas por fricción son mucho menores que las admisibles y si se coloca el diámetro comercial inferior las pérdidas resultantes sobrepasan las admisibles;

\_\_\_\_

<sup>(</sup>b): Cuando la primera salida está cerca de la entrada del lateral.

<sup>(</sup>c): Cuando la distancia desde la entrada del lateral a la primera salida es  $E_{asp}/2$  (m).

la combinación de diámetros nos permita estar los más cercano posible a lo admisible.




figura 7.4 Combinación de Diámetros

En términos generales el procedimiento a seguir para el cálculo de pérdidas por fricción en laterales es el siguiente:

1. Con el caudal total del lateral; calcular las pérdidas por fricción; asumiendo que este tiene toda la longitud del diámetro mayor

$$Hf_{punto1}$$
 función (D1,  $Q_{total}$ ,  $N_{total}$ ,  $F_{total}$ ,  $L_{total}$ )

2. Calcular las pérdidas por fricción en la longitud que se quiere colocar el diámetro menor; pero con el caudal que lleva ese tramo, el factor f de ese tramo, la longitud de ese tramo y asumiendo que ese tramo es de diámetro igual al diámetro mayor.

$$Hf_{punto2}$$
  $\longrightarrow$  función (D1, Q2, N2, F2, L2)

\_\_\_\_\_

3. La diferencia de pérdida por fricción obtenida entre los dos valores anteriores; es la pérdida de carga para el tramo de mayor diámetro.

$$hf_{tramo1} = hf_{punto1} - hf_{punto2}$$

4. Calcular la pérdida de carga para el tramo de menor diámetro con su respectivo caudal, longitud y f, por supuesto con el diámetro menor.

$$Hf_{tramo2}$$
 función (D2, Q2, N2, F2, L2)

5. La pérdida de carga total del lateral será la obtenida en el punto 3 más la obtenida en el punto 4.

$$hf_{total} = hf_{tramo1} + hf_{tramo2}$$

### Ejemplo. Diseño de tubería con salidas

Para cierta parcela se riega con aspersión. Las características del sistema son las siguientes:

- Caudal aspersor: 0.196 m<sup>3</sup>/h
- Presión de operación (Po): 20 m.c.a
- El lateral está a nivel y las pérdidas que se pueden aceptar son del 20% Po
- 6 aspersores por lateral a cada 8 mts. Primer aspersor a 4 mts del inicio
- Tubería de Polietileno blando de 2.5 km/cm<sup>2</sup>
- Pérdidas estimadas admisibles 1.62 m.c.a

### **SOLUCION**

Cálculo de las pérdidas admisibles:

Asumiendo unas pérdidas admisibles del 20 % de presión de operación

$$Hf = 20\% * Po = 0.2 * 20 => 4 m.c.a$$

Cálculo de la longitud del lateral

$$L = 5 * 8 + 4 = 44 \text{ mts}$$

Digitamos los datos y oprimimos el botón de Evaluar



Figura 7.5

Si combino diámetros uso en el primer tramo 4 aspersores ocupando una distancia de 28 metros.

RiegoP

Ingrese la Longitud del tramo con el diámetro mayor

Aceptar

Cancelar

Figura 7.6




Figura 7.7

A continuación se muestra la pantalla de resultados a la combinación de diámetros.



Figura 7.8

# Distribución de presiones en tuberías

## Presiones en tuberías sin salidas ó principal

En una tubería principal la distribución de presiones está esquematizada en la figura 7.9, de igual forma para su análisis utilizamos la ecuación de Bernoulli:




Figura 7.9 Distribución de presiones en la principal

En una tubería sin salidas tenemos que

$$P_A = P_B + hf \pm \Delta Z$$

donde:

P<sub>A</sub>: Presión en A P<sub>B</sub>: Presión en B

Hf: Pérdidas en el tramo

 $\Delta Z$ : Diferencia de altura (si la tubería va subiendo se suma el  $\Delta Z$ , si la tubería va hacia se abajo se le resta.)

## Presiones en tuberías con salidas múltiples ó laterales

La siguiente figura muestra la relación de presiones, pérdidas y distancias, dentro los cuales podemos tener certeza para la valoración hidráulica de los laterales:




Figura 7.10 Relación de presiones y pérdidas en laterales

#### Donde:

P<sub>E</sub>: Presión a la entrada del lateral.

Hf: Pérdida por fricción.

L: Longitud del lateral.

P<sub>0</sub>: Presión de operación del aspersor.

P<sub>d</sub>: Presión distal o presión final.

Analizando puntualmente las condiciones de la figura pasada podemos contabilizar la presión de operación, distal y de entrada a partir de la ecuación de Bernoulli. Específicamente tenemos:

\_\_\_\_\_

## Cálculo de la presión de entrada:

$$P_{\varepsilon} = P_0 + \frac{3}{4}hf + h_{el} \pm \Delta z * 0.38$$

- $\Delta Z$  = diferencia de altura entre entrada y final del lateral.
- El  $\Delta Z$  será positivo si el lateral sube, y será negativo si el lateral baja.

En este sentido existen 3 modificaciones a la ecuación anterior, a saber

1. Si a la tubería es construida combinando diámetros

$$P_{\varepsilon} = P_0 + \frac{5}{8}hf + h_{el} \pm \Delta z * 0.38$$

2. Si el sistema es de bajo caudal, como el goteo y sin combinación de diámetros

$$P_{\varepsilon} = P_0 + 0.77 * hf + \pm \Delta z * 0.23$$

3. Si el sistema es de bajo caudal, combinando diámetros

$$P_{\varepsilon} = P_0 + 0.63 * hf + h_{el} \pm \Delta z * 0.39$$

### Cálculo de la presión distal o presión final:

\_\_\_\_\_

$$\begin{split} P_d &= P_{\varepsilon} - hf - h_{el} \pm \Delta Z \\ P_d &= P_0 - \frac{1}{4} hf \pm 0.62 * \Delta Z \\ \Delta Z(+) \Rightarrow &\text{subiendo} \\ \Delta Z(-) \Rightarrow &\text{bajando} \end{split}$$

Importante. Cabe decir que solo la primer ecuación es válida para sistemas de bajo caudal y ó laterales diseñados combinando los diámetros

## Hidráulica de los emisores

## Relación caudal - presión

Casí todos los emisores que se pueden utilizar en riego, responden a una relación entre la presión y el caudal descargado, a esta relación se le ha llamado la ecuación del gotero:

$$q = K \cdot h^x$$

donde:

q: caudal de salida

h: presión en la entrada del emisor

k: Constante de descarga

x: Exponente de descarga

Nótese que de no contarse con está información (la cual debe ser entregada por el proveedor), se puede deducir la ecuación aplicando el siguiente método a un par de valores:

$$X = \frac{\ln \frac{q_1}{q_2}}{\ln \frac{h_1}{h_2}}$$

$$K = \frac{q_1}{h_1^X}$$

A continuación se citan algunos valores para el exponente de descarga, propuestos por Pizarro (1990) y utilizados por el programa.

Cuadro 7.9 Coeficientes de descarga de emisores

| Emisor                                      | X     |
|---|-------|
| De régimen laminar                          | 1     |
| Microtubos                                  | 0.875 |
| Helicoidal                                  | 0.7   |
| De régimen turbulento (orificio, laberinto) | 0.5   |
| Vortex                                      | 0.4   |
| Auto compensados                            | 0.1   |
| Auto compensado perfecto                    | 0     |

Las relaciones de presión-caudal, suelen venir dadas por los fabricantes en forma gráfica, en la siguiente figura se muestra algunos las relaciones más características.




Figura 7.11 Relación Presión – Caudal en emisores

## Ecuación del orifico

Esta es una forma característica de los emisores de tipo turbulento. La descarga que se da en un aspersor viene expresada según la ecuación de Torricelli, es decir la ecuación para la descarga de un orificio.

$$q = C * A * \sqrt{2 * g * h}$$

Donde:

q: descarga del aspersor en la boquilla.

C: coeficiente de descarga.

A: área de la boquilla.

g: aceleración de la gravedad.

h: Presión del aspersor

El valor de  $C \approx 0.95$  a 0.98

Una de las aplicaciones más utilizadas de esta ecuación para el riego, es al establecer la relación de caudales versus presiones a través de lateral. A partir del caudal y presión de operación se puede calibrar esta ecuación, a continuación se describe un pequeño procedimiento que detalla este cálculo:

$$Q_0 = C * A \sqrt{2 * g * P_0}$$

despejamos los valores constantes y los expresamos en una nueva constante  $\boldsymbol{\hat{\lambda}}$  :

$$\frac{Q_o}{\sqrt{P_o}} = C * A * \sqrt{2 * g} = \lambda$$

luego esta relación de constantes se mantiene a lo largo de la tubería por lo que el caudal a la entrada esta expresado por:

$$Q_{Entrada} = \hbar \sqrt{P_{Entrada}}$$

de igual forma el caudal en la última salida se calcula:

$$Q_{distal} = \lambda \sqrt{P_{Distal}}$$

## Ejemplo. Distribución de presiones en redes de riego

En un sistema sólido de riego por aspersión se desea saber los caudales e intensidades de aplicación en las siguientes puntos. Entrada y final del lateral, inicio de la múltiple.

Caudal operación: 0.196 m<sup>3</sup>/h

Presión de operación : 20 m.c.a Esp asp. X Esp. Lat. : 8 X 8 : 64 m<sup>2</sup>

Altura del elevador: 60 cm

Datos del lateral:

Hf: 0.877 m.c.a

Diferencia de cotas: 22 cm subiendo

Datos de la múltiple Hf: 0.734 m.c.a

Diferencia de cotas: 0.18 cm subiendo

### **SOLUCION**

Ingreso los datos básicos y oprimo el botón de Calcular




Figura 7.12

# Cálculo del equipo de bombeo

En los sistemas de riego presurizado, lo común es la utilización de bombas centrífugas, para así compensar: pérdidas, elevación y presiones requeridas, con el fin de operar eficientemente nuestros sistemas. La acción de la bomba es la adición de energía cinética y potencial al agua, esta energía hará que el líquido efectúe trabajo, tal como circular por una tubería como subir a una mayor altura (Karassik,1982). Este principio se observa gráficamente en la figura 7.13 y es desarrollado matemáticamente por la ecuación de Bernoulli:




Figura 7.13 Modelo de equipo de bombeo

Energía entre la toma y la descarga:

$$P_{toma} + \mathbf{Z}_{toma} + \frac{\mathbf{V}_{toma}^{2}}{2g} + \mathbf{H}_{bomba} = P_{desc\,arg\,a} + \mathbf{Z}_{desc\,arg\,a} + \frac{\mathbf{V}_{desc\,arg\,a}^{2}}{2g} + \text{P\'erdidas}$$

donde:

P: Presión Z: Altura V: velocidad

H<sub>bomba</sub>: carga de la bomba

### Potencia de la bomba

La potencia hidráulica de la bomba se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$Potencia = \frac{\mathbf{Q} \bullet \mathbf{CDB}}{274 * \mathbf{Efic}}$$

donde:

Potencia: es la potencia hidráulica bruta, en Caballos de fuerza (Hp) Q: caudal del sistema (m3/h)

Q. caudai dei sistema (m5/m)

274: factor conversor de unidades

Efic: es la eficiencia del sistema moto-bomba (decimales)

CDB: es la carga dinámica de la bomba, sus unidades son en metros

y para su determinación se utiliza la siguiente ecuación:

$$CDB = (Presión_{desc arg a} + P\'{e}rdidas_{succi\'{o}n} + P\'{e}rdidas_{desc arg a} \pm \Lambda Z) \bullet 1.05$$

donde:

AZ : Diferencia de cotas entre la toma y la descarga 1.05: es el factor del 5% de las pérdidas secundarias.

### **NPSH**

La carga neta positiva de succión o NPSH es la diferencia entre la carga absoluta total en el lado de la succión y la carga de presión de vapor (Manual Durman Esquivel, 2000). Su importancia en un sistema de bombeo es que jamás se debe permitir que la presión del sistema caiga por debajo de la presión de vapor ya que se evaporaría el agua dentro del ducto.

\_\_\_\_\_

Para evitar que se alcance la presión de vapor dentro de la tubería se debe estimar el NPSH disponible en nuestro sistema y compararlo con el NPSH requerido por la bomba para mantener el agua por debajo de la presión de vapor. Siempre se cumple:

$$NPSH_{disponible} = P_{atm} - (Z_{succión} + PV + H_{succión})$$

 $NPSH_{disponible} > NPSH_{requerido}$ 

donde:

Patm: Presión atmosférica (ver cuadro de Patm vrs Altitud)  $Z_{Succión}$ : Diferencia de cotas entre la succión y la bomba Pv: Presión de vapor (ver cuadro de Pv vrs Temperatura)

H<sub>Succión</sub>: Pérdidas a través de la tubería de succión

Cuadro 7.10 Presión del atmosférica vrs Altitud

| Posición sobre el | Presión     |
|-------------------|-------------|
| nivel del Mar     | atmosférica |
| (m.s.n.m)         | (m.c.a)     |
| 0                 | 10.32       |
| 250               | 10.03       |
| 500               | 9.73        |
| 750               | 9.45        |
| 1000              | 9.17        |
| 1250              | 9.02        |
| 1500              | 8.64        |
| 1750              | 9.37        |
| 2000              | 8.11        |
| 2500              | 7.58        |
| 3000              | 7.05        |

Cuadro 7.11 Presión de vapor vrs temperatura

| Temperatura (°C) | Presión de Vapor (m.c.a) |
|------------------|--------------------------|
| 0                | 0.06                     |
| 5                | 0.09                     |
| 10               | 0.12                     |
| 15               | 0.17                     |
| 20               | 0.25                     |
| 25               | 0.33                     |
| 30               | 0.44                     |
| 35               | 0.58                     |
| 40               | 0.76                     |

## Selección de la bomba

Para la selección de una bomba con los datos de Potencia, CDB, y caudal podemos comparar en las curvas características de una bomba, siempre y cuando no se tengan NPSH disponibles menor que el requerido y si esta nos satisface nuestras necesidades se puede utilizar.

### Ejemplo. Selección de bomba

Para regar por aspersión unas hortalizas en San Isidro del Guarco (altitud: 1500, Temperatura media durante el riego 20°C), se desea seleccionar una bomba.

Los datos del sistema son:

Caudal necesario: 40 m3/h

Presión al final de la descarga: 24 m.c.a

La ubicación del equipo de bombeo es como se muestra a continuación:



Figura 7.14

#### Desarrollo

Primero se digitan los datos básicos para la selección




Figura 7.15

Luego se oprime el botón de Calcular y los resultados se muestran en la siguiente figura

| Eficiecia | 23 | Caudal(m3/hr) | Potencia (Hp) | Potencia (watts 30 | 40 | 18.23 | 13594.60 | 40 | 40 | 13.67 | 10195.95 | 50 | 40 | 10.94 | 8156.76 | 60 | 40 | 9.12 | 6797.30 | 70 | 40 | 7.81 | 5626.26 | 80 | 40 | 6.64 | 5097.97 | 30 | 40 | 6.08 | 4531.53 | 100 | 40 | 5.47 | 4078.38 | Presión de vapor 0.25 Se proponen Presión atmosférica 8.64 diferentes Carga dinámica de la bomba 37,464 NPSH disponible 6.11

Recuerde: el NPSH disponible debe ser mayor al NPSH requerido

Figura 7.16

valores

eficiencias

de