
Organización de computadoras

Lenguaje ensamblador


Esquema global

Lo que vimos hasta ahora



Esquema global


Arquitectura de Von Neumann



Esquema global

Arquitectura de Von Neumann

Ahora...




Programamos en un lenguaje de alto nivel (Pascal, Python, Ruby, Java, etc)

Los procesadores solo entienden binario

Compiladores

El compilador se encarga de generar código que la máquina entiende (binario) a partir de nuestro código de alto nivel






....

Begin

num := 5;

end
...

Compilador o Intérprete



0010101011...



El **Lenguaje Ensamblador**, también llamado **Assembler** o **Assembly**. Es otro lenguaje de programación común y corriente. Pero...

- 1. Es de bajo nivel y es un mapeo directo de las instrucciones de binario
- 2. Cada procesador tiene el propio

	Assembler	Compilación	Cód. Máquina
an Care 17	mov num, 5		1100111010
ÄŸZEN	move num, 5		0010101011
Qualcomm snapdragon	store 5, num		1110110000

Máquinas de *N* direcciones

Práctica 5

Ejercicio 1

Por cada dirección puedo utilizar una variable.

- De la práctica: escribir el programa que implemente F = [(A + B) / C] D
- Escribir en máquinas de 1, 2 y 3 direcciones.

<u>Nom</u> l	<u>bre</u>	<u>Tama</u>	<u>ño</u>	<u>Valor</u>	•
A:		1 byte	е	6	
B:		1 byte	9	4	
C:	1 byt	:e	2		
D:	1 byt	:e	1		
F:	1 by	te	?		
	•				

Práctica 5

Ejercicio 1

Non	<u>nbre</u> <u>Tan</u>	<u>naño</u>	<u>Valor</u>
A:	1 byte	6	
B:	1 byte	4	
C:	1 byte	2	
D:	1 byte	1	
F:	1 byte	?	

Las operaciones son:

- load: carga la variable en contexto (para poder usarla)
- add, sub, div: operación de suma, resta y división
- store: almacena del contexto a una variable

$$F = [(A + B) / C] - D$$

Maq. de 1 dirección	Maq. de 2 direcciones	Maq. de 3 direcciones
load A add B div C sub D store F	mov F, A add F, B div F, C sub F, D	add F, A, B div F, F, C sub F, F, D

Práctica 5

Ejercicio 2

Maq. de 1 dirección	Maq. de 2 direcciones	Maq. de 3 direcciones
load A add B div C sub D store F	mov F, A add F, B div F, C sub F, D	add F, A, B div F, F, C sub F, F, D

Suponiendo que cada cód. de operación ocupa 6 bits y las dir. son de 10 bits.


	M. de 1 dirección	M. de 2 direcciones	M. de 3 direcciones
Tam del prog en mem (cod.operación + op)	(5 x 6 bits) + (5 x 10 bits) 30 bits + 50 bits = 80 bits = 10 bytes	(4 x 6 bits) + (8 x 10 Bits) 24 bits + 80 bits = 104 bits = 13 bytes	(3 x 6 bits) + (9 x 10 bits) 18 bits + 90 bits = 108 bits = 13,5 bytes
Cant de accesos a mem (instrucciones (MI) + operandos (MD))	MI = 5 accesos MD = 5 accesos = 10 accesos	MI= 4 accesos MD= 1° inst, 2 accesos MD= 3 x 3 = 9 accesos = 15 accesos	MI= 3 accesos MD= 3 x 3 = 9 = 12 accesos

MSX88

En esta cursada veremos el lenguaje ensamblador de los procesadores de la familia **Intel 8086**.

- Maneja operaciones de **2 direcciones**.
- Posee 4 registros: AX, BX, CX, DX
- Los números negativos se representan en Ca2
- Vamos a hacer uso del simulador **MSX88** (solo Windows) que se puede descargar en la plataforma de la materia.

MSX88



Almacenamiento

Los datos pueden estar en memoria (variables) o en registros.

Variables


```
<nombre> DB <valor inicial> (8 bits/1 byte) <nombre> DW <valor inicial> (16 bits/2 bytes)
```

Ejemplos

varl	DB	10
var2	DW	? (No inicializado)
tabla	DB	1, 2, 3, 4, 5
string	DB	"Esto es un string" (ASCII)
var3	DW	OABCDH (Hexadecimal)
var4	DB	10101010 B (Binario)

Registros

Son 4, cada uno tiene parte baja (L) y parte alta (H). Cada parte puede almacenar 1 byte



Memoria y posicionamiento

Este procesador puede direccionar una memoria de 16 bits. Es decir, que tenemos 2^16 celdas de memoria que podemos utilizar.


- Por simpleza, la dirección de cada celda se pone en *Hexadecimal*.
- Cada celda de memoria puede almacenar 1 byte de datos

Cuando escribimos código debemos indicar en qué posición de la memoria queremos operar.

Esto se consigue con la sentencia ORG

Sintaxis

ORG < dirección de memoria >



Valor de la celda

Memoria y posicionamiento

Usualmente definimos las variables a partir de la posición 1000H y el código de nuestro

programa a partir de la posición 2000H

ORG 1000H

num_1DB 5 num_2 DB

num_3 DB 016H

num_4 DW 01234H


ORG 2000H

...; El código de mi programa principal

10

HLT; Esta línea y la de abajo siempre deben ir

END



L H

Transferencia

La manera de transferir información es a partir de la sentencia MOV

ORG 1000H

```
num_1 DB 5
num_2 DB 10
num_3 DB 016 H
num_4 DW 01234 H
```

ORG 2000H

```
mov AL, num_1; Copio num_1 a la parte baja de AX mov AH, num_2; Copio num_2 a la parte alta de AX mov DX, num_4; Copio los 16 bits de num_4 al registro DX mov CX, DX; Copio el registro DX al registro CX mov num_1, AH; Copio el valor de AH a la variable num_1 mov num_1, num_2; PROHIBIDO

mov num_1, [BX]; PROHIBIDO

Las operacione
```

Las operaciones donde ambos operandos acceden a memoria están prohibidos

Modos de direccionamiento

Hay 4 modos de direccionamiento que se pueden utilizar

Inmediato

mov AL, 9

Se utiliza un valor fijo. No requiere acceso a memoria para obtener dicho valor

Directo

mov AL, num_1

Se requiere un acceso extra a memoria para tomar el valor de la variable

Directo por registro

mov AL, AH

El valor del operando se encuentra en el registro indicado.
No requiere acceso a memoria

Indirecto por reg.

mov BX, 1000H mov AL, [BX]


El registro BX puede servir como puntero. Requiere un acceso extra a memoria.

Direccionamiento indirecto por registro


Indirecto por reg.

mov BX, 1000H mov AL, [BX]

El registro BX puede servir como puntero. Requiere un acceso extra a memoria.



Se puede usar *OFFSET* para obtener la dirección de una variable Ej.: mov BX, OFFSET num_1



Aritmética y lógica

Aritmética

Contamos con varias operaciones aritméticas


ORG 1000H

num_1 DW 5 num_2 DW 10 res DW ?

ORG 2000H

MOV AX, num_1; Copio valor de num_1 a AX ADD AX, num_2; Sumo el valor de num_2 a AX MOV res, AX; Guardo el resultado en la variable res HLT END

Estas operaciones setean los flags que conocemos!



Pregunta...

¿ADD num_1, num_2?

NO! Ambos operandos no pueden acceder a memoria!

Aritmética

IMPORTANTE! Cuando operamos no se tiene en cuenta el carry de operaciones anteriores. Por suerte contamos con:

Útil para operaciones que podrían "irse de rango"

Contamos con incremento/decremento

Aritmética

IMPORTANTE! Hay casos en los que solo queremos consultar el estado de los flags sin afectar los operandos

CMP OP1, OP2 — OP1 - OP2

Solo setea los flags. No modifica OP1


Veremos que esto resulta **indispensable** cuando veamos los **saltos**

Lógica

También tenemos las operaciones lógicas conocidas!

Todas estas operaciones también setean los flags!

Ejemplo




Saltos


Saltos

Los saltos permiten ir a un determinado punto del código indicado por una etiqueta

Flujo normal de ejecución



Flujo de ejecución con saltos



Saltos

Las sentencias de saltos son las siguientes. Las condiciones se basan sobre los flags

- JMP etiq
- ☐ Salto incondicional

- JS etiq
- \square Salto si S == 1
- JNS etiq
- \square Salto si \sim S (S == 0)

• **JZ** etiq

- \square Salto si Z == 1
- **JNZ** etiq
- \square Salto si \sim Z (Z == 0)


• **JC** etiq

- \square Salto si C == 1
- **JNC** etiq
- \square Salto si ~ C (C == 0)

• **JO** etiq

- □ Salto si O == 1
- **JNO** etiq
- □ Salto si ~ O (O == 0)

Flujo de ejecución con saltos



Ejemplo saltos

