

# L1.2 UNIDADES FUNCIONALES DE UN COMPUTADOR


 $\mathbf{D}/1$ 




# Tema 1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS

- Introducción
- Algunos conceptos de hardware
  - L 1.2 Unidades funcionales de un computador
  - L.1.3 Tipos de computadores
- Algunos conceptos de software








#### Memoria

- Es la unidad donde se almacenan tanto los datos como las instrucciones. Existen dos tipos básicos de memoria, diferenciados principalmente por su velocidad.
  - Memoria principal, o central, o interna.
  - Memoria masiva auxiliar, secundaria o externa.



D/5



# Memoria interna (M)

- Actúa con gran velocidad → ligada directamente a las unidades más rápidas (UC y ALU).
- Para que un programa se ejecute debe estar almacenado (cargado) en la memoria principal.
- Son circuitos integrados (IC).
- Por lo general es volátil.
- Estructurada en posiciones (palabras de memoria) de un determinado número de bits.
  - Para leer o escribir una información es necesario dar la dirección de la posición.



#### Memoria externa, masiva auxiliar, o secundaria.

- Dispositivos tales como discos, dispositivos flash USB, y cintas magnéticas y ópticas.
- Más capaz que la memoria principal (del orden de 100 a 1.000 veces mayor).
- Más lenta que la memoria principal (del orden de 10.000 a 100.000 veces menor).
- Es permanente.
- Lugar de almacenamiento permanente de datos y programas (que se irán cargando en la memoria principal según se vayan necesitando)


D/7



Unidad de tratamiento, unidad de procesamiento, camino de datos, unidad aritmético-lógica o ALU (*Arithmetic Logic Unit*)

#### Contiene:


- circuitos electrónicos con los que se hacen las operaciones de tipo aritmético y de tipo lógico.
- Registros (R) que almacenan temporalmente los datos con los que directamente opera.
   Dato 1 Dato 2







# Detecta señales de estado (eléctricas) procedentes de las distintas unidades. Capta de la memoria una a una las instrucciones máquina del programa, y genera señales de control dirigidas a todas las unidades, monitorizando las operaciones que implican la ejecución de la instrucción. \*\*Memoria principal (M) (Juliados centrales de las distintas unidades.\*\* \*\*Memoria principal (M) (Juliados centrales de las distintas unidades.\*\* \*\*Internada (E) (Juliados centrales de las distintas unidades.\*\* \*\*Internada (E) (Juliados centrales de las distintas unidades.\*\* \*\*Internada (E) (Juliados centrales de las distintas unidades en distintas unidades.\*\* \*\*Internada (E) (Juliados centrales de las distintas unidades.\*\* \*\*Inter



### Tiempo de ejecución de un programa

- Cada instrucción *i* consume un nº predeterminado de ciclos *c*;
- Llamando te al tiempo de ejecución de un programa:

$$te \ = \ c_1 \cdot T + \ c_2 \cdot T + \cdots c_i \cdot T + \cdots + c_{NI} \cdot T = T \cdot \sum\nolimits_{i=1}^{NI} c_i$$

• Pero el nº medio de ciclos por instrucción es:

$$NCI = \frac{c_1 + c_2 + \cdots + c_{NI}}{NI} = \frac{\sum_{i=1}^{NI} c_i}{NI}$$

• Con lo que:


$$te = NI \cdot NCI \cdot T = \frac{NI \cdot NCI}{F}$$


D / 11



# Concepto de "bus"

- Conexión eléctrica entre unidades,
  - Serie.
  - Paralelo (8, 16, 32, 64 o 128 hilos conductores en paralelo).





# Medida de prestaciones de la memoria

- Capacidad de la memoria
  - principal (en GB).
  - masiva (en GB, TB).
- Tiempo de acceso (de lectura y de escritura)
  - Memoria Principal (del orden de decenas de *ns*).
  - Disco magnético (del orden de decenas de ms).



# Medidas de prestaciones de los buses de comunicación

- Ancho de banda, caudal, o tasa (velocidad) de transferencia:
  - cantidad de información transferida por segundo entre una unidad y otra (p.e. 8 Mbytes/s).

D / 15



# Rendimiento (velocidad) del procesador

- Velocidad del procesador:
  - Frecuencia de reloj (MHz o GHz),
  - MIPS: Millones de instrucciones máquina por segundo.

$$MIPS = \frac{NI}{t_e \cdot 10^6}$$

MegaFLOPS: Millones de operaciones con nº reales de 64 bits por segundo.

$$\mathsf{MFLOPS} = \frac{N^{\circ} \ operaciones \ en \ coma \ flotante}{t_{e} \cdot 10^{6}}$$

- FLOPS: floating point operations per second
- Problema: ¿qué instrucciones?



#### Conjuntos de programas de prueba (benchmarks)

- Supercomputadores: Linpack
  - http://www.top500.org/lists/linpack.php
  - Resolución de un sistema lineal de ecuaciones (100, 1000, ETC.)
    - Megaflops
- SPEC: programas muy diversos
  - SPEC2000 (compresión de datos, procesamiento de textos, juego del ajedrez, redes neuronales artificiales)
    - La medida no tiene unidades, se utiliza un ordenador predeterminado como referencia.

D / 17



# Un poco de tecnología: ¿qué es un microprocesador?

- El desarrollo extraordinario de la informática ha sido motivado fundamentalmente por los avances en la Electrónica.
  - En la actualidad el dispositivo electrónico básico para procesar o memorizar información es el transistor.
- Tubo de vacío o válvula
   Transistor (1947)
   (tríodo 1907)









18





