Programación a Nivel-Máquina I: Conceptos Básicos

Estructura de Computadores Semana 2

Bibliografía:

[BRY11] Cap.3 Computer Systems: A Programmer's Perspective. Bryant, O'Hallaron. Pearson, 2011

Signatura ESIIT/C.1 BRY com

Transparencias del libro CS:APP, Cap.3

Introduction to Computer Systems: a Programmer's Perspective

Autores: Randal E. Bryant y David R. O'Hallaron

Guía de trabajo autónomo (4h/s)

- **Lectura:** del Cap.3 CS:APP (Bryant/O'Hallaron)
 - Historical perspective, Program Encodings, Data Formats, Accessing Info.
 - 3.1 3.4 pp.187-211
 - Procedures, Stack frame, Transferring control (opcional por ahora)
 - 3.7.1 3.7.2 pp.253-257
 - x86-64, History, Overview, Accessing Info., hasta Arithmetic
 - 3.13 3.13.3 pp.301-311
- **Ejercicios:** del Cap.3 CS:APP (Bryant/O'Hallaron)
 - Probl. 3.1 3.5 pp.204, 208, 210-211
 - Probl. 3.30 p.257
 - Probl. 3.46 3.47 pp.305, 310

Bibliografía:

Programación Máquina I: Conceptos Básicos

- Historia de los procesadores y arquitecturas de Intel
- Lenguaje C, ensamblador, código máquina
- Conceptos básicos asm: Registros, operandos, move
- Intro a x86-64

Procesadores Intel x86

Dominan totalmente mercado portátil/sobremesa/servidor

Diseño evolutivo

- Compatible ascendentemente hasta el 8086, introducido en 1978
- Va añadiendo características conforme pasa el tiempo

Computador con repertorio instrucciones complejo (CISC)

- Muchas instrucciones diferentes, con muchos formatos distintos
 - Pero sólo un pequeño subconjunto aparece en programas Linux
- Difícil igualar prestaciones Computadores Repertorio Instr. Reducido (RISC)
- Sin embargo, Intel lo ha conseguido
 - En lo que a velocidad se refiere. No tanto en (bajo) consumo.

Evolución Intel x86: Hitos significativos

Nombre Fecha Transistores MHz

■ 8086 1978 29K 5-10


Primer procesador Intel 16-bit. Base para el IBM PC & MS-DOS

Espacio direccionamiento 1MB

■ 386 1985 275K 16-33

- Primer procesador Intel 32-bit de la familia IA32 (x86)
- Agregó "direccionamiento plano" ("flat addressing")
- Capaz de arrancar Unix
- Linux/gcc 32-bit no usa instrucciones introducidas en modelos posteriores
- Pentium 4F 2004 125M 2800-3800
 - Primer procesador 64-bit Intel, familia Intel 64 (EM64t, x86-64)
- Core i7 2008 731M 2667-3333
 - 4 cores, hyperthreading (2 vías)

Procesadores Intel x86: Visión General




IA: siempre redefinido como "última Arquitectura Intel"

Procesadores Intel x86, cont.

■ Evolución de las máquinas

386	1985	0.3M
Pentium	1993	3.1M
Pentium/MMX	1997	4.5M
PentiumPro	1995	6.5M
Pentium III	1999	8.2M
Pentium 4	2001	42M
Core 2 Duo	2006	291M
Core i7	2008	731M



Microfotografía de un dado Core i7

Características añadidas

- Instrucciones de soporte para operación multimedia
 - Operaciones paralelas con datos 1B, 2B y 4-byte, tanto enteros & p. flot.
- Instrucciones para posibilitar operaciones condicionales más eficientes

■ Evolución Linux/GCC

2 etapas principales: 1) soporte 32-bit 386. 2) soporte 64-bit x86-64

Más Información

- Procesadores Intel (Wikipedia)
- Microarquitecturas Intel

List_of_Intel_microprocessors

ark.intel.com

List_of_Intel_CPU_microarchitectures

Wikipedia EMT64 / EM64T / x86_64

Nueva especie: ia64, IPF*, Itanium,...

Nombre Fecha Transistores

■ Itanium 2001 10M

- Primer intento de arquitectura 64-bit: inicialmente denominada IA64
- Repertorio instr. radicalmente nuevo, diseñado para altas prestaciones
- Puede ejecutar programas IA32 anteriores
 - "motor x86 a bordo"
- Proyecto conjunto con Hewlett-Packard
- Itanium 2 2002 221M
 - Gran aumento de prestaciones
- Itanium 2 Dual-Core 2006 1.7B
- Itanium no ha cuajado en el mercado
 - Sin compatibilidad ascendente, sin apoyo buen compilador
 - Pentium 4 salió "demasiado bueno"

Clones x86: Advanced Micro Devices (AMD)

Históricamente

- AMD ha ido siguiendo a Intel en todo
- CPUs un poco más lentas, mucho más baratas

Y entonces

- Reclutaron los mejores diseñadores de circuitos de Digital Equipment
 Corp. y otras compañías con tendencia descendente
- Construyeron el Opteron: duro competidor para el Pentium 4
- Desarrollaron x86-64, su propia extensión a 64 bits

Los 64-Bit de Intel

- Intel intentó un cambio radical de IA32 a IA64
 - Arquitectura totalmente diferente (Itanium)
 - Ejecuta código IA32 sólo como herencia*
 - Prestaciones decepcionantes
- AMD intervino con una Solución Evolutiva
 - x86-64 (ahora llamado "AMD64")
- Intel se sintió obligado a concentrarse en IA64
 - Difícil admitir error, o admitir que AMD es mejor
- 2004: Intel anuncia extensión EM64T de la IA32
 - Extended Memory 64-bit Technology
 - Casi idéntica a x86-64
- Todos los procesadores x86 salvo gama baja soportan x86-64
 - Pero gran cantidad de código se ejecuta aún en modo 32-bits

Nosotros veremos:

■ IA32

El x86 tradicional

x86-64/EM64T

- El "nuevo" estándar
- Comentaremos brevemente las diferencias

Presentación

- El libro presenta IA32 en las Secciones 3.1—3.12
- Cubre x86-64 en 3.13
- Nosotros los veremos a la vez
- Las prácticas se concentran en IA32


Programación Máquina I: Conceptos Básicos

- Historia de los procesadores y arquitecturas de Intel
- Lenguaje C, ensamblador, código máquina
- Conceptos básicos asm: Registros, operandos, move
- Intro a x86-64

Definiciones

- Arquitectura: (también arquitectura del repertorio de instrucciones: ISA) Las partes del diseño de un procesador que se necesitan entender para escribir código ensamblador.
 - Ejemplos: especificación del repertorio de instrucciones, registros.
- Microarquitectura: Implementación de la arquitectura.
 - Ejemplos: tamaño de las caches y frecuencia de los cores.
- Ejemplo de ISAs (Intel): x86, IA, IPF

Perspectiva del Programador en Ensamblador




- Archivo de registros
 - Datos del programa muy utilizados
- Códigos de condición / flags de estado
 - Almacenan información estado sobre la operación aritmética más reciente
 - Usados para bifurcación condicional

Memoria

- Array direccionable por bytes
- Código, datos usuario, (algo) datos SO
- Incluye pila, usada para llamadas a procedimientos

Convertir C en Código Objeto

- Código en ficheros p1.c p2.c
- Compilar con el comando: gcc -01 p1.c p2.c -o p
 - Usar optimizaciones básicas (-O1)
 - Poner binario resultante en fichero p



Compilar a ensamblador

Código C

```
int sum(int x, int y)
{
  int t = x+y;
  return t;
}
```

Ensamblador IA32 generado

```
sum:
   pushl %ebp
   movl %esp,%ebp
   movl 12(%ebp),%eax
   addl 8(%ebp),%eax
   popl %ebp
   ret
```

Algunos compiladores usan la instrucción "leave" *

Obtenerlo con el comando

/usr/local/bin/gcc -01 -S code.c

Produce el fichero code.s

Características Ensamblador: Tipos de Datos

- Datos "enteros" de 1, 2, ó 4 bytes
 - Valores de datos
 - Direcciones (punteros sin tipo)
- Datos en punto flotante de 4, 8, ó 10 bytes
- No hay tipos compuestos como arrays o estructuras
 - Tan sólo bytes ubicados contiguamente (uno tras otro) en memoria

Características ensamblador: Operaciones

- Realizan función aritmética sobre datos en registros o memoria
- **Transfieren** datos entre memoria y registros
 - Cargar datos de memoria a un registro
 - Almacenar datos de un registro en memoria
- Transferencia de control
 - Llamadas incondicionales a procedimientos / retornos desde ellos
 - Saltos condicionales

Código Objeto

Código para sum

0x401040 <sum>:
0x55
0x89
0xe5
0x8b
0x45
0x0c
0x03
0x45
0x08
0x5d
• 11 by

0xc3

- 11 bytes total
- Cada instrucción1, 2, ó 3 bytes
- Empieza en direcc. 0x401040

Ensamblador

- Traduce .s pasándolo a .o
- Instrucciones codificadas en binario
- Imagen casi completa del código ejecutable
- Le faltan enlaces entre código de ficheros diferentes

Enlazador

- Resuelve referencias entre ficheros
- Combina con libs. de tiempo ejec. estáticas*
 - P.ej., código para malloc(), printf()
- Algunas libs. son dinámicamente enlazadas**
 - En enlace ocurre cuando el programa empieza a ejecutarse

Ejemplo de Instrucción Máquina

```
int t = x+y;
```

```
addl 8(%ebp),%eax
```

Similar a la expresión:

```
x += y
```

Más precisamente:

```
int eax;
int *ebp;
eax += ebp[2]
```

0x80483ca: 03 45 08

■ Código C

Suma dos enteros con signo

Ensamblador

- Suma 2 enteros de 4-byte
 - Palabras "long" en jerga GCC
 - Misma instrucción, ya sea con o sin signo
- Operandos:

```
x: Registro %eax
```

- Devolver valor func. en %eax

■ Código Objeto

- Instrucción de 3-byte
- Almacenada en dir. 0x80483ca

Desensamblando Código Objeto

Desensamblado

```
080483c4 <sum>:
 80483c4:
           55
                     push
                            %ebp
80483c5: 89 e5
                            %esp,%ebp
                     mov
80483c7: 8b 45 0c
                            0xc(%ebp),%eax
                     mov
80483ca: 03 45 08 add
                            0x8(%ebp),%eax
 80483cd:
           5d
                            %ebp
                     pop
 80483ce:
           c3
                     ret
```

Desensamblador

```
objdump -d p
```

- Herramienta útil para examinar código objeto
- Analiza el patrón de bits de series de instrucciones
- Produce versión aproximada del código ensamblador (correspondiente)
- Puede ejecutarse sobre el fich. a .out (ejecutable completo) ó el .o

Desensamblado Alternativo

Objeto

0x401040: 0x55 0x89 0xe5 0x8b 0x45 0x0c 0x03 0x45 0x08 0x5d 0xc3

Desensamblado

```
Dump of assembler code for function sum:
0x080483c4 < sum + 0 > :
                          push
                                  %ebp
0x080483c5 < sum + 1>:
                                  %esp,%ebp
                          mov
0x080483c7 < sum + 3>:
                                  0xc(%ebp), %eax
                          mov
0x080483ca < sum + 6>:
                          add
                                  0x8(%ebp), %eax
0x080483cd < sum + 9>:
                                  %ebp
                          pop
0x080483ce < sum + 10>:
                          ret
```

Desde el Depurador gdb

```
gdb p
disassemble sum
```

Desensamblar procedimiento

```
x/11xb sum
```

Examinar 11 bytes a partir de sum

¿Qué se puede Desensamblar?

```
% objdump -d WINWORD.EXE
WINWORD.EXE: file format pei-i386
No symbols in "WINWORD.EXE".
Disassembly of section .text:
30001000 <.text>:
30001000: 55
                        push
                               %ebp
30001001: 8b ec
                               %esp,%ebp
                        mov
30001003: 6a ff
                      push
                               $0xffffffff
30001005: 68 90 10 00 30 push
                               $0x30001090
3000100a: 68 91 dc 4c 30 push
                               $0x304cdc91
```


- Cualquier cosa que se pueda interpretar como código ejecutable
- El desensamblador examina bytes y reconstruye el fuente asm.

Programación Máquina I: Conceptos Básicos

- Historia de los procesadores y arquitecturas de Intel
- Lenguaje C, ensamblador, código máquina
- Conceptos básicos asm: Registros, operandos, move
- Intro a x86-64

Motivos nombre

Registros Enteros (IA32)



Mover Datos: IA32

Mover Datos

mov1 Source, Dest *

- Tipo de Operandos
 - Inmediato: Datos enteros constantes
 - Ejemplo: \$0x400, \$-533
 - Como constante C, pero con prefijo \\$'
 - Codificado mediante 1, 2, ó 4 bytes
 - Registro: Alguno de los 8 registros enteros
 - Ejemplo: %eax, %edx
 - Pero %esp y %ebp reservados para usos especiales
 - Otros tienen usos especiales con instrucciones particulares
 - Memoria: 4 bytes consecutivos mem. en dirección dada por un registro
 - Ejemplo más sencillo: (%eax)
 - Hay otros diversos "modos de direccionamiento"

%eax
%ecx
%edx
%ebx
%esi
%edi
%esp
%ebp

Combinaciones de Operandos movl

```
Source Dest Src, Dest
              Análogo C
```

Ver resto instrucciones transferencia (incluyendo pila) en el libro No se puede transferir Mem-Mem con sólo una instrucción

Modos Direccionamiento a memoria sencillos

- Indirecto reg. (R) Mem[Reg[R]]
 - El registro R indica la dirección de memoria

```
movl (%ecx),%eax
```

- Desplazamiento D(R) Mem[Reg[R]+D]
 - El registro R indica el inicio de una región de memoria
 - La constante de desplazamiento D indica el offset*

```
movl 8(%ebp), %edx
```

Usando los Modos Direccionamiento sencillos

```
void swap(int *xp, int *yp)
{
  int t0 = *xp;
  int t1 = *yp;
  *xp = t1;
  *yp = t0;
}
```

```
swap:
 pushl %ebp
                          Ajuste
 movl %esp,%ebp
 pushl %ebx
 movl 8(%ebp), %edx
        12(%ebp), %ecx
 movl
 movl (%edx), %ebx
                          Cuerpo
 movl (%ecx), %eax
 movl %eax, (%edx)
 movl
        %ebx, (%ecx)
        %ebx
 popl
 popl
        %ebp
                          Fin
  ret
```

Usando los Modos Direccionamiento sencillos

```
void swap(int *xp, int *yp)
{
  int t0 = *xp;
  int t1 = *yp;
  *xp = t1;
  *yp = t0;
}
```


swap:

```
pushl %ebp
                        Ajuste
movl %esp,%ebp
pushl %ebx
mov1 8(%ebp), %edx
movl 12(%ebp), %ecx
movl (%edx), %ebx
                        Cuerpo
movl (%ecx), %eax
movl %eax, (%edx)
movl %ebx, (%ecx)
popl %ebx
      %ebp
popl
ret
```

Comprendiendo swap*

```
void swap(int *xp, int *yp)
{
  int t0 = *xp;
  int t1 = *yp;
  *xp = t1;
  *yp = t0;
}
```

Registro	Valor
%edx	хр
%ecx	ур
%ebx	t0
%eax	t1



```
movl 8(%ebp), %edx # edx = xp
movl 12(%ebp), %ecx # ecx = yp
movl (%edx), %ebx # ebx = *xp (t0)
movl (%ecx), %eax # eax = *yp (t1)
movl %eax, (%edx) # *xp = t1
movl %ebx, (%ecx) # *yp = t0
```





%edx

%ecx


%ebx

%esi

%edi


%esp

%ebp 0x104



```
movl 8(%ebp), %edx # edx = xp
movl 12(%ebp), %ecx # ecx = yp
movl (%edx), %ebx # ebx = *xp (t0)
movl (%ecx), %eax # eax = *yp (t1)
movl %eax, (%edx) # *xp = t1
movl %ebx, (%ecx) # *yp = t0
```





%edx 0x124

%ecx


%ebx

%esi

%edi


%esp

%ebp 0x104




```
movl 8(%ebp), %edx # edx = xp
movl 12(%ebp), %ecx # ecx = yp
movl (%edx), %ebx # ebx = *xp (t0)
movl (%ecx), %eax # eax = *yp (t1)
movl %eax, (%edx) # *xp = t1
movl %ebx, (%ecx) # *yp = t0
```






%ebp

0x104



```
movl 8(%ebp), %edx # edx = xp
movl 12(%ebp), %ecx # ecx = yp
movl (%edx), %ebx # ebx = *xp (t0)
movl (%ecx), %eax # eax = *yp (t1)
movl %eax, (%edx) # *xp = t1
movl %ebx, (%ecx) # *yp = t0
```






```
123
                        0x124
              456
                        0x120
                        0x11c
                        0x118
      Offset
                        0x114
         12
              0x120
yp
                        0x110
          8
              0x124
хp
                        0x10c
          4
             Dir.retornol
                        0x108
%ebp
                        0x104
         -4
                        0x100
```

```
movl 8(%ebp), %edx # edx = xp
movl 12(%ebp), %ecx # ecx = yp
movl (%edx), %ebx # ebx = *xp (t0)
movl (%ecx), %eax # eax = *yp (t1)
movl %eax, (%edx) # *xp = t1
movl %ebx, (%ecx) # *yp = t0
```


Comprendiendo swap



```
123
                        0x124
              456
                        0x120
                        0x11c
                        0x118
      Offset
                        0x114
         12
              0x120
yp
                        0x110
          8
              0x124
хp
                        0x10c
          4
             Dir.retornol
                        0x108
%ebp
                        0x104
         -4
                        0x100
```

```
movl 8(%ebp), %edx # edx = xp
movl 12(%ebp), %ecx # ecx = yp
movl (%edx), %ebx # ebx = *xp (t0)
movl (%ecx), %eax # eax = *yp (t1)
movl %eax, (%edx) # *xp = t1
movl %ebx, (%ecx) # *yp = t0
```


Comprendiendo swap




```
456
                        0x124
              456
                        0x120
                        0x11c
                        0x118
      Offset
                        0x114
         12
              0x120
yp
                        0x110
          8
              0x124
хp
                        0x10c
          4
             Dir.retornol
                        0x108
%ebp
                        0x104
         -4
                        0x100
```

```
movl 8(%ebp), %edx # edx = xp
movl 12(%ebp), %ecx # ecx = yp
movl (%edx), %ebx # ebx = *xp (t0)
movl (%ecx), %eax # eax = *yp (t1)
movl %eax, (%edx) # *xp = t1
movl %ebx, (%ecx) # *yp = t0
```

Comprendiendo swap





```
movl 8(%ebp), %edx # edx = xp
movl 12(%ebp), %ecx # ecx = yp
movl (%edx), %ebx # ebx = *xp (t0)
movl (%ecx), %eax # eax = *yp (t1)
movl %eax, (%edx) # *xp = t1
movl %ebx, (%ecx) # *yp = t0
```

Modos Direccionamiento a memoria completos

■ Forma más general

D(Rb,Ri,S) Mem[Reg[Rb]+S*Reg[Ri]+D]

■ D: "Desplazamiento" constante 1, 2, ó 4 bytes

Rb: Registro base: Cualquiera de los 8 registros enteros

■ Ri: Registro índice: Cualquiera, excepto %esp

Tampoco es probable que se use %ebp

S: Factor de escala: 1, 2, 4, ú 8 (¿por qué esos números?)

Casos Especiales

(Rb,Ri) Mem[Reg[Rb]+Reg[Ri]]

D(Rb,Ri) Mem[Reg[Rb]+Reg[Ri]+D]

(Rb,Ri,S) Mem[Reg[Rb]+S*Reg[Ri]]

Programación Máquina I: Conceptos Básicos

- Historia de los procesadores y arquitecturas de Intel
- Lenguaje C, ensamblador, código máquina
- Conceptos básicos asm: Registros, operandos, move
- Intro a x86-64

Representación Datos: IA32 + x86-64

Tamaño de Objetos C (en Bytes)

Tipo de Datos C	Normal 32-bit	Intel IA32	x86-64
unsigned	4	4	4
• int	4	4	4
long int	4	4	8
- char	1	1	1
short	2	2	2
float	4	4	4
double	8	8	8
long double	8	10/12	16
- char *	4	4	8

^{o cualquier otro puntero}

Registros Enteros x86-64

%rax	%eax	%r8	%r8d
%rbx	%ebx	%r9	%r9d
%rcx	%ecx	%r10	%r10d
%rdx	%edx	%r11	%r11d
%rsi	%esi	%r12	%r12d
%rdi	%edi	%r13	%r13d
%rsp	%esp	%r14	%r14d
%rbp	%ebp	%r15	%r15d

- Extiende los registros anteriores. Añade 8 nuevos.
- Hace %ebp / %rbp de propósito general

Instrucciones

■ palabra Long I (4 Bytes) → palabra Quad q (8 Bytes)

Nuevas instrucciones:

- mov1 → movq
- addl → addq
- sall → salq
- etc.

instrucciones 32-bit que generan resultados 32-bit

- Ajustan los bits más significativos del registro destino a 0
- Ejemplo: addl

Código de 32-bit para swap

```
void swap(int *xp, int *yp)
{
  int t0 = *xp;
  int t1 = *yp;
  *xp = t1;
  *yp = t0;
}
```

swap:

```
pushl %ebp
                        Ajuste
movl %esp, %ebp
                        Inicial
pushl %ebx
      8 (%ebp), %edx
movl
      12(%ebp), %ecx
movl
movl (%edx), %ebx
                        Cuerpo
movl (%ecx), %eax
      %eax, (%edx)
movl
movl
      %ebx, (%ecx)
      %ebx
popl
      %ebp
popl
                        Fin
ret
```

Código de 64-bit para swap

swap:

```
void swap(int *xp, int *yp)
{
  int t0 = *xp;
  int t1 = *yp;
  *xp = t1;
  *yp = t0;
}
```

```
Ajuste Inicial

movl (%rdi), %edx
movl (%rsi), %eax
movl %eax, (%rdi)
movl %edx, (%rsi)

ret

Fin
```

- Los operandos se pasan en registros (¿por qué ventajoso?)
 - Primero (xp) en %rdi, segundo (yp) en %rsi
 - Punteros 64-bit
- No requiere operaciones en pila
- Datos 32-bit
 - Datos mantenidos en registros %eax y %edx
 - operación movl (no q)

Código de 64-bit para swap long int

```
Ajuste
void swap(long *xp, long *yp)
                                        (%rdi), %rdx
                               movq
  long t0 = *xp;
                                        (%rsi), %rax
                               movq
  long t1 = *yp;
                                                         Cuerpo
                                        %rax, (%rdi)
                               movq
  *xp = t1;
                                        %rdx, (%rsi)
  *yp = t0;
                               movq
                               ret
```

swap 1:

Datos 64-bit

- Datos mantenidos en registros %rax y %rdx
- operación movq (no l)
 - "q" viene de quad-word

Programación Máquina I: Resumen

- Historia de los procesadores y arquitecturas de Intel
 - Diseño evolutivo lleva a muchas peculiaridades y artefactos
- Lenguaje C, ensamblador, código máquina
 - El compilador debe transformar sentencias, expresiones, procedimientos, en secuencias de instrucciones de bajo nivel
- Conceptos básicos asm: Registros, operandos, move
 - Las instrucciones move x86 cubren amplia gama de formas de movimiento de datos (transferencia)
- Intro a x86-64
 - Un cambio importante respecto al estilo de código visto en IA32

Guía de trabajo autónomo (4h/s)

- **Estudio:** del Cap.3 CS:APP (Bryant/O'Hallaron)
 - Historical perspective, Program Encodings, Data Formats, Accessing Info.
 - 3.1 3.4 pp.187-211
 - Probl. 3.1 3.5 pp.204, 208, 210-211
 - Procedures, Stack frame, Transferring control (opcional por ahora)
 - 3.7.1 3.7.2 pp.253-257
 - Probl. 3.30 p.257
 - x86-64, History, Overview, Accessing Info., hasta Arithmetic
 - 3.13 3.13.3 pp.301-311
 - Probl. 3.46 3.47 pp.305, 310

Bibliografía: