

# RC-X800 激光导航旗舰扫拖机器人（演示型号） 使用说明书

本手册为 RobotCare AI 平台合成演示数据，型号与参数均为虚构，与任何真实品牌无关。

产品定位：旗舰款，激光雷达导航 + 3D 避障 + 多楼层地图管理。

使用本产品前请完整阅读本说明书，并妥善保管以备查阅。

本说明书包含安装、使用、维护、故障排查与错误码速查等内容。

## 安全注意事项

出现冒烟、焦味、异常发热、电池鼓包或漏液等情况时，请立即停止使用，在确保人身安全的前提下断开电源，远离可燃物，并联系官方售后。

严禁自行拆机、维修主板或内部电路、短接充电触点、改装电池或电源，上述行为可能导致起火、触电与设备损坏。

机器人或基站内部进水后不得继续通电，请断电并联系售后处理。

清洁维护前请关闭电源开关；儿童与宠物应在成人看护下远离运行中的设备。

## 产品规格与结构

吸力 6000Pa，五档可调；电池容量 5600mAh，续航约 210 分钟。

顶部激光雷达（LDS）建图，前方 3D 结构光避障，识别常见障碍物。

支持多楼层地图、地图备份恢复、禁区与虚拟墙设置。

最大越障高度约 20 毫米，支持 2.4GHz/5GHz Wi-Fi。

装箱清单：主机、基站、电源线、清洁工具、备用滤网与本说明书。

## 安装与首次使用

将基站放置在硬质平整地面并靠墙，前方保留 1.5 米、两侧各 0.5 米空间，避开镜面、强反光物体与直射阳光。

接通基站电源，打开机身侧面的总电源开关（ON 位置），将机器放上基站充电。

深度亏电的机器需充电约 30 分钟后才能开机，请耐心等待。

首次清扫前请收纳地面线缆与小件物品，避免机器被缠绕或卡困。

## App 配网

本机支持 2.4GHz 与 5GHz Wi-Fi。配网失败时请优先使用 2.4GHz 网络，并将机器移至路由器附近。

进入配网模式：按说明书指定的组合键长按 3 秒，指示灯慢闪或语音提示后在 App 按引导操作。

路由器建议关闭 AP 隔离与访客网络限制，Wi-Fi 名称避免特殊符号；双频合一路由建议临时拆分名称。

在 App 中删除旧设备记录后重新扫码可解决大部分绑定异常。

## 清扫与拖地

支持全屋、选区与定点清扫模式，可在 App 中调整吸力档位与出水量。

地毯环境建议开启地毯增压；拖地前请确认拖布安装到位、水箱水量充足。

清扫结束后机器自动返回基站充电，可在 App 查看清扫报告。

## 基站功能

智能基站：回充、自动集尘；基站位置变更后建议引导机器重新回充以更新定位。

摆放要求与信号窗清洁要求同标准基站。

## 日常维护与耗材

尘盒：每次使用后清空；滤网：定期轻拍除尘并保持干燥，水洗后必须完全晾干再装回。

边刷与滚刷：每周清理缠绕毛发；万向轮：定期取出清理轴孔异物。

传感器与信号窗：用干燥软布轻擦悬崖传感器、回充信号窗与充电触点，严禁湿擦。

耗材更换参考周期：滤网 2-3 个月、边刷 3-6 个月、滚刷 6-12 个月、拖布 3-6 个月。



## 故障排查：RC-X800 无法回充排查

适用问题：RC-X800 无法回充排查。常见表现：回充失败找不到基站。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（检查基站供电与位置）：确认基站通电且未被挪动；搬动基站后建议引导机器重新回充一次以更新基站位置。

步骤2（清洁激光雷达与回充窗）：用干布轻擦机身顶部激光雷达罩和基站信号窗，脏污会干扰定位与对接。

步骤3（确认地图中的基站标记）：在 App 地图确认基站图标位置与实际一致，不一致时执行重新定位。

步骤4（近距离重试）：机器放到基站前 1 米重试回充，仍失败结束自助排查并联系售后。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

## 故障排查：RC-X800 地图丢失与重建排查

适用问题：RC-X800 地图丢失与重建排查。常见表现：地图丢失了需要重新建图。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（确认基站是否被移动）：基站被移动到新位置后旧地图可能失效，将基站放回原位可恢复识别。

步骤2（检查 App 多地图管理）：在 App 地图管理中确认是否误切换或删除了当前楼层地图，可从备份恢复。

步骤3（全屋重建地图）：整理地面后从基站启动一次完整清扫以重建地图，重建过程不要人为搬动机器。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

## 故障排查：RC-X800 漏扫与重复清扫排查

适用问题：RC-X800 漏扫与重复清扫排查。常见表现：有的房间漏扫。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（清洁激光雷达罩）：干布擦拭激光罩，指纹和灰尘会造成建图噪点导致漏扫。

步骤2（检查禁区与虚拟墙设置）：在 App 地图检查是否有误设的禁区或虚拟墙挡住了漏扫区域。

步骤3（检查房间门槛与地面落差）：确认漏扫房间门槛不超过 20 毫米越障上限，必要时加装门槛坡道。

步骤4（指定区域补扫验证）：对漏扫区域发起选区清扫验证；仍无法到达请保存地图截图联系售后。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

## 故障排查：RC-X800 碰撞家具过猛排查

适用问题：RC-X800 碰撞家具过猛排查。常见表现：撞家具很重，避障失灵。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（清洁前方避障传感器）：用干布擦拭前方 3D 避障镜头与两侧沿墙传感器，脏污会导致避障距离变短。

步骤2（检查防撞条回弹）：轻按前防撞条确认能自由回弹，卡住会导致碰撞检测失灵。

步骤3（开启避障加强模式）：在 App 设置中开启深色家具避障加强，并为易碰撞家具设置禁区。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

## 故障排查：RC-X800 App 配网失败排查

适用问题：RC-X800 App 配网失败排查。常见表现：配网不成功连不上 wifi。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（确认网络频段）：RC-X800 支持 2.4GHz 与 5GHz，但首次配网建议使用 2.4 GHz 以提高成功率。

步骤2（重置网络配置）：长按机身电源键与局部清扫键 3 秒进入配网模式。

步骤3（检查路由器设置）：关闭路由器 AP 隔离与访客网络限制，Wi-Fi 名称避免使用特殊符号。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

## 故障排查：RC-X800 清扫噪音异常排查

适用问题：RC-X800 清扫噪音异常排查。常见表现：清扫声音异常很吵。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（清理刷组）：关机清理边刷、滚刷缠绕物，检查滚刷两端端盖是否松动。

步骤2（区分激光雷达声音）：激光雷达旋转有轻微规律声属正常；出现摩擦声或咔哒声请停止使用并联系售后。安全提示：激光雷达模组不可自行拆解。

步骤3（清理万向轮）：取出万向轮清理轴孔毛发。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

## 故障排查：RC-X800 吸力下降排查

适用问题：RC-X800 吸力下降排查。常见表现：吸力不足扫不干净。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（清空尘盒清理滤网）：倒空尘盒并轻拍滤网除尘，滤网建议每两周保养一次。

步骤2（检查吸尘口与风道）：清理吸尘口堵塞物，检查尘盒风道入口是否有纸屑堆积。

步骤3（确认吸力档位与地毯增压）：在 App 确认吸力档位设置，长毛地毯建议最大档并开启增压。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

## 故障排查：RC-X800 错误码 E03 激光雷达异常排查

适用问题：RC-X800 错误码 E03 激光雷达异常排查。常见表现：激光雷达报错 E03。  
按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（检查激光罩卡阻）：E03 表示激光雷达受阻，检查激光罩边缘是否卡入纸片或毛发并清除。

步骤2（避开低矮卡困空间）：机器钻入沙发底被压住激光罩会触发 E03，取出机器并为低矮家具设置禁区。

步骤3（重启验证）：重启后在空旷处试运行；E03 复现说明雷达模组故障，请联系售后。  
安全提示：激光雷达模组不可自行拆解维修。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。



## 故障排查：RC-X800 禁区与虚拟墙不生效排查

适用问题：RC-X800 禁区与虚拟墙不生效排查。常见表现：设了禁区还是闯进去。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（确认地图未被重建）：禁区与虚拟墙绑定在对应地图上，地图被重建或删除后原有禁区随之失效，需要在新地图上重新设置。

步骤2（确认禁区保存并同步）：在 App 编辑禁区后确认出现保存成功提示，将 App 与机器固件升级到最新版本后重新下发一次。

步骤3（重新定位后验证）：机器被搬动会导致定位偏移、禁区错位，将机器放回基站完成重新定位后再开始清扫观察是否绕开禁区。

步骤4（重启后仍越界转售后）：重启机器与 App 后机器仍持续闯入禁区的，记录发生位置与时间并联系售后。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

## 故障排查：RC-X800 多楼层地图切换排查

适用问题：RC-X800 多楼层地图切换排查。常见表现：换楼层后地图不对。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（确认楼层地图已保存）：在 App 地图管理中确认每个楼层都已完成建图并保存，未保存的楼层需先完整清扫建图一次。

步骤2（换层后手动选择地图）：将机器搬到其他楼层后，先在 App 手动切换到对应楼层地图再开始清扫，不要直接启动。

步骤3（等待重新定位完成）：换层开机后机器需要在开阔位置完成重新定位，定位过程中不要移动机器或遮挡激光雷达。

步骤4（识别失败时重建地图）：反复识别到错误楼层地图时，先开启地图备份，再删除异常地图重新建图；仍失败请联系售后。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

## 错误码速查（E01-E02）

错误码 E01（驱动轮异常）：驱动轮卡阻或悬空。自助排查：关机清理驱动轮，平整地面重启。需要售后：重启后复现。

错误码 E02（边刷异常）：边刷缠绕卡死。自助排查：清理边刷缠绕物。需要售后：清理后仍卡死。

## 错误码速查（E03-E04）

错误码 E03（激光雷达异常）：激光罩被卡住、遮挡或雷达无法旋转。自助排查：清除激光罩边缘异物，避开低矮卡困空间，重启验证。需要售后：空旷处重启后仍报 E03。

错误码 E04（3D 避障模块异常）：前避障镜头被污渍遮挡。自助排查：干布清洁前方避障镜头。需要售后：清洁后持续报错。

## 错误码速查（E05-E06）

错误码 E05（碰撞传感器异常）：防撞条卡住。自助排查：按压防撞条确认回弹。需要售后：持续卡死。

错误码 E06（尘盒未安装）：尘盒未装到位。自助排查：重新安装尘盒。需要售后：安装后仍提示。

## 错误码速查（E07-E08）

错误码 E07（水箱异常）：水箱未装到位或出水堵塞。自助排查：重新安装水箱并疏通出水孔。需要售后：疏通后仍不出水。

错误码 E08（定位丢失）：机器被人为搬动或激光罩脏污导致定位失败。自助排查：将机器放回基站附近重新定位，清洁激光罩。需要售后：反复定位失败。

## 错误码速查（E09-E12）

错误码 E09（风机异常）：风机转速异常。自助排查：清理尘盒滤网风道后重启。需要售后：清理后仍报错。

错误码 E12（跌落风险）：悬崖传感器检测到持续跌落风险。自助排查：清洁悬崖传感器，深色地毯区域可关闭深色地面误判开关。需要售后：平地仍持续报错。

## 保修与售后

本演示型号整机保修 12 个月，电池与基站保修 12 个月，耗材不在保修范围内。

联系售后前请记录：机身序列号、错误码、发生时间与已尝试的排查步骤。

本手册为 RobotCare AI 平台合成演示数据，型号与参数均为虚构，与任何真实品牌无关。