

RC-M500 自清洗基站扫拖机器人（演示型号） 使用说明书

本手册为 RobotCare AI 平台合成演示数据，型号与参数均为虚构，与任何真实品牌无关。

产品定位：中端全能基站款，支持拖布自动清洗与自动集尘。

使用本产品前请完整阅读本说明书，并妥善保管以备查阅。

本说明书包含安装、使用、维护、故障排查与错误码速查等内容。

安全注意事项

出现冒烟、焦味、异常发热、电池鼓包或漏液等情况时，请立即停止使用，在确保人身安全的前提下断开电源，远离可燃物，并联系官方售后。

严禁自行拆机、维修主板或内部电路、短接充电触点、改装电池或电源，上述行为可能导致起火、触电与设备损坏。

机器人或基站内部进水后不得继续通电，请断电并联系售后处理。

清洁维护前请关闭电源开关；儿童与宠物应在成人看护下远离运行中的设备。

产品规格与结构

吸力 4500Pa，四档可调；电池容量 5200mAh，续航约 180 分钟。

双旋转拖布，转速 180 转/分钟；基站清水箱 4 升、污水箱 3.5 升。

基站集尘袋容量 2.5 升，约 60 天更换一次。

最大越障高度约 20 毫米，支持 2.4GHz Wi-Fi 配网。

装箱清单：主机、基站、电源线、清洁工具、备用滤网与本说明书。

安装与首次使用

将基站放置在硬质平整地面并靠墙，前方保留 1.5 米、两侧各 0.5 米空间，避开镜面、强反光物体与直射阳光。

接通基站电源，打开机身侧面的总电源开关（ON 位置），将机器放上基站充电。

深度亏电的机器需充电约 30 分钟后才能开机，请耐心等待。

首次清扫前请收纳地面线缆与小件物品，避免机器被缠绕或卡困。

App 配网

本机支持 2.4GHz Wi-Fi。配网失败时请优先使用 2.4GHz 网络，并将机器移至路由器附近。

进入配网模式：按说明书指定的组合键长按 3 秒，指示灯慢闪或语音提示后在 App 按引导操作。

路由器建议关闭 AP 隔离与访客网络限制，Wi-Fi 名称避免特殊符号；双频合一路由建议临时拆分名称。

在 App 中删除旧设备记录后重新扫码可解决大部分绑定异常。

清扫与拖地

支持全屋、选区与定点清扫模式，可在 App 中调整吸力档位与出水量。

地毯环境建议开启地毯增压；拖地前请确认拖布安装到位、水箱水量充足。

清扫结束后机器自动返回基站充电，可在 App 查看清扫报告。

基站功能

全能基站：支持自动回洗拖布、热风烘干、自动集尘与补水。

清洗槽内设刮板与喷水孔，需定期取出清理毛发与污泥。

污水箱内置浮子传感器，污水满或浮子卡住会触发满水报警。

日常维护与耗材

尘盒：每次使用后清空；滤网：定期轻拍除尘并保持干燥，水洗后必须完全晾干再装回。

边刷与滚刷：每周清理缠绕毛发；万向轮：定期取出清理轴孔异物。

传感器与信号窗：用干燥软布轻擦悬崖传感器、回充信号窗与充电触点，严禁湿擦。

耗材更换参考周期：滤网 2-3 个月、边刷 3-6 个月、滚刷 6-12 个月、拖布 3-6 个月。

故障排查：RC-M500 无法回洗基站排查

适用问题：RC-M500 无法回洗基站排查。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（检查基站供电）：确认基站电源接通、屏幕指示正常，断电重启基站一次。

步骤2（清理基站周边）：基站前方 1.5 米、两侧 0.5 米不放置杂物，移除强反光的镜面和金属踢脚线遮挡。

步骤3（清洁回充信号窗）：用干布擦拭基站正面信号发射窗与机身回充接收窗。

步骤4（近距离重试）：机器放到基站前 1 米按回充键重试，仍失败结束自助排查。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

故障排查：RC-M500 App 配网失败排查

适用问题：RC-M500 App 配网失败排查。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（确认 2.4GHz 网络）：确认手机连接 2.4GHz Wi-Fi；若为双频合一路由建议临时分开 2.4G/5G 名称。

步骤2（重置网络进入配网）：长按基站上的召回键与清洗键 3 秒，机器语音提示进入配网模式。

步骤3（重新扫码绑定）：在 App 中删除旧设备记录后重新扫描水箱盖内侧二维码绑定。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

故障排查：RC-M500 基站清洗拖布不进水排查

适用问题：RC-M500 基站清洗拖布不进水排查。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（检查清水箱）：取出基站清水箱确认水量高于最低水位线，安装时按压到位听到咔哒声。

步骤2（检查水箱出水阀）：检查清水箱底部出水阀是否被水垢卡住，用温水冲洗阀口。

步骤3（清理清洗槽）：取出清洗槽刮板，清理槽内毛发与污泥，喷水孔堵塞时用软毛刷清理。

步骤4（手动触发自清洗验证）：在基站面板按下清洗键观察是否正常喷水；仍不进水请联系售后检查水泵。安全提示：基站水泵不可自行拆解。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

故障排查：RC-M500 污水箱报警排查

适用问题：RC-M500 污水箱报警排查。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（倒空污水箱）：取出污水箱倒掉污水并用清水冲洗，污水箱满或浮子卡住都会触发报警。

步骤2（清洁浮子传感器）：冲洗污水箱内的白色浮子并确认其上下浮动自如。

步骤3（重新安装污水箱）：擦干污水箱底部与基站接口后装回，确认到位后报警应消除。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

故障排查：RC-M500 基站不集尘排查

适用问题：RC-M500 基站不集尘排查。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（检查集尘袋）：打开基站上盖检查集尘袋是否装满或未卡入卡槽，更换新集尘袋。

步骤2（检查集尘风道）：检查基站集尘口与机器尘盒对接处是否被纸屑堵塞并清理。

步骤3（检查尘盒密封胶条）：检查机器尘盒底盖密封胶条是否变形脱落，密封不良会导致集尘无力。

步骤4（手动集尘验证）：机器上基站后在 App 点击手动集尘，观察风机声音；无反应请联系售后。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

故障排查：RC-M500 清扫噪音异常排查

适用问题：RC-M500 清扫噪音异常排查。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（清理边刷与滚刷）：关机后清理边刷和滚刷缠绕的毛发，检查滚刷浮动框架是否卡异物。

步骤2（检查拖布支架）：确认两块旋转拖布支架安装到位，拖布脱落偏心旋转会产生异响。

步骤3（区分基站噪音）：若噪音只在回洗或集尘时出现，属基站风机与水泵正常工作音；音量突然增大请联系售后。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

故障排查：RC-M500 吸力下降排查

适用问题：RC-M500 吸力下降排查。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（清空尘盒并清理滤网）：倒空尘盒、轻拍海帕滤网除尘，滤网水洗后必须完全晾干再装回。

步骤2（检查吸尘口）：翻转机器清理吸尘口堵塞的大件异物。

步骤3（确认吸力档位）：在 App 检查是否被设为节能档，地毯环境建议开启地毯增压。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

故障排查：RC-M500 无法开机排查

适用问题：RC-M500 无法开机排查。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（上基站充电 30 分钟）：深度亏电后需充电半小时才能开机，请先把机器放上基站。

步骤2（检查总开关）：确认机身侧面总开关在 ON 位置。

步骤3（检查充电对接）：确认机器充电极片与基站弹片贴合，指示灯亮起表示充电正常。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

故障排查：RC-M500 错误码 E07 水路异常排查

适用问题：RC-M500 错误码 E07 水路异常排查。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（补水并重新安装清水箱）：E07 表示供水异常，先确认清水箱水量并重新安装到位。

步骤2（清理出水阀水垢）：温水冲洗清水箱出水阀，硬水地区建议每月除垢一次。

步骤3（重启验证）：重启基站后手动触发清洗验证；E07 复现请联系售后。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

错误码速查（E01-E02）

错误码 E01（驱动轮异常）：驱动轮卡阻或悬空。自助排查：关机清理驱动轮，平整地面重启。需要售后：重启后复现。

错误码 E02（边刷异常）：边刷缠绕卡死。自助排查：清理边刷缠绕物。需要售后：清理后仍卡死。

错误码速查（E03-E05）

错误码 E03（滚刷异常）：滚刷缠绕或浮动框架卡异物。自助排查：取出滚刷清理，检查浮动框架。需要售后：清理后仍报错。

错误码 E05（碰撞传感器异常）：防撞条卡住。自助排查：按压防撞条确认回弹。需要售后：持续卡死。

错误码速查（E06-E07）

错误码 E06（尘盒未安装）：尘盒未装到位或密封胶条脱落。自助排查：重新安装尘盒，检查密封胶条。需要售后：安装后仍提示。

错误码 E07（水路异常）：清水箱缺水、未装到位或出水阀被水垢堵塞。自助排查：补水并重新安装清水箱，温水冲洗出水阀。需要售后：重启后 E07 复现，需检查水泵。

错误码速查（E08-E09）

错误码 E08（污水箱满）：污水箱已满或浮子卡住。自助排查：倒空污水箱并清洁浮子传感器。需要售后：清洁后误报持续。

错误码 E09（集尘异常）：集尘袋满、未装好或风道堵塞。自助排查：更换集尘袋并清理集尘风道。需要售后：更换后集尘仍无力。

错误码速查（E10-E11）

错误码 E10（烘干异常）：基站烘干模块温度异常。自助排查：断电 10 分钟后重启基站。需要售后：重启后仍报错，立即停用烘干。

错误码 E11（基站通讯失败）：机器与基站通讯中断。自助排查：清洁充电触点与信号窗，重启机器与基站。需要售后：重启后仍无法通讯。

保修与售后

本演示型号整机保修 12 个月，电池与基站保修 12 个月，耗材不在保修范围内。

联系售后前请记录：机身序列号、错误码、发生时间与已尝试的排查步骤。

本手册为 RobotCare AI 平台合成演示数据，型号与参数均为虚构，与任何真实品牌无关。