
Politechnika Warszawska

Zakład Podstaw Konstrukcji


# Wprowadzenie do PTC Creo

mgr inż. Grzegorz Kamiński grzegorz kaminski@pw.edu.pl


14 lipca 2023 Wersja 1.2



# Dodawanie pochyleń do wyciągnięcia



# Głębokość wyciągnięcia





- \* **Blind** poprzez wartość,
  - \* **Symmetric** równomiernie w dwie strony,
- \* **To Next** do na<mark>st</mark>ępnej powierzchni,
- \* ThroughAll przez cały model
- \* ThroughUntil do następnej powierzchni, przez którą przechodzi,
- \* **ToSelected** do wskazanej płaszczyzny, krawędzi, punktu,
- \* **Side1/Side2** niezależnie w dwie strony.

# Głębokość wyciągnięcia

Strzałka wyświetlana **prostopadle** do przekroju określa kierunek głębokości.


Strzałka wyświetlana **równolegle** do przekroju określa kierunek dodawania lub odejmowania materiału.





P<mark>olite</mark>chnika Warszawska


### Pogrubienie szkicu




### Tworzenie bryłowych cech obrotowych

Geometria musi być naszkicowana tylko po jednej stronie osi.

Oś <mark>obrotu mu</mark>si znajdować się w płaszczyźnie szkicowania przekroju.





Można obracać zarówno szkice otwarte, jak i zamkniete.


P<mark>olite</mark>chnika Warszawska





### Automatyczne usuwanie materiału

- \* dostępne dla wewnętrznych i zewnętrznychszkiców,
- \* stworzyć na istniejącej geometrii,

- \* dostępne przy tworzeniu,
- \* przy edycji należy samodzielnie zmienić.








### Szkice wewnętrzne

#### Szkice wewnętrzne można tworzyć:

- poprzez wybranie cechy i wskazanie płaszczyzny,
- \* wybranie płaszczyzny i wskazanie cechy,
- \* wybranie cechy i wybranie z rozwijanego menu **Define Internal Sketch**.



### Porównanie metod modelowania

#### Szkice wewnętrzne:

- \* organizacja,
- \* mniejsza liczba cech,
- niemożna zrobić
  wewnętrznego szkicu
  zewnętrznym bez zapisania go
  i odtworzenia.

#### Szkice zewnętrzne:

- reedycja na wewnętrzny,
- \* można wskazać różne szkice do tej samej cechy,
- \* jeden s<mark>zk</mark>ic dla <mark>wi</mark>elu ce<mark>ch</mark>,
- \* m<mark>o</mark>żna od<mark>łą</mark>czyć (**Unlink**) s<mark>zk</mark>ic,
- \* większa liczba cech w drzewie modelu.

### Osadzone cechy konstrukcyjne

#### Cechy:

- \* tworzenia na każdym etapie pracy,
- przejrzyste i uporządkowane drzewa modelu,
- funkcja referencji,
- \* automatycznie ukrywane.



# Osadzone cechy konstrukcyjne


#### Cechy

- \* dod<mark>aw</mark>anie i <mark>od</mark>łączan<mark>ie</mark> cech,
- \* zachowanie cech przy usunięciu operacji,
- można korzystać w obrębie cechy zawierającej,
- \* nie można się odnieść w kolejnych cechach.






### Pomiary i sprawdzanie modeli






### Zmiana jednostek modelu

Politechnika Warszawska



### Analiza właściwości materiałowych



Center of Gravity [mm]

box 0.000000e+00

her 1.979268a-01

Nov 0.0000000+00



### Bibliografia



T. Kucharski. Mechanika ogólna: rozwiązywanie zagadnień z MATHCAD-em. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2015. isbn:



L. W. Kurmaz and O. L. Kurmaz. Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn: podręcznik konstruowania. Samodzielna Sekcja "Wydawnictwo Politechniki Świetokrzyskiei". 2011. isbn: 9788388906343.



E. Lisowski. Integracja modelowania 3D, kinematyki i wytrzymałości w programie Creo Parametric. Wydawnictwo PK, 2013. isbn:



E. Mazanek, A. Dziurski, and L. Kania. Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn: Łożyska, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne, tom 2. WNT. 2015. isbn: 9788393491360.



E. Mazanek, A. Dziurski, and L. Kania. Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn: Połączenia, sprężyny, zawory, wały maszynowe.



E. Winter. Using Pro/Weld in Creo 2.0.



