Politechnika Warszawska

Zakład Podstaw Konstrukcji

Wprowadzenie do PTC Creo


mgr inż. Grzegorz Kamiński grzegorz kaminski@pw.edu.pl

14 lipca 2023 Wersja 1.2

Definicja materiału

Polecenie Weld material:


- * name,
- * material (density),
- * rod diameter,
- * rod length,
- * additional parameters.



Definicja procesu

Polecenie Process:


- * name,
- * specification (PN-EN ISO 4063:2011).
- * manual/robotic,
- * treatment,
- * feedrate (in/hour),
- * min/max length,
- * additional parameters.



Definicja procesu

Ustawienia dla każdego typu spoiny:

- * Shape Tab (Leg Lengths, Depths, Angles, Diameters),
- * Intermittent Tab (Toggle Intermittent on/off, Number of Welds/Weld Spacing),
- * Options Tab (Cross Section, Default Welding Rod, Default Weld Process, Finishing options),
- * Properties Tab (Default Parameters and Relations to be used in Weld features).



Definiowanie spoiny

- * A, Z for fillet welds (grubość spoiny),
- * stworzenia sets,
- * side1/side2,
- * wybrania welding rod,
- * wybrania welding process.








P<mark>olite</mark>chnika Warszawska

Przygotowanie powierzchni

Wybranie Edge Prep z Weld Wizard:

- * Opening/Bevel combination,
- * określenie wymiarów,
- * tryb symetryczny lub niesymetryczny,
- * wybranie powierzchni kontaktowych (Contact Surfaces) i jeżeli wymagane krawędzi kontaktu (Edge Sets).





Definicja podebrań

Wybrani<mark>e Notch z Weld Wizard</mark>:

- * wybór typu podebrania,
- * określenie wymiarów,
- definicja trajektorii (edycja istniejącego spawu albo wybranie Select a trajectory),
- * wybranie elementów ze złożenia.








Informacje o długości i masie spawu


Wybranie Length/Mass na wstążce:

- * wszystkie spawy są w oknie Search,
- * wybranie spawów do okna wyboru,
- * zatwierdzenie wyboru.

Politechnika

Warszawska






Zbieranie informacji o spawaniu

Wybranie **BOM** na wstążce:

- informacje o wszystkich spawach,
- * lista operacji.




Ustawienia config.pro

- * add_weld_mp (yes/no) Determines if Welds are factored into Mass Props calculations,
- * pro_weld_params_dir Sets the default directory for Creo to look for Weld parameter files on "browse",
- * weld_edge_prep_driven_by (part/assembly) Determines if the Edge Prep features (assembly cuts) are created at the part level or the assembly level,
- * weld_edge_prep_instance (yes/no) Determines if a Family Table instance is created for parts with Edge Prep features defined for them,
- * weld_edge_prep_name_suffix (_NOEP) Sets the default suffix for Edge Prep FT Instances,
- * weld_edge_prep_visibility (generic/instance) Determines whether the Edge Prep features are suppressed in the Generic and resumed in the Instance, or vice-versa,
- * weld_geom_type_default (surface/light/solid) Sets the default Weld Feature type to include quilts or not.

Wskazówki

- * zapisywanie ustawień materiału, procesu i globalnych ustawień spawów,
- korzystanie ze wszystkich opcji Weld Wizarda aby uporządkować listę operacji,
- * Wybór krzywych trajektorii (Notch) aby uniknąć błędów.



Bibliografia



T. Kucharski. Mechanika ogólna: rozwiązywanie zagadnień z MATHCAD-em. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2015. isbn:



L. W. Kurmaz and O. L. Kurmaz. Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn: podręcznik konstruowania. Samodzielna Sekcja "Wydawnictwo Politechniki Świetokrzyskiei". 2011. isbn: 9788388906343.



E. Lisowski. Integracja modelowania 3D, kinematyki i wytrzymałości w programie Creo Parametric. Wydawnictwo PK, 2013. isbn:



E. Mazanek, A. Dziurski, and L. Kania. Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn: Łożyska, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne. tom 2. WNT. 2015. isbn: 9788393491360.



E. Mazanek, A. Dziurski, and L. Kania. Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn: Połączenia, sprężyny, zawory, wały maszynowe.



E. Winter. Using Pro/Weld in Creo 2.0.



